




Doppelschublade Plano Kiefer

Double drawer | Double tiroir | Cassettone doppio

Gebrauchsanweisung

instruction manual | manuel d'instruction |
istruzioni per l'uso

Ehrenkind

Inhaltsverzeichnis

DE

Allgemeines	4
Gebrauchsanweisung lesen und aufbewahren	4
Zeichenerklärung	4
Sicherheit	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
Sicherheitshinweise	5
Montagehinweise	6
Reinigung	7
Wartung	8
Aufbewahrung	8
Technische Daten	9
Konformitätserklärung	10
Entsorgung	10
Verpackung entsorgen	10
Ehrenkind Doppelschublade entsorgen	10

Gebrauchsanweisung lesen und aufbewahren



Diese Gebrauchsanweisung gehört zur Ehrenkind Doppelschublade. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Lies die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor du die Ehrenkind Doppelschublade einsetzt. Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden an der Doppelschublade führen. Die Gebrauchsanweisung basiert auf den in der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich gültigen Normen und Regeln. Beachte im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahre die Gebrauchsanweisung für die weitere Nutzung auf. Solltest du die Doppelschublade an Dritte weitergeben, dann gib unbedingt auch diese Gebrauchsanweisung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Gebrauchsanweisung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

⚠️ WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt dir nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Doppelschublade ist dafür bestimmt, Gegenstände wie z.B. Bettzeug oder Spielzeug darin aufzubewahren. Die Doppelschublade ist ausschließlich für den Hausgebrauch im Innenbereich bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Verwende die Doppelschublade nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise



Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu ernststen Verletzungen führen.

- Achte darauf, dass die Doppelschublade nur bestimmungsgemäß eingesetzt und nicht zweckentfremdet wird.
- Die Doppelschublade darf nicht nass werden. Reinige sie nach den untenstehenden Reinigungshinweisen.

- Befestige keine anderen Gegenstände wie Springseile, Wäscheleinen oder Hundeleinen an der Doppelschublade, da sie sonst beschädigt werden kann und beschädigte Teile gefährlich werden können.
- Stelle die Doppelschublade nicht in unmittelbarer Nähe eines offenen Feuers oder anderer Hitzequellen auf (z.B. Kamin, Gasofen, elektrischer Heizofen).
- Die Doppelschublade verfügt über Rollen und ist deswegen keine sichere Fläche, um darauf zu spielen. Sie ist lediglich dafür konzipiert, um darin Gegenstände aufzubewahren.
- Kontrolliere die Doppelschublade regelmäßig auf Verschleißerscheinungen oder Beschädigungen.
- Nutze die Doppelschublade nicht mehr, wenn einzelne Teile fehlen oder beschädigt sind.
- **Achtung! Nur für den Hausgebrauch.**

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.

- Stelle die Doppelschublade auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen und ausreichend stabilen Fläche auf.
- Stelle die Doppelschublade nicht an den Rand oder an die Kante einer Fläche.
- Verwende die Doppelschublade nicht mehr, wenn die Holzbauteile der Doppelschublade Risse oder Sprünge aufweisen oder sich verformt haben. Ersetze beschädigte Bauteile nur durch passende Original-Ersatzteile.

Montagehinweise

WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

- Beachte, dass die Doppelschublade erst nach der vollständigen Montage genutzt werden kann.

- Beachte, dass das Montagezubehör-Set teilweise aus Kleinteilen besteht, die von Kindern verschluckt werden können. Dies kann zum Erstickten führen. Kinder dürfen niemals mit den Einzelteilen spielen.
- Die Doppelschublade muss von Erwachsenen aufgebaut werden. Eine fehlerhafte Montage kann gefährlich sein.
- Quetschgefahr: Achte bei der Montage auf deine Finger.
- Lass Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen. Handle exakt nach der Montageanweisung.

- Nutze unbedingt das vorgesehene und mitgelieferte Werkzeug. Ansonsten könntest du Einzelteile beschädigen.
- Wir empfehlen, die Doppelschublade zu zweit zu montieren.

Reinigung

Reinige vor der erstmaligen Benutzung alle Teile der Doppelschublade.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwende keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie scharfe oder metallische Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Achte darauf, dass kein Wasser in die Bohrungen gelangt.
- Wische die Doppelschublade mit einem trockenen Tuch ab.

Wartung

WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu ernststen Verletzungen führen.

- Prüfe regelmäßig, ob alle Bauteile intakt sind, und prüfe die Doppelschublade im wöchentlichen Rhythmus auf Bruchstellen oder Verschleiß.
- Untersuche das Produkt vor der Benutzung auf scharfe Kanten. Achte darauf, dass alles richtig montiert ist.
- Prüfe regelmäßig, ob alle Schrauben korrekt angezogen sind.

Aufbewahrung

- Schütze die Doppelschublade vor Minusgraden. Lass sie im Winter nicht in der Kälte stehen.
- Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein. Bewahre die Doppelschublade stets an einem trockenen Ort auf.
- Schütze die Doppelschublade vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagere die Doppelschublade für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen +5° C und +20° C (Zimmertemperatur).

Technische Daten

Modell	Doppelschublade Kiefer Natur	Doppelschublade Kiefer Weiß lackiert
Version	FBP-K1.0	FBP-K1.0
Farbe	Natur	Weiß
Gewicht	ca. 13,5 kg	ca. 13,5 kg
Abmessungen montiert	92×77×18,5 cm pro Schublade	92×77×18,5 cm pro Schublade
EAN	8721225924873	8721225924958

Konformitätserklärung

DE



Eine Konformitätserklärung kann bei der unten angeführten Adresse angefordert werden.

Entsorgung



Verpackung entsorgen

Entsorge die Verpackung sortenrein. Gib Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Ehrenkind Doppelschubblade entsorgen

Entsorge die Doppelschubblade gemäß den in deinem Land geltenden Vorschriften zur Entsorgung.

Table of contents

General information	12
Reading and retaining the instruction manual	12
Explanation of symbols	12
Safety	13
Intended use	13
Safety instructions	13
Assembly instructions	14
Cleaning	15
Maintenance	15
Storage	16
Technical specifications	16
Declaration of conformity	17
Disposal	17
Disposing of the packaging	17
Disposing of the Ehrenkind Double drawer	17

General information

EN

Reading and retaining the instruction manual



This instruction manual belongs to the Ehrenkind double drawer. It contains important information on initial set-up and handling. Read the instructions carefully, especially the safety instructions, before using the Ehrenkind double drawer. Failure to follow this instruction manual may result in serious injury or damage to the double drawer. The instruction manual is based on the standards and rules applicable in the European Union and United Kingdom. When abroad, make sure that you also observe country-specific guidelines and laws. Retain the instruction manual for future reference. If you pass on the double drawer to another user, make sure that you also include this instruction manual.

Explanation of symbols

The following symbols and signal words are used in this instruction manual, on the Double drawer or on the packaging.

WARNING!

This signal symbol/word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.

NOTICE

This signal word warns of possible material damage.



This symbol gives you useful additional information on assembly or use.

Safety

EN

Intended use

The double drawer is intended for storing items such as bedding or toys. The double drawer is intended exclusively for indoor domestic use and is not suitable for commercial use. Only use the double drawer as described in these instructions for use. Any other use is considered improper and may result in damage to property or even personal injury. The manufacturer or dealer accepts no liability for damage caused by improper or incorrect use.

Safety instructions

WARNING!

Risk of injury!

Improper handling of the product may lead to serious injuries.

- Make sure that the double drawer is only used for its intended purpose and is not misused.
- The double drawer must not get wet. Clean it according to the cleaning instructions below.
- Do not attach other objects such as skipping ropes, clotheslines or dog leashes to the bed box, as it can be damaged and damaged parts can be dangerous.
- Do not place the double drawer in the immediate vicinity of an open fire or other sources of heat (e.g. fireplace, gas stove, electric heater).
- The double drawer has castors and is therefore not a safe surface to play on. It is only designed to sleep on or store objects in.
- Check the double drawer regularly for signs of wear or damage.
- Do not use the double drawer if individual parts are missing or damaged.
- **Caution! For domestic use only.**

NOTICE

Risk of damage!

Improper handling of the product may result in damage.

- Place the double drawer on an easily accessible, flat, dry and sufficiently stable surface.
- Do not place the double drawer on or near the edge of a surface.
- Do not use the double drawer if its wooden components are cracked, split or deformed. Replace damaged components only with suitable original spare parts.

Assembly instructions

WARNING!

Risk of injury!

- Note that the double drawer can only be used after it has been fully assembled.
- Please note that the assembly accessories set consists of small components that can be swallowed by children. This could lead to suffocation. Children must never play with the individual components.
- The double drawer must be assembled by adults. Incorrect assembly can be dangerous.
- Crushing hazard: Watch your fingers when assembling.
- Do not let children play with the packaging film. Children may become entangled in it while playing and suffocate.

NOTICE

Risk of damage!

Improper handling of the product may damage it. Do not deviate from the assembly instructions.

- Be sure to use the tools provided and supplied. Otherwise you could damage individual parts.
- We recommend that two persons assemble the double drawer together

Cleaning

Clean all parts of the double drawer before using it for the first time.

NOTICE

Risk of damage!

Improper handling of the product may damage it.

- Do not use aggressive cleaning agents, brushes with metal or nylon bristles, or sharp or metallic cleaning tools, such as knives, hard spatulas or similar. These may damage the surfaces.
- Make sure that no water gets into the drill holes.
- Wipe the double drawer with a dry cloth.

Maintenance

⚠ WARNING!

Risk of injury!

Improper handling of the product may lead to serious injuries.

- Regularly check whether all components are intact and check the double drawer for breaks and signs of wear on a weekly basis.
- Inspect the product for sharp edges before use. Make sure that everything has been assembled correctly.
- Regularly check that all screws are tightened properly.

Storage

- Protect the double drawer from sub-zero temperatures. Don't leave it out in the cold winter.
- All parts must be completely dry before storage. Always store the double drawer somewhere dry.
- Keep the double drawer out of direct sunlight.
- Store the double drawer out of the reach of children, securely closed and at a storage temperature between +5° C and +20° C (room temperature).

Technical specifications

Model	Double drawer Pine Nature	Double drawer Pine White lacquered
Version	FBP-K1.0	FBP-K1.0
Color	nature	white
Weight	approx. 13,5 kg	approx. 13,5 kg
Dimensions when assembled	92×77×18,5 cm per drawer	92×77×18,5 cm per drawer
EAN	8721225924873	8721225924958

Declaration of conformity



A copy of the EU declaration of conformity can be requested from the address below.

EN

Disposal



Disposing of packaging

Dispose of the packaging properly. Discard cardboard and boxes in the waste paper bin, and plastic films in the recycling bin.

Disposing of the Ehrenkind Double drawer

Dispose of the Ehrenkind Double drawer in accordance with the waste disposal regulations applicable in your country.

Table des matières

Généralités	19
Lire et conserver le mode d'emploi	19
Explication des symboles	19
Sécurité	20
Utilisation conforme	20
Consignes de sécurité	20
Instructions de montage	21
Nettoyage	22
Entretien	23
Stockage	23
Données techniques	24
Déclaration de conformité	25
Élimination	25
Éliminer l'emballage	25
Mise au rebut de Double tiroir Ehrenkind	25



Généralités

Lire et conserver le mode d'emploi



Ce manuel d'instructions appartient au double tiroir Ehrenkind. Il contient des informations importantes sur la mise en service et l'utilisation. Lisez attentivement les instructions d'utilisation, en particulier les instructions de sécurité, avant d'utiliser le double tiroir Ehrenkind. Le non-respect de ces instructions d'utilisation peut entraîner des blessures graves ou des dommages au double tiroir. La notice d'utilisation est basée sur les normes et règles en vigueur dans l'Union européenne et au Royaume-Uni. À l'étranger, respecte également les directives et les lois spécifiques à chaque pays. Conservez les instructions d'utilisation pour une utilisation ultérieure. Si vous transmettez le double tiroir à des tiers, assurez-vous d'inclure ce manuel d'instructions.

Explication des symboles

Les symboles et mentions d'avertissement suivants figurent dans ce mode d'emploi, sur Double tiroir ou sur l'emballage.

⚠ ATTENTION !

Ce symbole/cette mention d'avertissement indique un danger avec un niveau de risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

NOTER

Cette mention d'avertissement met en garde contre d'éventuels dommages ma



Ce symbole fournit des informations complémentaires utiles sur le montage ou le fonctionnement.

Sécurité

Utilisation conforme

Le double tiroir est conçu pour y ranger des objets tels que des draps ou des jouets. Le double tiroir est exclusivement destiné à un usage domestique à l'intérieur et ne convient pas à un usage professionnel. N'utilisez le double tiroir que comme décrit dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages matériels, voire des blessures corporelles. Le fabricant ou le revendeur n'assume aucune responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme ou incorrecte.

Consignes de sécurité



Risque de blessures !

Un maniement inapproprié du produit peut entraîner de graves blessures.

- Assurez-vous que le double tiroir soit utilisé selon l'usage prévu et de manière conforme.
- Le double tiroir ne doit pas être mouillé. Nettoyez-les conformément aux instructions de nettoyage ci-dessous.
- N'attachez pas d'autres articles tels que des cordes à sauter, des cordes à linge ou des laisses pour chiens au double tiroir, sinon il pourrait être endommagé et les pièces endommagées pourraient devenir dangereuses.

- Ne placez pas le double tiroir à proximité immédiate d'un feu ouvert ou d'autres sources de chaleur (p. ex. foyer, cuisinière à gaz, cuisinière électrique).
- Le double tiroir a des roulettes et n'est donc pas une surface sûre pour jouer, il est uniquement conçu pour y stocker des objets.
- Vérifiez régulièrement le double tiroir double détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- N'utilisez plus le double tiroir si des pièces individuelles sont manquantes ou endommagées.
- **Attention ! Pour un usage domestique uniquement.**

NOTER

Risque de détériorations !

Une utilisation incorrecte du produit peut l'endommager.

- Placez le double tiroir sur une surface facilement accessible, plane, sèche et suffisamment stable.
- Ne placez pas le double tiroir sur le bord ou le rebord d'une surface.
- N'utilisez plus le double tiroir si les composants en bois du tiroir double présentent des fissures ou s'ils sont déformés. Remplacez les pièces endommagées uniquement par des pièces de rechange appropriées et d'origine.

Instructions de montage

ATTENTION !

Risque de blessure !

- Notez que le tiroir double ne peut être utilisé qu'après l'assemblage complet.
- Notez que l'ensemble d'accessoires de montage est en partie composé de petites pièces qui peuvent être avalées par les enfants. Cela peut conduire à la suffocation. Les enfants ne doivent jamais jouer avec les pièces.
- Le double tiroir doit être construit par des adultes. Un montage incorrect peut être dangereux.
- Risque d'écrasement : Faites attention à vos doigts lors du montage.

- Ne laissez pas les enfants jouer avec le film d'emballage. Les enfants peuvent s'y coincer en jouant et s'étouffer.

NOTER

Risque de détériorations !

Un traitement inapproprié du produit peut l'endommager.

- Une mauvaise manipulation lors de l'assemblage peut endommager le double tiroir. Procédez exactement selon les instructions de montage.
- Assurez-vous d'utiliser l'outil prévu et fourni. Vous risquez autrement d'endommager certaines pièces.
- Nous recommandons de monter le double tiroir à deux.

Nettoyage

Nettoyez toutes les parties du double tiroir avant de l'utiliser pour la première fois.

NOTER

Risque de détériorations !

Un traitement inapproprié du produit peut l'endommager.

- N'utilisez pas de détergents agressifs, de brosses à poils métalliques ou en nylon et d'articles de nettoyage tranchants ou métalliques tels que des couteaux, des spatules dures, etc. Ils peuvent endommager les surfaces.
- Assurez-vous qu'aucune eau ne pénètre dans les trous.
- Essuyez le double tiroir avec un chiffon sec.

Entretien

⚠ ATTENTION !

Risque de blessure !

Un maniement inapproprié du produit peut entraîner de graves blessures.

- Vérifiez régulièrement si tous les composants sont intacts et vérifiez chaque semaine la présence de bris ou l'usure sur le double tiroir.
- Vérifiez que le produit ne présente pas de bords tranchants avant de l'utiliser. Assurez-vous que tout est monté correctement.
- Vérifiez régulièrement que toutes les vis sont correctement serrées.

Stockage

- Protégez le double tiroir des températures inférieures à zéro. En hiver, ne le laissez pas dehors dans le froid.
- Toutes les pièces doivent être complètement sèches avant le stockage. Conservez toujours le double tiroir dans un endroit sec.
- Protégez le double tiroir de la lumière directe du soleil.
- Rangez le tiroir double pour enfants dans un endroit inaccessible, bien fermé et à une température de stockage comprise entre +5°C et +20°C (température ambiante).

Données techniques

Modèle	Double tiroir Pin Nature	Double tiroir Pin laqué blanc
Version	FBP-K1.0	FBP-K1.0
Couleur	nature	blanc
Poids	environ 13,5 kg	environ 13,5 kg
Dimensions après montage	92×77×18,5 cm par tiroir	92×77×18,5 cm par tiroir
EAN	8721225924873	8721225924958

Déclaration de conformité



Une déclaration de conformité peut être demandée à l'adresse ci-dessous.

FR

Élimination



Éliminer l'emballage

Éliminez l'emballage en respectant le tri sélectif. Jetez le carton et le papier cartonné dans les déchets de vieux papiers carton, et les emballages plastiques dans le conteneur des déchets recyclables.

Mise au rebut de Double tiroir Ehrenkind

Mettez au rebut Double tiroir Ehrenkind conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.

Indice

Informazioni generali **27**

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso 27

Spiegazione dei simboli 27

Sicurezza **28**

Uso previsto 28

Avvertenze di sicurezza 28

Istruzioni di montaggio 29

Pulizia **30**

Manutenzione **31**

Conservazione **31**

Dati tecnici **32**

Dichiarazione di conformità **33**

Smaltimento **33**

Smaltire l'imballaggio 33

Smaltimento della Cassettone doppio 33

IT

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



IT

Le presenti istruzioni per l'uso sono parte integrante di questo cassettone doppio Ehrenkind. Contengono informazioni importanti sulle caratteristiche e sull'utilizzo. Prima di usare il cassettone doppio Ehrenkind, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare le avvertenze di sicurezza. La mancata osservanza di queste istruzioni per l'uso può causare lesioni gravi o danni al cassettone doppio. Le istruzioni per l'uso si basano sulle norme e sui regolamenti applicabili nell'Unione Europea e nel Regno Unito. All'estero, osservare anche le direttive e le leggi specifiche del Paese. Conservare le istruzioni per l'uso per consultazioni future. In caso di cessione del cassettone doppio a terzi, consegnare tassativamente anche le presenti istruzioni per l'uso.

Spiegazione dei simboli

I seguenti simboli e parole di avvertimento sono utilizzati in queste istruzioni per l'uso, sulla Cassettone doppio o sulla confezione.

⚠ AVVERTIMENTO!

Questo simbolo/parola di avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può provocare la morte o lesioni gravi.

NOTA

Questa parola di segnalazione indica possibili danni materiali.



Questo simbolo fornisce ulteriori informazioni utili sul montaggio o sul funzionamento.

Sicurezza

Uso previsto

Il doppio cassetto è destinato a contenere oggetti come biancheria da letto o giocattoli. Il doppio cassetto è destinato esclusivamente all'uso domestico interno e non è adatto all'uso commerciale. Utilizzare il doppio cassetto solo come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Qualsiasi altro uso è da considerarsi improprio e può causare danni a cose o addirittura a persone. Il produttore o il rivenditore non si assume alcuna responsabilità per i danni causati da un uso improprio o non corretto.

Avvertenze di sicurezza

AVVERTIMENTO!

Rischio di lesioni!

L'uso improprio del prodotto può causare lesioni gravi.

- Assicurarsi che il cassetto doppio sia usato solo in modo conforme allo scopo previsto e che non sia usato in modo improprio.
- Il cassetto doppio non deve bagnarsi. Pulirlo secondo le istruzioni di pulizia riportate qui sotto.
- Non fissare al cassetto doppio altri oggetti, come corde per saltare, stendibiancheria o guinzagli per cani, poiché altrimenti potrebbe danneggiarsi e le parti danneggiate potrebbero costituire un pericolo.
- Non collocare il cassetto doppio nelle immediate vicinanze di fiamme aperte o di altre fonti di calore (ad es. caminetto, stufa a gas, riscaldatore elettrico).
- Il cassetto doppio dispone di rotelle e non costituisce pertanto una superficie sicura su cui giocare, ma è concepito esclusivamente per depositarvi dentro oggetti.

- Controllare regolarmente che il cassettone doppio non presenti segni di usura o danni.
- Non utilizzare più il cassettone doppio se singole parti mancano o sono danneggiate
- **Attenzione! Solo per uso domestico.**

NOTA

Rischio di danni!

L'uso improprio del prodotto può provocare danni al prodotto stesso.

- Posizionare il cassettone doppio su una superficie facilmente accessibile, piana, asciutta e sufficientemente stabile.
- Non posizionare il cassettone doppio sul bordo o sullo spigolo di un piano.
- Non utilizzare il cassettone doppio se le parti di legno del cassettone doppio dovessero essere incrinare, fessurate o deformate. Sostituire i componenti danneggiati solo con parti di ricambio originali adatte.

Istruzioni per il montaggio

AVVERTIMENTO!

Rischio di lesioni!

Un materiale che non assorbe sufficientemente gli urti può causare gravi lesioni.

- Facciamo presente che è consentito utilizzare il cassettone doppio solo dopo aver completato il montaggio.
- Attenzione: Il set di accessori per il montaggio è composto da piccole parti che possono essere ingerite dai bambini. Questo può causare soffocamento. Non consentire mai ai bambini di giocare con le piccole parti.
- Il cassettone doppio deve essere montato da persone adulte. Un montaggio errato può causare pericoli.
- Pericolo di schiacciamento: prestare attenzione alle dita durante il montaggio.
- Non consentire ai bambini di giocare con la pellicola d'imballaggio. Durante il gioco, i bambini potrebbero restarvi intrappolati e soffocare.

NOTA

Rischio di danni!

- La manipolazione impropria durante il montaggio può danneggiare il cassettone doppio. Seguire attentamente le istruzioni di montaggio.
- Utilizzare tassativamente gli attrezzi previsti e inclusi nella dotazione. In caso contrario, sussiste il pericolo di danneggiare le singole parti.
- Si consiglia di eseguire il montaggio facendosi aiutare da una seconda persona.

Pulizia

Prima di usare il cassettone doppio per la prima volta, pulire tutte le parti.

NOTA

Rischio di danni!

L'uso improprio del prodotto può provocare danni al prodotto stesso.

- Non usare detergenti aggressivi, spazzole con setole di metallo o nylon, o oggetti di pulizia affilati o metallici come coltelli, spatole dure e simili. Questi oggetti possono danneggiare le superfici.
- Evitare che nei fori penetri dell'acqua.
- Pulire il cassettone doppio con un panno asciutto.

Manutenzione

⚠ AVVERTIMENTO!

Rischio di lesioni!

L'uso improprio del prodotto può causare lesioni gravi.

- Controllare regolarmente che tutti i componenti siano intatti e ispezionare settimanalmente il cassettone doppio per assicurarsi che non siano presenti rotture o usura.
- Prima dell'uso, controllare che il prodotto non presenti bordi taglienti. Assicurarsi che tutto sia montato correttamente.
- Controllare a intervalli regolari che tutte le viti siano serrate correttamente.

Conservazione

- Proteggere il cassettone doppio dalle temperature inferiori allo zero. Non lasciarlo al freddo durante l'inverno.
- Prima di riporlo, assicurarsi che tutte le parti siano completamente asciutte. Conservare sempre il cassettone doppio in un luogo asciutto.
- Proteggere il cassettone doppio dalla luce solare diretta.
- Conservare il cassettone doppio fuori dalla portata dei bambini, ben chiuso e a una temperatura di conservazione compresa tra +5 °C e +20 °C (temperatura ambiente).

Dati tecnici

Modello	Cassettone doppio Pino Natura	Cassettone doppio Pino Laccato bianco
Versione	FBP-K1.0	FBP-K1.0
Colore	natura	bianco
Peso	ca. 13,5 kg	ca. 13,5 kg
Dimensioni da montato	92×77×18,5 cm per cassetto	92×77×18,5 cm per cassetto
EAN	8721225924873	8721225924958

Dichiarazione di conformità



La dichiarazione di conformità può essere richiesta al seguente indirizzo.

IT

Smaltimento



Smaltire l'imballaggio

Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Smaltire il cartone nella raccolta della carta straccia e le pellicole nella raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltimento della Cassettoni doppio

Smaltire la Cassettoni doppio in conformità alle normative sullo smaltimento vigenti nel proprio Paese.

Ehrenkind

Du brauchst Unterstützung?

Besuche unser Serviceportal, scanne einfach den Code mit deinem Smartphone.

Need support?

Visit our service portal, simply scan the code with your smartphone.



Ehrenkind GmbH

In der Knackenau 3

82031 Grünwald

www.ehrenkind.de