



Ehrenkind® Kletterdreieck

Climbing triangle | Triangle à grimper | Triangolo per arrampicata

KD01

Gebrauchsanweisung

Instructions for use | Mode d'emploi | Istruzioni per l'uso



Ehrenkind

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines	3
Gebrauchsanweisung lesen und aufbewahren	3
Zeichenerklärung	3
Sicherheit	4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
Sicherheitshinweise	4
Sturzhöhe und Untergrund	6
Kletterdreieck aufbauen	6
Grundreinigung	7
Lieferumfang prüfen	7 / 38
Kletterdreieck montieren	7 / 38
Reinigung	7
Wartung	8
Aufbewahrung	8
Technische Daten	9
Konformitätserklärung	9
Entsorgung	10

Allgemeines

Gebrauchsanweisung lesen und aufbewahren



Diese Gebrauchsanweisung gehört zum Ehrenkind Kletterdreieck. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Lies die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor du das Ehrenkind Kletterdreieck einsetzt. Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Ehrenkind Kletterdreieck führen. Die Gebrauchsanweisung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachte im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahre die Gebrauchsanweisung für die weitere Nutzung auf. Solltest du das Ehrenkind Kletterdreieck an Dritte weitergeben, dann gib unbedingt auch diese Gebrauchsanweisung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Gebrauchsanweisung, auf dem Ehrenkind Kletterdreieck oder auf der Verpackung verwendet.

⚠️ WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Ehrenkind Kletterdreieck ist für Kinder ab 10 Monaten geeignet. Es darf mit maximal 100 kg belastet werden und ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Die Benutzung des Ehrenkind Kletterdreiecks ist nur unter unmittelbarer Aufsicht von Eltern erlaubt. Verwende das Ehrenkind Kletterdreieck nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

⚠️ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Ehrenkind Kletterdreieck kann zu ernsten Verletzungen führen.

- Beachte, dass das Ehrenkind Kletterdreieck ausschließlich für Kinder ab 10 Monaten geeignet ist.
- Belaste das Ehrenkind Kletterdreieck nicht mit mehr als 100 kg.
- Beaufsichtige die Kinder auf dem Ehrenkind Kletterdreieck ununterbrochen.

- Strangulationsgefahr: Achte darauf, dass kletternde Kinder keine zu lockere Kleidung, Kordelzüge an Kapuzen, Fäustlingschnüre, Hutschnuren, Schals, Helme, Ponchos oder schweren Halsketten tragen.
- Das Ehrenkind Kletterdreieck sollte nicht nass gemacht werden, da es ansonsten zu rutschig ist.
- Befestige kein anderen Gegenstände wie Sprungseile, Wäscheleinen oder Hundeleinen am Ehrenkind Kletterdreieck.
- Stelle sicher, dass sich unter dem Ehrenkind Kletterdreieck keine anderen Gegenstände wie Kisten, Spielzeuge oder andere harte Gegenstände befinden.
- Beachte, dass Kinder das Ehrenkind Kletterdreieck erst nach der vollständigen Montage nutzen dürfen.
- Platziere das Ehrenkind Kletterdreieck mindestens 2 m von anderen Strukturen oder Hindernissen wie Wänden, Schränken oder anderen Möbeln entfernt.
- Kontrolliere das Ehrenkind Kletterdreieck vor jeder Benutzung auf Verschleißerscheinungen oder Beschädigungen.
- Lasse Kinder nicht mit der Verpackung spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- **Achtung! Nur für den Hausgebrauch.**

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Ehrenkind Kletterdreieck kann zu Beschädigungen des Ehrenkind Kletterdreieck führen.

- Platziere das Ehrenkind Kletterdreieck auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen und ausreichend stabilen Fläche.
- Platziere das Ehrenkind Kletterdreieck nicht an den Rand oder an die Kante einer Fläche.
- Verwende das Ehrenkind Kletterdreieck nicht mehr, wenn die Holzbauteile des Ehrenkind Kletterdreiecks Risse oder Sprünge aufweisen oder sich verformt haben. Ersetze beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.

Sturzhöhe und Untergrund

⚠️ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Ein ungenügend stoßdämpfendes Material kann zu ernsten Verletzungen führen.

- Bringe das stoßdämpfende Material ausreichend weit über den Rand des Ehrenkind Kletterdreiecks in alle Richtungen hinaus auf. Da Kinder vom Ehrenkind Kletterdreieck springen können, schützt das stoßdämpfende Material vor schweren Verletzungen.
- Achte bei allen Materialien darauf, dass sie gut gepflegt und regelmäßig geprüft werden. Nur dann sind sie wirksam.
- Bedenke: Die maximale Fallhöhe für dieses Produkt beträgt 73 cm. Suche demnach ein passendes stoßdämpfendes Material als Untergrund aus.

Kletterdreieck aufbauen

⚠️ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Ehrenkind Kletterdreieck kann zu ernsten Verletzungen führen.

- Montiere das Ehrenkind Kletterdreieck auf einer ebenen Fläche und mindestens 2 m von anderen Gegenständen oder Hindernissen entfernt.
- Stelle das Ehrenkind Kletterdreieck nicht auf harte Oberflächen wie Beton, Parkett oder Laminat. Es kann zu tödlichen Stürzen kommen.
- Stelle das Ehrenkind Kletterdreieck auf einen geeigneten, stoßdämpfenden Untergrund. Dazu zählen: weiche Teppiche, Matratzen (nicht zu dünn, nicht zu dick), Turn-, Sport- & Yogamatte. Der Untergrund darf auch nicht zu weich sein. Ansonsten hat das Ehrenkind Kletterdreieck keinen festen Stand.
- Kontrolliere regelmäßig, ob der stoßdämpfende Untergrund richtig platziert ist.

- Installiere das Ehrenkind Kletterdreieck nicht an einem Ort mit starker Sonneneinstrahlung. Kinder können beim Spielen Schwindelanfälle oder Sonnenbrand bekommen.
- Lass Kinder erst nach der vollständigen Montage auf dem Ehrenkind Kletterdreieck spielen.
- Quetschgefahr: Achte bei der Montage auf deine Finger.
- Der Lieferumfang beinhaltet Kleinteile. Achte darauf, dass Kinder keine Kleinteile verschlucken.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Ehrenkind Kletterdreieck kann zu Beschädigungen des Ehrenkind Kletterdreiecks führen.

Handle exakt nach der Gebrauchsanweisung.

Grundreinigung

Reinige vor der erstmaligen Benutzung alle Teile des Ehrenkind Kletterdreiecks wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.

Reinigung

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Ehrenkind Kletterdreieck kann zu Beschädigungen des Ehrenkind Kletterdreiecks führen.

- Verwende keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie scharfe oder metallische Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Achte darauf, dass kein Wasser in die Bohrungen gelangt.
- Wische das Ehrenkind Kletterdreieck mit einem trockenen Tuch ab.

Wartung

⚠️ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Ehrenkind Kletterdreieck kann zu ernsten Verletzungen führen.

- Prüfe regelmäßig vor dem Spielen, ob alle Bauteile intakt sind und prüfe das Ehrenkind Kletterdreieck im wöchentlichen Rhythmus auf Bruchstellen oder Verschleiß.
- Untersuche das Ehrenkind Kletterdreieck vor der Benutzung auf scharfe Kanten. Achte darauf, dass alles richtig montiert ist.

Aufbewahrung

- Schütze das Ehrenkind Kletterdreieck vor Minusgraden. Lass es im Winter nicht in der Kälte stehen.
- Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein. Bewahre das Ehrenkind Kletterdreieck stets an einem trockenen Ort auf.
- Schütze das Ehrenkind Kletterdreieck vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagere das Ehrenkind Kletterdreieck für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen +5° C und +20° C (ZimmerTemperatur).

Technische Daten

Modell	KD01
Altersempfehlung	Kinder ab 10 Monaten
Maximale Belastung	100 kg
Gewicht	10,6 kg
Abmessungen montiert	800 x 890 x 732 mm
Abmessungen montiert zusammengeklappt	800 x 195 x 925 mm
EAN	8719689734978

Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann bei der unten angeführten Adresse angefordert werden.

Entsorgung



Verpackung entsorgen

Entsorge die Verpackung sortenrein. Gib Pappe und Karton zum Altpapier und Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Ehrenkind Kletterdreieck entsorgen

Entsorge das Ehrenkind Kletterdreieck gemäß den in deinem Land geltenden Vorschriften zur Entsorgung.

Table of contents

EN

General	12
Reading and storing instructions for use	12
Explanation of symbols	12
Safety	13
Intended use	13
Safety instructions	13
Vertical drop and surface	15
Setting up the climbing triangle	15
Basic cleaning	16
Check the scope of delivery	16 / 39
Assembling the climbing triangle	16 / 39
Cleaning	16
Maintenance	17
Storage	17
Technical specifications	18
Declaration of conformity	18
Disposal	19

General

EN

Reading and storing instructions for use



These instructions for use are a part of the Ehrenkind climbing triangle. They contain important information on set-up and handling. Read the instructions for use, especially the safety instructions, carefully before using the Ehrenkind climbing triangle. Failure to follow these instructions for use can result in serious injury or damage to the Ehrenkind climbing triangle. The instructions for use are based on the standards and rules applicable in the European Union and the United Kingdom. Also observe country-specific guidelines and laws abroad. Keep the instructions for use for further use. If you pass on the Ehrenkind climbing triangle to third parties, be sure to include these instructions for use.

Explanation of symbols

The following symbols and signal words are used in these instructions for use, on the Ehrenkind climbing triangle or on the packaging.

⚠ WARNING!

This signal symbol/word denotes a hazard with a medium degree of risk, which, if not avoided, can result in death or serious injury.

NOTICE

This signal word warns of possible damage to property.



This symbol gives you useful additional information on assembly or operation.



EN

Declaration of conformity (see chapter „Declaration of conformity“): Products marked with this symbol meet all applicable regulations of the European Economic Area and the United Kingdom.

Safety

Intended use

The Ehrenkind climbing triangle is suitable for children from 10 months. It can be loaded with a maximum of 100 kg and is intended exclusively for domestic use and is not suitable for commercial use. The use of the Ehrenkind climbing triangle is only permitted under the direct supervision of parents. Use the Ehrenkind climbing triangle only as described in these instructions for use. Any other use is considered improper and can lead to property damage or even personal injury. The manufacturer or dealer assumes no liability for damage caused by improper or incorrect use.

Safety instructions

⚠ WARNING!

Risk of injury!

Improper handling of the Ehrenkind climbing triangle can lead to serious injuries.

- Note that the Ehrenkind climbing triangle is only suitable for children from 10 months.
- Do not load the Ehrenkind climbing triangle with more than 100 kg.
- Keep an eye on children while they are using the Ehrenkind climbing triangle.
- Risk of strangulation: Make sure that climbing children do not wear loose clothing, drawstrings on hoods, mittens, hat strings, scarves, helmets, ponchos or heavy necklaces.
- The Ehrenkind climbing triangle should not be used wet as it will be too slippery.

- Do not attach any other objects such as jump ropes, clothes lines or dog lines to the Ehrenkind climbing triangle.
- Make sure that there are no other objects such as boxes, toys or other hard objects under the Ehrenkind climbing triangle.
- Note that children can use the Ehrenkind climbing triangle only after it has been fully assembled.
- Place the Ehrenkind climbing triangle at least 2 m away from other structures or obstacles such as walls, cupboards or other furniture.
- Check the Ehrenkind climbing triangle for signs of wear or damage before each use.
- Don't let children play with the packaging. Children can get caught and suffocate while playing.
- **Danger! For home use only.**

NOTICE

Risk of damage!

Improper handling of the Ehrenkind climbing triangle can damage the Ehrenkind climbing triangle.

- Place the Ehrenkind climbing triangle on an easily accessible, flat, dry and sufficiently stable surface.
- Do not place the Ehrenkind climbing triangle on the edge or on the corner of a surface.
- Stop using the Ehrenkind climbing triangle if the wooden components of the Ehrenkind climbing triangle show cracks or splits or have deformed. Only replace damaged components with suitable original spare parts.

Vertical drop and surface

⚠ WARNING!

Risk of injury!

Insufficient shock absorbing material can cause serious injury.

- Apply the shock-absorbing material sufficiently far beyond the edge of the Ehrenkind climbing triangle in all directions. As children can jump off the climbing triangle, the shock-absorbing material protects them from serious injuries.
- Make sure that all materials are well maintained and checked regularly. This is the only way to ensure they are effective.
- Keep in mind: The maximum fall height for this product is 73 cm. Find a suitable shock-absorbing material as a base.

Setting up the climbing triangle

⚠ WARNING!

Risk of injury!

Improper handling of the Ehrenkind climbing triangle can lead to serious injuries.

- Set up the Ehrenkind climbing triangle on a flat surface and at least 2 m away from other objects or obstacles.
- Do not place the Ehrenkind climbing triangle on hard surfaces such as concrete, parquet or laminate. Fatal falls can occur.
- Place the Ehrenkind climbing triangle on a suitable, shock-absorbing surface. These include: soft carpets, mattresses (not too thin, not too thick), gymnastics, sports & yoga mats. The surface must not be too soft either. Otherwise, the Ehrenkind climbing triangle has no firm footing.
- Check regularly whether the shock-absorbing surface is correctly placed.
- Do not install the Ehrenkind climbing triangle in a place with strong sunlight. Children may experience dizziness or sunburn while playing.

- Let children play on the Ehrenkind climbing triangle only after it has been assembled completely.
- Risk of crushing: Pay attention to your fingers during assembly.
- The scope of delivery includes small parts. Make sure that children do not swallow small parts.

NOTICE

Risk of damage!

Improper handling of the Ehrenkind climbing triangle can damage the Ehrenkind climbing triangle.

Follow the instructions for use exactly.

Basic cleaning

Before using for the first time, clean all parts of the Ehrenkind climbing triangle as described in the “Cleaning” chapter.

Cleaning

NOTICE

Risk of damage!

Improper handling of the Ehrenkind climbing triangle can damage the Ehrenkind climbing triangle.

- Do not use aggressive cleaning agents, brushes with metal or nylon bristles, or sharp or metallic cleaning objects such as knives, hard spatulas and the like. They can damage the surfaces.
- Make sure that no water gets into the drill holes.
- Wipe the Ehrenkind climbing triangle with a dry cloth.

Maintenance

⚠ WARNING!

Risk of injury!

Improper handling of the Ehrenkind climbing triangle can lead to serious injuries.

- Check regularly before playing whether all components are intact and check the Ehrenkind climbing triangle on a weekly basis for breaks or wear.
- Examine the Ehrenkind climbing triangle for sharp edges before use. Make sure everything is assembled correctly.

Storage

- Protect the Ehrenkind climbing triangle from freezing temperatures. Don't leave it out in the cold during winter.
- All parts must be completely dry before storing. Always keep the Ehrenkind climbing triangle in a dry place.
- Protect the Ehrenkind climbing triangle from direct sunlight.
- Store the Ehrenkind climbing triangle inaccessible to children, securely closed and at a storage temperature between + 5°C and + 20°C (room temperature).

Technical specifications

EN

Model	KD01
Recommended age	Children from 10 months
Maximum load	100 kg
Weight	10.6 kg
Dimensions assembled	800 x 890 x 732 mm
Dimensions assembled and folded	800 x 195 x 925 mm
EAN	8719689734978

Declaration of conformity



The declaration of conformity can be requested from the address below.

Disposal



Disposal of packaging

Dispose of the packaging according to type. Place cardboard with the paper recycling and plastic wrap with plastics recycling.

Disposal of the Ehrenkind climbing triangle

Dispose of the Ehrenkind climbing triangle in accordance with the disposal regulations applicable in your country.

Table des matières

FR

Informations générales	21
Lisez et conservez le mode d'emploi	21
Légende des signaux	21
Sécurité	22
Utilisation correcte	22
Consignes de sécurité	22
Hauteur de chute et sol	24
Monter le triangle à grimper	24
Nettoyage de base	25
Contrôler la livraison	25 / 39
Monter le triangle à grimper	25 / 39
Nettoyage	25
Entretien	26
Entreposage	26
Données techniques	27
Déclaration de conformité	27
Élimination	28

Informations générales

Lisez et conservez le mode d'emploi



Ce mode d'emploi fait partie du triangle à grimper Ehrenkind. Il contient des informations importantes sur la mise en service et l'utilisation. Lisez attentivement le mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser le triangle à grimper Ehrenkind. Le non-respect de ce mode d'emploi peut entraîner des blessures graves ou endommager le triangle à grimper Ehrenkind. Le mode d'emploi se base sur les normes et les règles en vigueur dans l'Union Européenne. Veuillez également respecter les directives et les lois spécifiques à chaque pays. Conservez le mode d'emploi pour une utilisation ultérieure. Si vous donnez le triangle à grimper Ehrenkind à des tiers, n'oubliez pas de donner également le mode d'emploi.

Légende des signaux

Les icônes et les mots de signalisation suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi, sur le triangle à grimper Ehrenkind ou sur l'emballage.

ATTENTION !

Cet icône/ce mot de signalisation désigne un danger à risque moyen qui, si il n'est pas évité, peut conduire à la mort ou à une blessure grave.

NOTER

Ce mot de signalisation prévient de dommages éventuels.

i

Cet icône vous donne des informations utiles au sujet du montage ou du fonctionnement.



FR

Déclaration de conformité (voir chapitre « Déclaration de conformité ») : les produits affichant cet icône répondent à toutes les dispositions communautaires de l'espace économique européen.

Sécurité

Utilisation correcte

Le triangle à grimper Ehrenkind convient aux enfants de 10 mois et plus. Sa capacité de charge est de 100 kg au maximum et il est uniquement prévu pour un usage privé et non pas commercial. L'utilisation du triangle à grimper Ehrenkind est uniquement autorisé sous la surveillance directe des parents. Utilisez le triangle à grimper Ehrenkind seulement de la façon décrite dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme étant non conforme et peut entraîner des dégâts matériels ou même corporels. Le fabricant ou le distributeur n'assume aucune responsabilité pour des dommages résultant d'une utilisation non-conforme ou incorrecte.

Consignes de sécurité

ATTENTION !

Risque de blessure !

Une utilisation inappropriée du triangle à grimper Ehrenkind peut entraîner des blessures graves.

- Veuillez noter que le triangle à grimper Ehrenkind convient uniquement aux enfants de 10 mois et plus.
- Ne chargez pas le triangle à grimper Ehrenkind avec plus de 100 kg.
- Surveillez constamment les enfants qui jouent avec le triangle à grimper Ehrenkind.
- Danger d'étranglement : Veuillez vous assurer que les enfants qui grimpent ne portent pas de vêtements trop larges, des cordons aux capuches, des cordons aux moufles, des cordons de chapeau, des écharpes, des casques, des ponchos ou des colliers lourds.

- Le triangle à grimper Ehrenkind ne doit pas être mouillé car il pourrait devenir trop glissant.
- Ne fixez pas d'objets tels que des cordes à sauter, des cordes à linge ou des laisse pour chiens au triangle à grimper Ehrenkind.
- Assurez-vous qu'il n'y ait aucun objet tel que des caisses, des jouets ou autres objets durs sous le triangle à grimper Ehrenkind.
- Veuillez noter que les enfants peuvent uniquement utiliser le triangle à grimper Ehrenkind lorsque celui-ci est entièrement monté.
- Placez le triangle à grimper Ehrenkind à une distance de 2 m au moins d'autres structures ou obstacles tels que des murs, des armoires ou tout autres meubles.
- Contrôlez l'absence d'usure ou d'endommagement sur le triangle à grimper Ehrenkind avant chaque utilisation.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'emballage. Les enfants peuvent être pris dans l'emballage et étouffer.
- **Attention ! Convient uniquement à une utilisation privée.**

NOTER

Risque d'endommagement !

Une utilisation inappropriée du triangle à grimper Ehrenkind peut endommager le triangle à grimper Ehrenkind.

- Placez le triangle à grimper Ehrenkind sur une surface facilement accessible, plane, sèche et suffisamment stable.
- Ne placez pas le triangle à grimper Ehrenkind sur le bord ou au niveau d'un rebord d'une surface.
- N'utilisez plus le triangle à grimper Ehrenkind si des éléments en bois présentent des fissures ou des fentes ou si ils sont déformés. Remplacez les éléments endommagés uniquement avec des pièces de rechange originales.

Hauteur de chute et sol

▲ ATTENTION !

Risque de blessure !

Un matériau n'étant pas suffisamment amortissant peut entraîner des blessures graves.

- Installez le matériau amortissant en dépassant largement le bord du triangle à grimper Ehrenkind de tous les côtés. Comme les enfants peuvent sauter du triangle à grimper Ehrenkind, le matériau amortissant les protège contre des blessures graves.
- Veuillez vous assurer que tous les matériaux soient correctement soignés et contrôlés régulièrement. Ils ne peuvent être efficaces que si ces mesures sont prises.
- Veuillez noter : la hauteur de chute maximale pour ce produit est de 73 cm. Choisissez un matériau amortissant adapté à cette hauteur de chute.

Monter le triangle à grimper

▲ ATTENTION !

Risque de blessure !

Une utilisation inappropriée du triangle à grimper Ehrenkind peut entraîner des blessures graves.

- Montez le triangle à grimper Ehrenkind sur une surface plane et à une distance de 2 m au moins d'autres objets ou obstacles.
- Ne placez pas le triangle à grimper Ehrenkind sur des surfaces dures comme des sols en béton, sur du parquet ou du stratifié. Cela pourrait entraîner des chutes mortelles.
- Placez le triangle à grimper Ehrenkind sur un sol amortissant approprié. Notamment : des tapis ou moquettes moelleux, des matelas (pas trop fins ni trop épais), des tapis de gymnastique, de sport ou de yoga. Le sol ne doit pas être trop mou non plus. Cela pourrait rendre le triangle à grimper Ehrenkind instable.

- Contrôlez régulièrement si le sol amortissant est placé correctement.
- N'installez pas le triangle à grimper Ehrenkind dans un endroit exposé à une forte lumière du soleil. Les enfants pourraient ressentir des vertiges ou attraper des coups de soleil.
- Permettez aux enfants de jouer sur le triangle à grimper Ehrenkind uniquement si celui-ci est entièrement monté.
- Risque d'écrasement : Faites attention à vos doigts pendant le montage.
- La livraison comprend des petites pièces. Veillez à ce que les enfants ne les avalent pas.

NOTER

Risque d'endommagement !

Une utilisation inappropriée du triangle à grimper Ehrenkind peut endommager le triangle à grimper Ehrenkind.

Respectez le mode d'emploi à tout moment.

Nettoyage de base

Nettoyez toutes les pièces du triangle à grimper Ehrenkind de la manière décrite dans le chapitre « Nettoyage » avant la première utilisation.

Nettoyage

NOTER

Risque d'endommagement !

Une utilisation inappropriée du triangle à grimper Ehrenkind peut endommager le triangle à grimper Ehrenkind.

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, des brosses avec des poils en métal ou en nylon ainsi que des objets de nettoyage coupants ou métalliques tels que des couteaux, des spatules dures et similaires. Ceux-ci pourraient endommager les surfaces.
- Assurez-vous que de l'eau ne puisse pas pénétrer dans les trous de forage.
- Essuyez le triangle à grimper Ehrenkind avec un chiffon sec.

Entretien

ATTENTION !

Risque de blessure !

Une utilisation inappropriée du triangle à grimper Ehrenkind peut entraîner des blessures graves.

- Vérifiez régulièrement si toutes les pièces sont intactes avant de laisser les enfants utiliser le triangle à grimper et contrôlez l'absence de cassures ou d'usure toutes les semaines.
- Vérifiez l'absence de bords coupants sur le triangle à grimper Ehrenkind avant l'utilisation. Assurez-vous que toutes les pièces soient correctement montées.

Entreposage

- Protégez le triangle à grimper Ehrenkind contre les températures inférieures à zéro. Ne le laissez pas dans un environnement froid pendant l'hiver.
- Toutes les pièces doivent être entièrement sèches avant l'entreposage. Conservez le triangle à grimper Ehrenkind toujours dans un endroit sec.
- Protégez le triangle à grimper Ehrenkind contre la lumière du soleil directe.
- Rangez le triangle à grimper Ehrenkind hors de portée des enfants, correctement fermé et à une température de stockage entre +5° C et +20° C (Température ambiante).

Données techniques

Modèle	KD01
Âge recommandé	Pour les enfants de 10 mois et plus
Capacité de charge maximale	100 kg
Poids	10,6 kg
Dimensions monté	800 x 890 x 732 mm
Dimensions monté et replié	800 x 195 x 925 mm
EAN	8719689734978

Déclaration de conformité



La déclaration de conformité UE peut être consultée sous l'adresse indiquée ci-dessous.

Élimination

FR



Éliminer l'emballage

Éliminez l'emballage selon le principe du tri par matière. Éliminez le papier et le carton avec les déchets de papier, les films avec les matériaux recyclables.

Éliminer le triangle à grimper Ehrenkind

Éliminez le triangle à grimper Ehrenkind selon les règlements applicables dans votre pays.

Indice

Generalità	30
Leggere e conservare le istruzioni per l'uso	30
Legenda	30
Sicurezza	31
Uso conforme previsto	31
Indicazioni di sicurezza	31
Altezza di caduta e base	33
Montare il Triangolo per arrampicata	33
Pulizia di base	34
Controllare il contenuto della confezione	34 / 40
Montare il Triangolo per arrampicata	34 / 40
Pulizia	34
Manutenzione	35
Conservazione	35
Dati tecnici	36
Dichiarazione di conformità	36
Smaltimento	37

Generalità

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso

IT



Queste istruzioni per l'uso si riferiscono al Triangolo per arrampicata di Ehrenkind. Contengono informazioni importanti sulla messa in funzione e l'utilizzo. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso in particolare le indicazioni di sicurezza prima di utilizzare il Triangolo per arrampicata di Ehrenkind. La mancata osservanza di queste istruzioni per l'uso può provocare lesioni gravi o danni al Triangolo per arrampicata di Ehrenkind. Le istruzioni per l'uso si basano sulle norme e i regolamenti dell'Unione Europea. All'estero bisogna fare attenzione anche alle norme e alle leggi specifiche del paese. Conservare le istruzioni per l'uso per un utilizzo futuro. Nel caso in cui si regala o si cede il Triangolo per arrampicata di Ehrenkind, includere assolutamente anche le istruzioni per l'uso.

Legenda

I seguenti simboli e avvertenze vengono utilizzati in queste istruzioni per l'uso, sul Triangolo per arrampicata di Ehrenkind o sulla confezione.

AVVERTIMENTO!

Questi simboli/avvertenze indicano un pericolo con un grado di rischio medio che, se non si evita, può essere letale o causare ferimento grave.

NOTA

Questa avvertenza avverte su possibili danni materiali.



Questo simbolo fornisce utili informazioni supplementari sul montaggio o l'utilizzo.



Dichiarazione di conformità (vedi capitolo “Dichiarazione di conformità”):
I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono conformi a tutte le normative comunitarie applicabili dello Spazio economico europeo.

IT

Sicurezza

Uso conforme previsto

Il Triangolo per arrampicata di Ehrenkind è adatto per bambini con un'età superiore ai 10 mesi. È possibile caricarlo con un peso massimo di 100 kg, è destinato esclusivamente all'uso domestico e non è adatto per l'uso commerciale. L'utilizzo del Triangolo per arrampicata di Ehrenkind è consentito solo sotto la diretta supervisione dei genitori. Utilizzare il Triangolo per arrampicata di Ehrenkind solo come descritto in queste istruzioni per l'uso. Qualsiasi altro tipo di utilizzo non conforme può causare danni materiali o addirittura danni alle persone. Il produttore o il rivenditore non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un uso improprio o errato.

Indicazioni di sicurezza

AVVERTIMENTO!

Pericolo di ferirsi!

L'uso improprio del Triangolo per arrampicata di Ehrenkind può causare gravi lesioni.

- Il Triangolo per arrampicata di Ehrenkind è adatto esclusivamente per bambini con un'età superiore ai 10 mesi.
- Non caricare il Triangolo per arrampicata di Ehrenkind con un peso superiore ai 100 kg.
- Sorvegliare sempre i bambini sul Triangolo per arrampicata di Ehrenkind.

- Pericolo di strangolamento: Assicurarsi che i bambini che si arrampicano non indossino abiti larghi, cordini ai cappucci, guanti con cordino, cappelli con cordino, sciarpe, caschi, poncho o collane pesanti.
- Il Triangolo per arrampicata di Ehrenkind non deve essere bagnato in quanto potrebbe diventare scivoloso.
- Non fissare altri oggetti come corde per saltare, cordini per indumenti o guinzagli al Triangolo per arrampicata di Ehrenkind.
- Assicurarsi che sotto al Triangolo per arrampicata di Ehrenkind non si trovino altri oggetti come cuscini, giocattoli o altri oggetti duri.
- Da notare che i bambini possono utilizzare il Triangolo per arrampicata solo dopo che il montaggio è stato completato.
- Posizionare il Triangolo per arrampicata di Ehrenkind almeno a 2 m di distanza da altre strutture o ostacoli come pareti, armadi o altri mobili.
- Controllare che il Triangolo per arrampicata di Ehrenkind non presenti segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Non far giocare i bambini con l'imballaggio. I bambini potrebbero impigliarvisi e soffocare.
- **Attenzione! Solo per uso domestico.**

NOTA

Pericolo di danni!

Un uso improprio del Triangolo per arrampicata di Ehrenkind può provocare danni al Triangolo per arrampicata di Ehrenkind.

- Posizionare il Triangolo per arrampicata di Ehrenkind su una superficie accessibile, piatta, asciutta e stabile.
- Non posizionare il Triangolo per arrampicata di Ehrenkind sul bordo o sull'angolo di una superficie.
- Smettere di utilizzare il Triangolo per arrampicata di Ehrenkind se gli elementi costitutivi in legno presentano crepe o se si sono deformati. Sostituire gli elementi costitutivi solo con ricambi originali.

Altezza di caduta e base

⚠ AVVERTIMENTO!

Pericolo di ferirsi!

Utilizzare un materiale antiurto improprio può provocare delle lesioni serie.

- Applicare il materiale antiurto oltre il bordo del Triangolo per arrampicata di Ehrenkind in tutti i lati. Il materiale antiurto protegge da lesioni gravi in quanto i bambini possono saltare dal Triangolo per arrampicata di Ehrenkind.
- Controllare regolarmente che tutti i materiali siano in buone condizioni. Solo così saranno efficienti.
- Considerare che: La massima altezza di caduta per questo prodotto è di 73 cm. Cercare un materiale antiurto adatto da usare come base.

Montare il Triangolo per arrampicata

⚠ AVVERTIMENTO!

Verletzungsgefahr!

L'uso improprio del Triangolo per arrampicata di Ehrenkind può causare gravi lesioni.

- Montare il Triangolo per arrampicata di Ehrenkind su una superficie piana e ad almeno 2 metri di distanza dagli altri oggetti o ostacoli.
- Non posizionare il Triangolo per arrampicata di Ehrenkind su superfici dure come cemento, parquet e laminato. Possono verificarsi cadute fatali.
- Posizionare il Triangolo per arrampicata di Ehrenkind su una base adatta ad essere antiurto. Ad esempio: tappeti morbidi, materassi (né troppo sottili né troppo alti), tappetini per sport e yoga. La base tuttavia non deve essere troppo morbida, altrimenti il Triangolo per arrampicata di Ehrenkind non sarà stabile.
- Controllare regolarmente se la base antiurto è posizionata correttamente.

- Non posizionare il Triangolo per arrampicata di Ehrenkind in un luogo esposto a luce solare intensa. Mentre giocano i bambini possono avere capogiri o prendere scottature.
- I bambini possono utilizzare il Triangolo per arrampicata solo dopo che il montaggio è stato completato.
- Pericolo di schiacciamento: fare attenzione alle dita durante il montaggio.
- Il contenuto della confezione contiene piccoli pezzi. Prestare attenzione affinché i bambini non li ingeriscano.

NOTA

Beschädigungsgefahr!

Un uso improprio del Triangolo per arrampicata di Ehrenkind può provocare danni al Triangolo per arrampicata di Ehrenkind.

Seguire attentamente le istruzioni per l'uso.

Pulizia di base

Al primo utilizzo pulire tutte le componenti del Triangolo per arrampicata di Ehrenkind come descritto nel capitolo “Pulizia”.

Pulizia

NOTA

Pericolo di danni!

Un uso improprio del Triangolo per arrampicata di Ehrenkind può provocare danni al Triangolo per arrampicata di Ehrenkind.

- Non utilizzare detersivi aggressivi, spazzole con setole di metallo o nylon e oggetti per la pulizia affilati o metallici come coltelli, spatole dure e simili. Potrebbero danneggiare la superficie.
- Non lasciar entrare l'acqua nei fori.
- Asciugare il Triangolo per arrampicata di Ehrenkind con un panno asciutto.

Manutenzione

AVVERTIMENTO!

Verletzungsgefahr!

L'uso improprio del Triangolo per arrampicata di Ehrenkind può causare gravi lesioni.

- Controllare regolarmente prima di giocare se tutti i componenti sono intatti e controllare settimanalmente se ci sono segni di lesioni o usura.
- Prima dell'utilizzo controllare che il Triangolo per arrampicata di Ehrenkind non presenti bordi taglienti. Controllare che tutto sia montato correttamente.

Conservazione

- Proteggere il Triangolo per arrampicata di Ehrenkind dalle temperature sotto lo 0. In inverno, non lasciarlo in luoghi freddi.
- Tutte le componenti devono essere completamente asciutte prima di essere conservate. Conservare il Triangolo per arrampicata di Ehrenkind in un luogo asciutto.
- Proteggere il Triangolo per arrampicata di Ehrenkind dai raggi diretti del sole.
- Conservare il Triangolo per arrampicata di Ehrenkind fuori dalla portata dei bambini, in un luogo ben chiuso e con una temperatura tra i +5° C e +20° C (temperatura della stanza).

Dati tecnici

IT

Modello	KD01
Età consigliata	bambini dai 10 mesi
Carico massimo	100 kg
Peso	10,6 kg
Misure montato	800 x 890 x 732 mm
Misure montato e chiuso	800 x 195 x 925 mm
EAN	8719689734978

Dichiarazione di conformità



La dichiarazione di conformità UE può essere richiesta all'indirizzo seguente.

Smaltimento



Smaltire l'imballaggio

Smaltire l'imballaggio in base alla tipologia: il cartone nella raccolta carta e cartone e la plastica da imballaggio nella raccolta plastica.

IT

Smaltire il Triangolo per arrampicata di Ehrenkind

Smaltisca il Triangolo per arrampicata di Ehrenkind secondo le normative vigenti nel Suo paese in materia di smaltimento rifiuti.



Ehrenkind

Du brauchst Unterstützung?

Besuche unser Serviceportal, scanne einfach den Code mit deinem Smartphone.

Need support?

Visit our service portal, simply scan the code with your smartphone.



Ehrenkind
formbench GmbH
Ginsterweg 3
74523 Schwäbisch Hall