




Rutschbrett

Sliding board | Toboggan | Pedana di scivolamento

Gebrauchsanweisung

instruction manual | manuel d'instruction |
istruzioni per l'uso

Ehrenkind

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines	4
Gebrauchsanweisung lesen und aufbewahren	4
Zeichenerklärung	4
Sicherheit	6
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6
Sicherheitshinweise	6
Sturzhöhe und Untergrund	7
Rutschbrett verwenden	8
Reinigung	9
Wartung	9
Aufbewahrung	10
Technische Daten	10
Konformitätserklärung	11
Entsorgung	12
Verpackung entsorgen	12
Ehrenkind Rutschbrett entsorgen	12

Gebrauchsanweisung lesen und aufbewahren



Diese Gebrauchsanweisung gehört zum Ehrenkind Rutschbrett. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Lese die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor du das Ehrenkind Rutschbrett einsetzt. Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Ehrenkind Rutschbrett führen. Die Gebrauchsanweisung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachte im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahre die Gebrauchsanweisung für die weitere Nutzung auf. Solltest du das Ehrenkind Rutschbrett an Dritte weitergeben, dann gebe unbedingt auch diese Gebrauchsanweisung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Gebrauchsanweisung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt dir nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“):

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



10+ Monate

Das Rutschbrett ist nicht für Kinder unter 10 Monaten geeignet.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Ehrenkind Rutschbrett ist für Kinder ab 10 Monaten geeignet. Es darf mit maximal 40kg belastet werden und ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Die Benutzung des Ehrenkind Rutschbrett ist nur unter unmittelbarer Aufsicht von Eltern erlaubt. Verwende das Ehrenkind Rutschbrett nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu ernststen Verletzungen führen.

- Beachte, dass das Ehrenkind Rutschbrett ausschließlich für Kinder ab 10 Monaten geeignet ist.
- Belaste das Ehrenkind Rutschbrett nicht mit mehr als 40 kg.
- Beaufsichtige die Kinder auf dem Ehrenkind Rutschbrett durchgehend.
- Das Ehrenkind Rutschbrett sollte nicht nass gemacht werden, da es ansonsten zu rutschig ist.
- Befestige keine anderen Gegenstände wie Sprungseile, Wäscheleinen oder Hundeleinen am Ehrenkind Rutschbrett.
- Stelle sicher, dass sich unter dem Ehrenkind Rutschbrett keine anderen Gegenstände wie Kisten, Spielzeuge oder andere harte Gegenstände befinden.
- Platziere das Ehrenkind Rutschbrett ausschließlich an einer Sprosse des Ehrenkind Kletterdreiecks oder anderen kompatiblen Produkten.
- Kontrolliere das Ehrenkind Rutschbrett vor jeder Benutzung auf Verschleißerscheinungen oder Beschädigungen.

- Lasse Kinder nicht mit der Verpackung spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- **Achtung! Nur für den Hausgebrauch.**

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.

- Platziere das Ehrenkind Rutschbrett auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen und ausreichend stabilen Fläche.
- Platziere das Ehrenkind Rutschbrett nicht an den Rand oder an die Kante einer Fläche.
- Verwende das Ehrenkind Rutschbrett nicht mehr, wenn die Holzbauteile des Ehrenkind Rutschbrett Risse oder Sprünge aufweisen oder sich verformt haben. Ersetze beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.

Sturzhöhe und Untergrund

WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Ein ungenügend stoßdämpfendes Material kann zu ernststen Verletzungen führen.

- Bringe das stoßdämpfende Material ausreichend weit über den Rand des Ehrenkind Rutschbrett in alle Richtungen hinaus auf. Da Kinder vom Ehrenkind Rutschbrett springen können, schützt das stoßdämpfende Material vor schweren Verletzungen.
- Achte bei allen Materialien darauf, dass sie gut gepflegt und regelmäßig geprüft werden. Nur dann sind sie wirksam.
- Bedenke: Die maximale Fallhöhe für dieses Produkt ist abhängig von dem in Kombination verwendeten Klettergeräts. Suche demnach ein passendes stoßdämpfendes Material als Untergrund aus.

Rutschbrett verwenden

WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Ehrenkind Rutschbrett kann zu ernststen Verletzungen führen.

- Stelle sicher, dass das Rutschbrett sicher in eine Stange des in Kombination verwendeten Klettergerüsts eingehängt ist. Hierfür sind auf beiden Seiten Streben angebracht um das Rutschbrett als Rutsche oder als Hühnerleiter verwenden zu können.
- Verwende das Ehrenkind Rutschbrett nicht auf harten Oberflächen wie Beton, Parkett oder Laminat. Es kann zu tödlichen Stürzen kommen.
- Verwende das Ehrenkind Rutschbrett auf einem geeigneten, stoßdämpfenden Untergrund. Dazu zählen: weiche Teppiche, Matratzen (nicht zu dünn, nicht zu dick), Turn-, Sport & Yogamatten.
- Kontrolliere regelmäßig, ob der stoßdämpfende Untergrund richtig platziert ist.
- Installiere das Ehrenkind Rutschbrett nicht an einem Ort mit starker Sonneneinstrahlung. Kinder können beim Spielen Schwindelanfälle oder Sonnenbrand bekommen.
- Lass Kinder erst nach der vollständigen Montage auf dem Ehrenkind Rutschbrett spielen.
- Quetschgefahr: Achte beim Einhängen auf deine Finger.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Ehrenkind Rutschbrett kann zu Beschädigungen des Ehrenkind Rutschbrett führen.

Handle exakt nach der Gebrauchsanweisung.

Reinigung

Reinige das Ehrenkind Rutschbrett vor der erstmaligen Benutzung.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwende keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie scharfe oder metallische Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Wische das Ehrenkind Rutschbrett mit einem trockenen Tuch ab.

Wartung

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu ernststen Verletzungen führen.

- Prüfe regelmäßig vor dem Spielen ob alle Bauteile intakt sind und prüfe das Ehrenkind Rutschbrett im wöchentlichen Rhythmus auf Bruchstellen oder Verschleiß.
- Untersuche das Ehrenkind Rutschbrett vor der Benutzung auf scharfe Kanten. Achte darauf, dass alles richtig platziert ist.

Aufbewahrung

- Schütze das Ehrenkind Rutschbrett vor Minusgraden. Lass es im Winter nicht in der Kälte stehen.
- Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein. Bewahre das Ehrenkind Rutschbrett stets an einem trockenen Ort auf.
- Schütze das Ehrenkind Rutschbrett vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagere das Ehrenkind Rutschbrett für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen +5° C und +20° C (Zimmertemperatur).

Technische Daten

Modell	Rutschbrett Buchen- leimholz	Rutschbrett Buchen- leimholz
Version	ERB1.0	ERB1.0
Farbe	Natur	Natur
Altersempfehlung	Kinder ab 10 Monaten	Kinder ab 10 Monaten
Maximale Belastung	40 kg	40 kg
Gewicht	7,5 kg	7,5 kg
Abmessungen montiert	140×40×1,8 cm	140×40×1,8 cm
EAN	8720094120881	8720929014460

Modell	Rutschbrett Buchenleimholz, lackiert	Rutschbrett Buchenschichtholz, lackiert
Version	ERB1.0	ERB1.0
Farbe	Natur	Natur
Altersempfehlung	Kinder ab 10 Monaten	Kinder ab 10 Monaten
Maximale Belastung	40 kg	40 kg
Gewicht	7,5 kg	7,5 kg
Abmessungen montiert	140×40×1,8 cm	140×40×1,8 cm
EAN	8720094120898	8720094120904

Konformitätserklärung



Eine Konformitätserklärung kann bei der unten angeführten Adresse angefordert werden.

Entsorgung



Verpackung entsorgen

Entsorge die Verpackung sortenrein. Gib Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Ehrenkind Rutschbrett entsorgen

Entsorge das Rutschbrett gemäß den in deinem Land geltenden Vorschriften zur Entsorgung.

Table of contents

General information	14
Reading and retaining the instruction manual	14
Explanation of symbols	14
Safety	15
Intended use	15
Safety instructions	16
Fall height and surface	17
Assembly instructions	17
Cleaning	18
Maintenance	19
Storage	19
Technical specifications	20
Declaration of conformity	21
Disposal	21
Disposing of the packaging	21
Disposing of the Ehrenkind sliding board	21

General information

EN

Reading and retaining the instruction manual



These instructions for use apply to the Ehrenkind sliding board. They contain important information on initial set-up and handling. Read the instructions for use, especially the safety instructions, carefully before using the Ehrenkind sliding board. Failure to follow these instructions for use can lead to serious injuries or damage to the Ehrenkind sliding board. The instructions for use are based on the standards and rules applicable in the European Union. When abroad, make sure that you also observe country-specific guidelines and laws. Store these instructions for further use. If the Ehrenkind sliding board is passed on to third parties, make sure that you also include these instructions for use.

Explanation of symbols

The following symbols and signal words are used in these instructions for use, on the Ehrenkind sliding board or on the packaging.

⚠ WARNING!

This signal symbol/word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.

NOTICE

This signal word warns of possible material damage.



This symbol gives you useful additional information on assembly or use.



Declaration of conformity (see chapter “Declaration of conformity”): Products marked with this symbol comply with all applicable Community rules of the European Economic Area.



10+ months

The sliding board is not suitable for children younger than 10 months.

Safety

Intended use

The Ehrenkind sliding board is suitable for children from 10 months up. The board can support a maximum weight of 40 kg, is intended exclusively for domestic use, and is not suitable for commercial use. Use of the Ehrenkind sliding board is only permitted under the direct supervision of parents. Only use the Ehrenkind sliding board as described in these instructions for use. Any other use is considered improper and can lead to material damage or even personal injury. The manufacturer or dealer assumes no liability for damage caused by improper or incorrect use.

Safety instructions

WARNING!

Risk of injury!

Improper handling of the product may lead to serious injuries.

- Note that the Ehrenkind sliding board is only suitable for children from 10 months up.
- Do not load the Ehrenkind sliding board with more than 40 kg.
- Supervise children using the Ehrenkind sliding board at all times.
- Do not allow the Ehrenkind sliding board to become wet, otherwise this may result in a slip hazard.
- Do not attach any other objects such as jump ropes, clotheslines or dog leashes to the Ehrenkind sliding board.
- Make sure that there are no other objects such as boxes, toys or other hard objects under the Ehrenkind sliding board.
- Only place the Ehrenkind sliding board on a rung of the Ehrenkind climbing triangle or other compatible products.
- Check the Ehrenkind sliding board for signs of wear or damage before each use.
- Do not let children play with the packaging. Children can become entangled while playing and suffocate.
- **Caution! For domestic use only.**

NOTICE

Risk of damage!

Improper handling of the product may result in damage.

- Place the Ehrenkind sliding board on an easily accessible, flat, dry and sufficiently stable surface.
- Do not place the Ehrenkind sliding board on the edge or on the edge of a surface.
- Do not use the Ehrenkind sliding board if the wooden components of the board are cracked, damaged or deformed. Replace damaged components only with suitable original spare parts.

Fall height and surface

WARNING!

Risk of injury!

Using a material with insufficient shock-absorbing ability can lead to serious injuries.

- Apply the shock-absorbing material far enough over the edge of the Ehrenkind sliding board in all directions. As children can jump from the Ehrenkind sliding board, the shock-absorbing material protects against serious injuries.
- For all materials, make sure that they are maintained and checked regularly. Only then are they effective.
- Remember: The maximum height of fall for this product depends on the climbing equipment used with it. You should therefore choose a suitable shock-absorbing material as the surface..

Assembly

WARNING!

Risk of injury!

Improper handling of the Ehrenkind sliding board can lead to serious injuries.

- Make sure that the sliding board is securely hooked into a pole of the climbing frame used with it. For this purpose, struts are attached on both sides so that the sliding board can be used as a slide or as a chicken ladder.
- Do not use the Ehrenkind sliding board on hard surfaces such as concrete, parquet or laminate. Fatal falls can occur.
- Use the Ehrenkind sliding board on a suitable, shock-absorbing surface. These include: soft carpets, mattresses (not too thin, not too thick), gymnastics, sports & yoga mats.
- Regularly check whether the shock-absorbing surface is correctly placed.

- Do not install the Ehrenkind sliding board in a place with strong sunlight. Children can get dizzy or sunburned while playing.
- Do not allow children to play on the Ehrenkind sliding board until it is fully assembled.
- Crushing hazard: Be careful with your fingers when suspending.

NOTICE

Risk of damage!

Improper handling of the Ehrenkind sliding board can result in damage to the board.

Do not deviate from the instructions for use.

Cleaning

Clean the Ehrenkind sliding board before using it for the first time.

NOTICE

Risk of damage!

Improper handling of the product may damage it.

- Do not use aggressive cleaning agents, brushes with metal or nylon bristles, or sharp or metallic cleaning objects such as knives, hard spatulas or similar. These can damage the surfaces.
- Wipe the Ehrenkind sliding board with a dry cloth.

Maintenance

WARNING!

Risk of injury!

Improper handling of the product may lead to serious injuries.

- Regularly check before playing that all components are intact and check the Ehrenkind sliding board every week for damage or wear.
- Examine the Ehrenkind sliding board for sharp edges before using it. Make sure everything is in the right place.

Storage

- Protect the Ehrenkind sliding board against freezing temperatures. Don't leave it out in the cold in winter.
- All parts must be completely dry before storage. Always store the Ehrenkind sliding board in a dry place.
- Protect the Ehrenkind sliding board against direct sunlight.
- Keep the Ehrenkind sliding board out of the reach of children, securely locked and at a storage temperature between +5 ° C and +20 ° C (room temperature).

Technical specifications

Model	sliding board beech wood	sliding board beech wood
Version	ERB1.0	ERB1.0
Color	natural	natural
Age recommendation	Children aged 10 months and up	Children aged 10 months and up
Maximum load	40 kg	40 kg
Weight	7.5 kg	7.5 kg
Dimensions when assembled	140×40×1.8 cm	140×40×1.8 cm
EAN	8720094120881	8720929014460

Model	sliding board beech wood, lacquered	sliding board beech plywood, lacquered
Version	ERB1.0	ERB1.0
Color	natural	natural
Age recommendation	Children aged 10 months and up	Children aged 10 months and up
Maximum load	40 kg	40 kg
Weight	7.5 kg	7.5 kg

Dimensions when assembled	140×40×1.8 cm	140×40×1.8 cm
EAN	8720094120898	8720094120904

Declaration of conformity



A copy of the EU declaration of conformity can be requested from the address below.

Disposal



Disposing of packaging

Dispose of the packaging properly. Discard cardboard and boxes in the waste paper bin, and plastic films in the recycling bin.

Disposing of the Ehrenkind sliding board

Dispose of the Ehrenkind sliding board in accordance with the disposal regulations applicable in your country.

Table des matières

Généralités	23
Lire et conserver le mode d'emploi	23
Explication des symboles	23
Sécurité	25
Utilisation conforme	25
Consignes de sécurité	25
Hauteur de chute et support	26
Instructions de montage	27
Nettoyage	28
Entretien	28
Stockage	29
Données techniques	29
Déclaration de conformité	30
Élimination	31
Éliminer l'emballage	31
Mise au rebut du toboggan Ehrenkind	31



Généralités

FR

Lire et conserver le mode d'emploi



Ce mode d'emploi appartient au toboggan Ehrenkind. Il contient des informations importantes sur la mise en service et la manipulation. Lisez attentivement le mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser le toboggan Ehrenkind. Le non-respect de ce mode d'emploi peut entraîner des blessures graves ou endommager le toboggan Ehrenkind. Le mode d'emploi est basé sur les normes et règles applicables dans l'Union européenne. À l'étranger, respectez également les directives et les lois spécifiques à chaque pays. Conservez le mode d'emploi pour une utilisation ultérieure. Si vous devez céder le toboggan Ehrenkind à des tiers, assurez-vous d'inclure également ce mode d'emploi.

Explication des symboles

Les symboles et mots d'avertissement suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi, sur le toboggan Ehrenkind ou sur l'emballage.

⚠ ATTENTION !

Ce symbole/cette mention d'avertissement indique un danger avec un niveau de risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

NOTER

Cette mention d'avertissement met en garde contre d'éventuels dommages matériels.



Ce symbole fournit des informations complémentaires utiles sur le montage ou le fonctionnement.



Déclaration de conformité (voir chapitre « Déclaration de conformité ») : Les produits portant ce symbole sont conformes à toutes les réglementations communautaires applicables dans l'Espace économique européen.



10+ mois

Le toboggan Ehrenkind ne convient pas aux enfants de moins de 10 mois.

Sécurité

Utilisation conforme

Le toboggan Ehrenkind convient aux enfants à partir de 10 mois. Il peut être chargé avec un maximum de 40 kg et est destiné exclusivement à un usage domestique et ne convient pas à un usage commercial. L'utilisation du toboggan Ehrenkind n'est autorisée que sous la surveillance directe des parents. N'utilisez le toboggan Ehrenkind que comme décrit dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme inappropriée et peut entraîner des dommages matériels ou même des blessures corporelles. Le fabricant ou le revendeur n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée ou incorrecte.

Consignes de sécurité



Risque de blessures !

Un maniement inapproprié du produit peut entraîner de graves blessures.

- À noter que le toboggan Ehrenkind ne convient qu'aux enfants à partir de 10 mois.
- Ne chargez pas le toboggan Ehrenkind avec plus de 40 kg.
- Surveillez les enfants sur le toboggan Ehrenkind en tout temps.
- Le toboggan Ehrenkind ne doit pas être mouillé, sinon il sera trop glissant.
- N'attachez pas d'autres objets tels que des cordes à sauter, des cordes à linge ou des laisses pour chiens au toboggan Ehrenkind.
- Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'autres objets tels que des boîtes, des jouets ou d'autres objets durs sous le toboggan Ehrenkind.
- Placez le toboggan Ehrenkind uniquement sur un échelon du triangle d'escalade Ehrenkind ou d'autres produits compatibles.
- Vérifiez le toboggan Ehrenkind afin de détecter des signes d'usure ou de dommages avant chaque utilisation.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'emballage. Les enfants peuvent s'y prendre en jouant et s'étouffer.
- **Attention ! Pour un usage domestique uniquement.**

NOTER

FR

Risque de détériorations !

Une mauvaise manipulation du toboggan Ehrenkind peut endommager le toboggan Ehrenkind.

- Placez le toboggan Ehrenkind sur une surface facilement accessible, plane, sèche et suffisamment stable.
- Ne placez pas le toboggan Ehrenkind sur le bord ou sur l'arête d'une surface.
- N'utilisez pas le toboggan Ehrenkind si les composants en bois du toboggan Ehrenkind sont fissurés, craquelés ou déformés. Remplacez les composants endommagés uniquement par des pièces de rechange d'origine appropriées.

Hauteur de chute et support

ATTENTION !

Risque de blessure !

Un matériau absorbant les chocs insuffisant peut entraîner des blessures graves.

- Appliquez le matériau absorbant les chocs suffisamment loin sur le bord du toboggan Ehrenkind dans toutes les directions. Étant donné que les enfants peuvent sauter du toboggan Ehrenkind, le matériau absorbant les chocs protège contre les blessures graves.
- Pour tous les matériaux, assurez-vous qu'ils sont bien entretenus et contrôlés régulièrement. Ce n'est que de cette façon qu'ils sont efficaces.
- Souvenez-vous que : La hauteur de chute maximale de ce produit dépend de l'équipement pour grimper utilisé en combinaison. Choisissez donc un absorbant les chocs approprié comme support.

Instructions de montage

FR

⚠ ATTENTION !

Risque de blessure !

Une mauvaise manipulation du toboggan Ehrenkind peut entraîner de graves blessures.

- Assurez-vous que le toboggan soit solidement accroché à un poteau du cadre d'escalade utilisé en combinaison. À cet effet, des entretoises sont fixées des deux côtés afin que le toboggan puisse être utilisé comme une glissoire ou comme une échelle rétractable.
- N'utilisez pas le toboggan Ehrenkind sur des surfaces dures telles que le béton, le parquet ou le stratifié. Des chutes mortelles peuvent survenir.
- Utilisez le toboggan Ehrenkind sur un support adapté et absorbant les chocs. Il s'agit notamment : des tapis souples, des matelas (ni trop fins, ni trop épais), des tapis de gymnastique, de sport et de yoga.
- Vérifiez régulièrement si le support amortissant est correctement placé.
- N'installez pas le toboggan Ehrenkind dans un endroit très ensoleillé. Les enfants peuvent avoir des étourdissements ou des coups de soleil en jouant.
- Ne laissez pas les enfants jouer sur le toboggan Ehrenkind tant qu'il n'est pas entièrement assemblé.
- Risque d'écrasement : Soyez prudent(e) avec vos doigts lors de la suspension.

NOTER

Risque de détériorations !

Une mauvaise manipulation du toboggan Ehrenkind peut endommager le toboggan Ehrenkind.

Agissez exactement selon le mode d'emploi.

Nettoyage

Nettoyez le toboggan Ehrenkind avant de l'utiliser pour la première fois.

NOTER

Risque de détériorations !

Une mauvaise manipulation du toboggan Ehrenkind peut endommager le toboggan Ehrenkind.

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, de brosses à poils métalliques ou en nylon, ou d'objets de nettoyage tranchants ou métalliques tels que des couteaux, des spatules dures et autres. Ils peuvent endommager les surfaces.
- Essuyez le toboggan Ehrenkind avec un chiffon sec.

Entretien

⚠ ATTENTION !

Risque de blessure !

Une mauvaise manipulation du toboggan Ehrenkind peut entraîner de graves blessures

- Vérifiez régulièrement avant de jouer que tous les composants sont intacts et vérifiez chaque semaine le toboggan Ehrenkind pour détecter des points de rupture ou des signes d'usure.
- Examinez le toboggan Ehrenkind au niveau des bords tranchants avant de l'utiliser. Assurez-vous que tout soit bien placé.

Stockage

- Protégez le toboggan Ehrenkind des températures négatives. Ne le laissez pas dans le froid en hiver.
- Toutes les pièces doivent être complètement sèches avant le stockage. Gardez toujours le toboggan Ehrenkind dans un endroit sec.
- Protégez le toboggan Ehrenkind de la lumière directe du soleil.
- Conservez le toboggan Ehrenkind de manière à ce qu'il soit inaccessible aux enfants, dans un endroit bien fermé et à une température de stockage comprise entre +5 °C et +20 °C (température ambiante).

Données techniques

Modèle	toboggan bois lamellé de hêtre	toboggan bois lamellé de hêtre
Version	ERB1.0	ERB1.0
Couleur	nature	nature
Âge recommandé pour l'utilisation	Enfants à partir de 10 mois	Enfants à partir de 10 mois
Charge maximale	40 kg	40 kg
Poids	7,5 kg	7,5 kg
Dimensions après montage	140×40×1,8 cm	140×40×1,8 cm
EAN	8720094120881	8720929014460

Modèle	toboggan bois lamellé de hêtre, laqué	toboggan contreplaqué de hêtre, laqué
Version	ERB1.0	ERB1.0
Couleur	nature	nature
Âge recommandé pour l'utilisation	Enfants à partir de 10 mois	Enfants à partir de 10 mois
Charge maximale	40 kg	40 kg
Poids	7,5 kg	7,5 kg
Dimensions après montage	140 × 40 × 1,8 cm	140 × 40 × 1,8 cm
EAN	8720094120898	8720094120904

Déclaration de conformité



Une déclaration de conformité peut être demandée à l'adresse ci-dessous.

Élimination



FR

Éliminer l'emballage

Éliminez l'emballage en respectant le tri sélectif. Jetez le carton et le papier cartonné dans les déchets de vieux papiers carton, et les emballages plastiques dans le conteneur des déchets recyclables.

Mise au rebut du toboggan Ehrenkind

Éliminez le toboggan Ehrenkind conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.

Indice

Informazioni generali 33

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso 33

Spiegazione dei simboli 33

Sicurezza 35

Uso previsto 35

Avvertenze di sicurezza 35

Altezza di caduta e fondo 37

Istruzioni di montaggio 37

Pulizia 38

Manutenzione 39

Conservazione 39

Dati tecnici 40

Dichiarazione di conformità 41

Smaltimento 41

Smaltimento dell'imballaggio 41

Smaltimento della pedana di scivolamento Ehrenkind 41

IT

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Queste istruzioni per l'uso appartengono alla pedana di scivolamento Ehrenkind. Esse contengono informazioni importanti sulla messa in servizio e l'utilizzo. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare le istruzioni di sicurezza, prima di utilizzare la pedana di scivolamento. La mancata osservanza di queste istruzioni per l'uso può causare lesioni gravi o danni alla pedana di scivolamento Ehrenkind. Le istruzioni per l'uso si basano sugli standard e le regole applicabili nell'Unione Europea. All'estero, osservare anche le linee guida e le leggi specifiche del Paese. Conservare le istruzioni per l'uso per ulteriori utilizzi e consultazioni. In caso di cessione della pedana di scivolamento Ehrenkind a terzi, assicurarsi di includere anche queste istruzioni per l'uso.

Spiegazione dei simboli

I seguenti simboli e parole chiave sono utilizzati in queste istruzioni per l'uso, sulla pedana di scivolamento Ehrenkind o sulla confezione.



Questo simbolo/parola di avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può provocare la morte o lesioni gravi.

NOTA

Questa parola di segnalazione indica possibili danni materiali.



Questo simbolo fornisce ulteriori informazioni utili sul montaggio o sul funzionamento.



Dichiarazione di conformità (vedi capitolo "Dichiarazione di conformità"): i prodotti contrassegnati da questo simbolo soddisfano tutte le normative comunitarie applicabili dello Spazio economico europeo.



10+ mesi

La pedana di scivolamento non è adatta ai bambini di età inferiore ai 10 mesi.

Sicurezza

Uso previsto

La pedana di scivolamento Ehrenkind è adatta a bambini a partire dai 10 mesi. Può essere caricata con un massimo di 40 kg ed è destinata esclusivamente all'uso domestico privato in ambito privato e non è indicata per un utilizzo in ambito commerciale. L'utilizzo della pedana di scivolamento Ehrenkind è consentito solo sotto la diretta supervisione dei genitori. Utilizzare la pedana di scivolamento Ehrenkind solo come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Qualsiasi altro utilizzo è considerato improprio e può causare danni al prodotto o anche lesioni personali. Il produttore o il rivenditore non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un uso improprio o errato.

Avvertenze di sicurezza

AVVERTIMENTO!

Rischio di lesioni!

L'uso improprio della pedana di scivolamento Ehrenkind può causare lesioni gravi.

- Nota: la pedana di scivolamento Ehrenkind è adatta solo a bambini a partire dai 10 mesi.
- Non sollecitare la pedana di scivolamento Ehrenkind con un peso superiore ai 40 kg.
- Supervisionare sempre i bambini mentre giocano con la pedana di scivolamento Ehrenkind.
- La pedana di scivolamento Ehrenkind non deve essere bagnata, altrimenti risulta troppo scivolosa.
- Non attaccare altri oggetti come corde per saltare, corde per stendibiancheria o guinzagli per cani alla pedana di scivolamento Ehrenkind.
- Assicurarsi che non ci siano altri oggetti come scatole, giocattoli o altri oggetti duri sotto la pedana di scivolamento Ehrenkind.
- Posizionare la pedana di scivolamento Ehrenkind solo su un piolo del triangolo per arrampicata Ehrenkind o su altri prodotti compatibili.

- Prima di ogni utilizzo ispezionare la pedana di scivolamento Ehrenkind per escludere la presenza di eventuali segni di usura o danni.
- Non consentire ai bambini di giocare con l'imballaggio. Giocandovi, potrebbero restarvi intrappolati e soffocare.
- **Attenzione! Solo per uso domestico.**

NOTA

Rischio di danni!

L'uso improprio del prodotto può provocare danni al prodotto stesso.

- Posizionare la pedana di scivolamento Ehrenkind su una superficie facilmente accessibile, piana, asciutta e sufficientemente stabile.
- Non posizionare la pedana di scivolamento Ehrenkind sul bordo o sull'estremità di una superficie.
- Non utilizzare la pedana di scivolamento Ehrenkind se i suoi componenti in legno sono incrinati o presentano fessure o deformazioni. Sostituire i componenti danneggiati solo con ricambi originali adeguati.

Altezza di caduta e fondo

⚠ AVVERTIMENTO!

Rischio di lesioni!

Un materiale non sufficientemente in grado di assorbire gli urti può causare lesioni gravi.

- Applicare il materiale antiurto abbastanza lontano oltre il bordo della pedana di scivolamento Ehrenkind in tutte le direzioni. Poiché i bambini possono saltare dalla pedana di scivolamento Ehrenkind, il materiale antiurto protegge da lesioni gravi.
- Assicurarsi che tutti i materiali siano ben curati e controllati regolarmente. Solo in tal caso sono efficaci.
- N.B.: l'altezza massima di caduta per questo prodotto dipende dall'attrezzatura da arrampicata utilizzata in combinazione. Selezionare quindi un materiale ammortizzante adatto come superficie.

Istruzioni di montaggio

⚠ AVVERTIMENTO!

Rischio di lesioni!

L'uso improprio della pedana di scivolamento Ehrenkind può causare lesioni gravi.

- Assicurarsi che la pedana di scivolamento sia saldamente agganciata a un'asta dell'attrezzatura per arrampicata utilizzata in combinazione. A tale scopo, dei montanti sono fissati su entrambi i lati, in modo che la pedana di scivolamento possa essere utilizzata come scivolo o come scala per polli.
- Non utilizzare la pedana di scivolamento Ehrenkind su superfici dure come cemento, parquet o laminato. Sussiste il rischio di cadute mortali.
- Utilizzare la pedana di scivolamento Ehrenkind su una superficie adeguata in grado di assorbire gli urti. Questi includono: tappetini morbidi, materassini (non troppo sottili e non troppo spessi), tappetini per ginnastica, sport e yoga.

- Controllare regolarmente che la superficie ammortizzante sia posizionata correttamente.
- Non installare la pedana di scivolamento Ehrenkind in un luogo esposto a un'illuminazione solare intensa. In caso contrario, i bambini possono avere attacchi di vertigini o scottarsi.
- Non permettere ai bambini di giocare sulla pedana di scivolamento finché non è completamente assemblata.
- Pericolo di schiacciamento: fare attenzione alle dita quando ci si aggrappa.

NOTA

Rischio di danni!

L'uso improprio della pedana di scivolamento Ehrenkind può danneggiarla.

Seguire attentamente le istruzioni per l'uso.

Pulizia

Pulire la lavagna scorrevole Ehrenkind prima di utilizzarla per la prima volta.

NOTA

Rischio di danni!

L'uso improprio della pedana di scivolamento Ehrenkind può danneggiarla.

- Non utilizzare detergenti aggressivi, spazzole con setole in metallo o nylon o oggetti per la pulizia affilati o metallici come coltelli, spatole dure e simili, in quanto possono danneggiare le superfici.
- Pulire la pedana di scivolamento Ehrenkind con un panno asciutto.

Manutenzione

⚠ AVVERTIMENTO!

Rischio di lesioni!

L'uso improprio della pedana di scivolamento Ehrenkind può causare lesioni gravi.

- Prima di giocare, assicurarsi regolarmente che tutti i componenti siano intatti e ispezionare ogni settimana l'eventuale presenza di rotture o segni di usura sulla pedana di scivolamento.
- Ispezionare la presenza di bordi taglienti sulla pedana di scivolamento Ehrenkind. Assicurarsi che tutto sia al posto giusto.

Conservazione

- Proteggere la pedana di scivolamento Ehrenkind dalle temperature sotto zero. Non lasciarla fuori al freddo durante l'inverno.
- Tutte le parti devono essere completamente asciutte prima dello stoccaggio. Conservare sempre la pedana di scivolamento Ehrenkind in un luogo asciutto.
- Proteggere la pedana di scivolamento Ehrenkind dalla luce solare diretta.
- Conservare la pedana di scivolamento Ehrenkind fuori dalla portata dei bambini, ben chiusa e a una temperatura di conservazione compresa tra + 5 °C e + 20° C (temperatura ambiente).

Dati tecnici

IT

Modello	Pedana di scivolamento legno di faggio	Pedana di scivolamento legno di faggio
Versione	ERB1.0	ERB1.0
Colore	natura	natura
Raccomandazione relativa all'età	Bambini a partire dai 10 mesi	Bambini a partire dai 10 mesi
Carico massimo	40 kg	40 kg
Peso	7,5 kg	7,5 kg
Dimensioni da montato	140×40×1,8 cm	140×40×1,8 cm
EAN	8720094120881	8720929014460

Modello	Pedana di scivolamento legno di faggio, laccato	Pedana di scivolamento legno di faggio, laccato
Versione	ERB1.0	ERB1.0
Colore	natura	natura
Raccomandazione relativa all'età	Bambini a partire dai 10 mesi	Bambini a partire dai 10 mesi
Carico massimo	40 kg	40 kg
Peso	7,5 kg	7,5 kg
Dimensioni da montato	140×40×1,8 cm	140×40×1,8 cm
EAN	8720094120898	8720094120904

Dichiarazione di conformità



La dichiarazione di conformità UE può essere richiesta al seguente indirizzo.

IT

Smaltimento



Smaltire l'imballaggio

Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Smaltire il cartone nella raccolta della carta straccia e le pellicole nella raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltimento della pedana di scivolamento

Ehrenkind

Smaltire la pedana di scivolamento Ehrenkind in conformità alle normative sullo smaltimento vigenti nel proprio Paese.

Ehrenkind

Du brauchst Unterstützung?

Besuche unser Serviceportal, scanne einfach den Code mit deinem Smartphone.

Need support?

Visit our service portal, simply scan the code with your smartphone.



Ehrenkind GmbH

In der Knackenu 3

82031 Grünwald

www.ehrenkind.de