Spielbogen

Baby Gym | Arche de jeu | Arco giochi

Gebrauchsanweisung

instruction manual | manuel d'instruction |
istruzioni per l'uso

Ehrenkind

Inhaltsverzeichnis

DE

Allgemeines 4

Gebrauchsanweisung lesen und aufbewahren 4
Zeichenerklärung 4

Sicherheit 6

Bestimmungsgemäßer Gebrauch 6
Sicherheitshinweise 6

Reinigung 7

Wartung 8

Aufbewahrung 8

Technische Daten 9

Konformitätserklärung 9

Entsorgung 10

Allgemeines

Gebrauchsanweisung lesen und aufbewahren

Diese Gebrauchsanweisung gehört zum Ehrenkind Spielbogen. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Lies die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor du den Ehrenkind Spielbogen einsetzt. Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Ehrenkind Spielbogen führen. Die Gebrauchsanweisung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachte im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahre die Gebrauchsanweisung für die weitere Nutzung auf. Solltest du den Ehrenkind Spielbogen an Dritte weitergeben, dann gib unbedingt auch diese Gebrauchsanweisung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Gebrauchsanweisung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

⚠ WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Dieses Symbol gibt dir nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.

Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“):
Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“):
Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Vorschriften des Vereinigten Königreichs.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Spielbogen ist für Kinder ab der Geburt geeignet und ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Die Benutzung des Spielbogens ist nur unter unmittelbarer Aufsicht von Eltern erlaubt. Verwende den Spielbogen nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Achtung

- Achte darauf, dass das Produkt nur als Spielbogen eingesetzt wird und nicht zweckentfremdet wird.
- Die Produkte/Spielsachen müssen von Erwachsenen aufgebaut werden.
- Die Kinder müssen beim Spielen immer beaufsichtigt werden. Lass dein Kind niemals unbeaufsichtigt spielen.
- Bitte achte darauf, dass dein Kind das Produkt nicht beschädigt (z.B. durch Beißen oder Hämmern mit harten Gegenständen). Das Produkt könnte beschädigt werden und dies zu einem Sicherheitsrisiko führen.
- Prüfe das Produkt vor jeder Benutzung auf Funktionsfähigkeit und potentielle Mängel.

Sicherheitshinweise

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu ernsten Verletzungen führen.

- Beachte, dass das Zubehör Set aus Kleinteilen besteht, die von Kindern verschluckt werden können. Dies kann zum Ersticken führen. Kinder dürfen niemals mit den Einzelteilen spielen.

- Beaufsichtige die Kinder ununterbrochen.
- Befestige keine anderen Gegenstände, die nicht dafür vorgesehen sind, am Produkt.
- Beachte, dass Kinder das Produkt erst nach der vollständigen Montage nutzen dürfen.
- Kontrolliere das Produkt vor jeder Benutzung auf Verschleißerschei-nungen oder Beschädigungen.
- Lasse Kinder nicht mit der Verpackung spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- **Achtung! Nur für den Hausgebrauch.**

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.

- Platziere das Produkt auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen und ausreichend stabilen Fläche.
- Platziere das Produkt nicht an den Rand oder an die Kante einer Fläche.
- Verwende das Produkt nicht mehr, wenn die Holzbauteile Risse oder Sprünge aufweisen oder sich verformt haben. Ersetze beschädigte Bauteile nur durch passende Original Ersatzteile.

Reinigung

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwende Verwende keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie scharfe oder metallische Reinigungsgegenstände wie Messer,

harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Achte darauf, dass kein Wasser in die Bohrungen gelangt.
- Wische das Produkt mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch ab.

Wartung

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu ernsten Verletzungen führen.

- Prüfe regelmäßig vor dem Spielen, ob alle Bauteile intakt sind, und prüfe das Produkt im wöchentlichen Rhythmus auf Bruchstellen oder Verschleiß.
- Untersuche das Produkt vor der Benutzung auf scharfe Kanten. Achte darauf, dass alles richtig montiert ist.

Aufbewahrung

- Schütze den Ehrenkind Spielbogen vor Minusgraden. Lass ihn im Winter nicht in der Kälte stehen.
- Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein. Bewahre den Ehrenkind Spielbogen stets an einem trockenen Ort auf.
- Schütze den Ehrenkind Spielbogen vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagere den Ehrenkind Spielbogen für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen +5° C und +20° C (Zimmertemperatur).

Technische Daten

Modell	Spielbogen
Version	ESB1.0
Farbe	Natur
Altersempfehlung	Ab der Geburt
Gewicht	1,5 kg
Abmessungen montiert	72 × 54 × 54 cm
Abmessungen verpackt	73 × 11 × 10 cm
EAN	8719689734961

Konformitätserklärung

Eine Konformitätserklärung kann bei der unten angeführten Adresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen

Entsorge die Verpackung sortenrein. Gib Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Ehrenkind Spielbogen entsorgen

Entsorge das Produkt gemäß den in deinem Land geltenden Vorschriften zur Entsorgung.

Table of contents

EN

General information 12

Reading and retaining the instruction manual 12
Explanation of symbols 12

Safety 13

Intended use 13
Safety instructions 14

Cleaning 15

Maintenance 15

Storage 16

Technical specifications 16

Declaration of conformity 17

Disposal 17

General information

Reading and retaining the instruction manual

This instruction manual belongs to the Ehrenkind Baby Gym. It contains important information on initial set-up and handling. Read the instructions for use carefully, especially the safety instructions, before using the Ehrenkind Baby Gym. Failure to follow these instructions for use may result in serious injury or damage to the Ehrenkind Baby Gym. The instructions for use are based on the standards and rules applicable in the European Union. In non-EU countries, make sure that country-specific guidelines and laws are also observed. Store these instructions for further use. If you pass the Ehrenkind Baby Gym on to a third party, be sure to include these instructions for use.

Explanation of symbols

The following symbols and signal words are used in these instructions for use, on the Ehrenkind Baby Gym or on the packaging.

⚠ WARNUNG!

This signal symbol/word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.

NOTICE

This signal word warns of possible material damage.

This symbol gives you useful additional information on assembly or use.

Declaration of conformity (see chapter “Declaration of conformity”): Products marked with this symbol comply with all applicable Community rules of the European Economic Area.

Declaration of conformity (see chapter “Declaration of conformity”): Products marked with this symbol comply with all applicable UK regulations.

Safety

Intended use

The Baby Gym is suitable for children from birth upwards and is intended for domestic use only. It is not suitable for commercial use. The use of the Baby Gym is only allowed under direct parental supervision. Only use the Baby Gym as described in these instructions for use. Any other use is considered improper and may lead to material damage or even personal injuries. The manufacturer or dealer assumes no liability for damage caused by improper or incorrect use.

Attention

- Make sure that the product is only used as a Baby Gym and is not misused.
- The products/toys must be assembled by adults.
- Children must always be supervised when playing. Never let your child play unsupervised.
- Please make sure that your child does not damage the product (e.g. by biting or hammering it with hard objects). The product could be damaged, resulting in a safety hazard.
- Before each use, check that the product is in good working order and there are no potential defects.

Safety instructions

⚠ WARNING!

Risk of injury!

Improper handling of the product may lead to serious injuries.

- Note that the Accessories Crafting Kit consists of small parts that could be swallowed by children. This could lead to suffocation. Children may never play with the individual components.
- Children must be supervised at all times.
- Do not attach any other objects to the product that are not intended for this purpose.
- Please note that children are not allowed to use the product until it has been fully assembled.
- Check the product for signs of wear or damage before each use.
- Do not let children play with the packaging. Children may get entangled while playing, and then suffocate.
- **Caution! For domestic use only.**

NOTICE

Risk of damage!

Improper handling of the product may result in damage.

- Place the product on an easily accessible, flat, dry and sufficiently stable surface.
- Do not place the product on the edge of a surface.
- Do not use the product if the wooden components are cracked, split or deformed. Replace damaged components only with suitable original spare parts..

Cleaning

NOTICE

Risk of damage!

Improper handling of the product may damage it.

- Do not use aggressive cleaning agents, brushes with metal or nylon bristles, or sharp or metallic cleaning objects such as knives, hard spatulas or similar. These may damage the surfaces.
- Make sure that no water gets into the drill holes.
- Wipe the product with a dry or slightly damp cloth.

Maintenance

⚠ WARNING!

Risk of injury!

Improper handling of the product may lead to serious injuries.

- Before playing, check regularly that all components are intact and check weekly for breakage or wear.
- Inspect the product for sharp edges before using it. Make sure that everything has been assembled correctly.

Storage

- Protect the Ehrenkind Baby Gym from sub-zero temperatures. Do not leave it out in the cold during the winter.
- All components must be completely dry before storage. Always keep the Ehrenkind Baby Gym in a dry place.
- Protect the Ehrenkind Baby Gym from direct sunlight.
- Store the Ehrenkind Baby Gym out of reach of children, securely closed away and at a storage temperature between +5° C and +20° C (room temperature).

Technical specifications

Model	Baby Gym
Version	ESB1.0
Color	natural
Age recommendation	Birth upwards
Weight	1,5 kg
Dimensions when assembled	72×54×54 cm
Dimensions when packed	73×11×10 cm
EAN	8719689734961

Declaration of conformity

A copy of the EU declaration of conformity can be requested from the address below.

Disposal

Disposing of packaging

Dispose of the packaging properly. Discard cardboard and boxes in the waste paper bin, and plastic films in the recycling bin.

Disposing of the Ehrenkind Baby Gym

Dispose of the Ehrenkind product in accordance with the disposal regulations applicable in your country.

Table des matières

Généralités 19

Lire et conserver le mode d'emploi 19
Explication des symboles 19

Sécurité 21

Utilisation conforme 21
Consignes de sécurité 21

Nettoyage 22

Entretien 23

Stockage 23

Données techniques 24

Déclaration de conformité 24

Élimination 25

FR

Généralités

Lire et conserver le mode d'emploi

Ce manuel d'instruction appartient à l'arche de jeu Ehrenkind. Il contient des informations importantes sur la mise en service et la manipulation. Lisez attentivement le mode d'emploi, notamment les consignes de sécurité, avant d'utiliser l'arche de jeu Ehrenkind. Le non-respect de ces instructions d'utilisation peut entraîner des blessures graves ou endommager l'arche de jeu Ehrenkind. Le mode d'emploi est basé sur les normes et règles applicables dans l'Union européenne. À l'étranger, respectez également les directives et les lois spécifiques à chaque pays. Conservez le mode d'emploi pour une utilisation ultérieure. Si vous transmettez l'arche de jeu Ehrenkind à un tiers, n'oubliez pas d'inclure ce mode d'emploi.

Explication des symboles

Les symboles et mots de signalisation suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi, sur l'arche de jeu Ehrenkind ou sur l'emballage.

⚠ ATTENTION !

Ce symbole/cette mention d'avertissement indique un danger avec un niveau de risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

NOTER

Cette mention d'avertissement met en garde contre d'éventuels dommages ma

Ce symbole fournit des informations complémentaires utiles sur le montage ou le fonctionnement.

Déclaration de conformité (voir chapitre « Déclaration de conformité ») : Les produits portant ce symbole sont conformes à toutes les réglementations communautaires applicables dans l'Espace économique européen.

Déclaration de conformité (voir chapitre « Déclaration de conformité ») : Les produits marqués de ce symbole sont conformes à toutes les réglementations en vigueur aux Royaume-Uni.

Sécurité

Utilisation conforme

L'arche de jeu convient aux enfants à partir de la naissance et est destinée à un usage domestique uniquement et ne convient pas à un usage commercial. L'utilisation de l'arche de jeu n'est autorisée que sous la surveillance directe des parents. N'utilisez l'arche de jeu que de la manière décrite dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme inappropriée et peut entraîner des dommages matériels ou même des blessures corporelles. Le fabricant ou le revendeur n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée ou incorrecte.

Attention

- Veillez à ce que le produit ne serve que d'arche de jeu et ne soit pas utilisé à mauvais escient.
- Les produits/jouets doivent être assemblés par des adultes.
- Les enfants doivent toujours être surveillés lorsqu'ils jouent. Ne laissez jamais votre enfant jouer sans surveillance.
- Veillez à ce que votre enfant n'endommage pas le produit (par exemple en le mordant ou en le martelant avec des objets durs). Le produit pourrait être endommagé, ce qui entraînerait un risque pour la sécurité.
- Avant chaque utilisation, vérifiez le fonctionnement et les défauts potentiels du produit.

Consignes de sécurité

⚠ ATTENTION !

Risque de blessures !

Un maniement inapproprié du produit peut entraîner de graves blessures.

- Notez que le jeu d'accessoires est composé de petites pièces qui peuvent être avalées par les enfants. Cela peut conduire à la suffocation. Les enfants ne doivent jamais jouer avec les pièces.
- Surveillez les enfants en permanence.

- Ne fixez pas au produit d'autres objets qui ne sont pas destinés à cet usage.
- Notez que les enfants ne sont pas autorisés à utiliser le produit tant qu'il n'a pas été entièrement monté.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit ne présente aucun signe d'usure ou de dommages.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'emballage. Les enfants peuvent s'y emmêler en jouant et s'étouffer.
- **Attention ! Pour un usage domestique uniquement.**

NOTER

Risque d'endommagement !

Une utilisation incorrecte du produit peut l'endommager.

- Placez le produit sur une surface facilement accessible, plane, sèche et suffisamment stable.
- Ne placez pas le produit sur le bord ou sur l'arête d'une surface.
- N'utilisez pas le produit si les composants en bois sont fissurés, craquelés ou déformés. Remplacez les pièces endommagées uniquement par des pièces de rechange d'origine appropriées.

Nettoyage

NOTER

Risque de détériorations !

Un traitement inapproprié du produit peut l'endommager.

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, de brosses à poils métalliques ou en nylon, ou d'objets de nettoyage tranchants ou métalliques tels que des couteaux, des spatules dures et autres. Ils peuvent endommager les surfaces.
- Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans les trous.

- Essuyez le produit avec un chiffon sec ou légèrement humide.

Entretien

⚠ ATTENTION !

Risque de blessure !

Un maniement inapproprié du produit peut entraîner de graves blessures.

- Avant de jouer, vérifiez régulièrement que tous les composants sont intacts et contrôlez chaque semaine l'absence de cassures ou d'usure.
- Vérifiez que le produit ne présente pas de bords tranchants avant de l'utiliser. Assurez-vous que tout soit monté correctement.

Stockage

- Protégez l'arche de jeu Ehrenkind des températures négatives. Ne la laissez pas dehors dans le froid en hiver.
- Toutes les pièces doivent être complètement sèches avant le stockage. Conservez toujours l'arche de jeu Ehrenkind dans un endroit sec.
- Protéger l'arche de jeu Ehrenkind contre la lumière directe du soleil.
- Conservez l'arche de jeu Ehrenkind hors de portée des enfants, bien fermée et à une température de stockage comprise entre +5° C et +20° C (température ambiante).

Données techniques

FR

Modèle	Arche de jeu
Version	ESB1.0
Couleur	nature
Âge recommandé pour l'utilisation	Depuis la naissance
Poids	1,5 kg
Dimensions après montage	72 × 54 × 54 cm
Dimensions emballée	73 × 11 × 10 cm
EAN	8719689734961

Déclaration de conformité

Une déclaration de conformité peut être demandée à l'adresse ci-dessous.

Élimination

Éliminer l’emballage

Éliminez l’emballage en respectant le tri sélectif. Jetez le carton et le papier cartonné dans les déchets de vieux papiers carton, et les emballages plastiques dans le conteneur des déchets recyclables.

Élimination de l’arche de jeu Ehrenkind

Mettez le produit au rebut conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.

Indice

Informazioni generali 27

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso 27
Spiegazione dei simboli 27

Sicurezza 29

Uso previsto 29
Avvertenze di sicurezza 29

Pulizia 30

Manutenzione 31

Conservazione 31

Dati tecnici 32

Dichiarazione di conformità 32

Smaltimento 33

IT

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso

Le presenti istruzioni per l'uso sono parte integrante dell'arco giochi Ehrenkind. Contengono informazioni importanti sulla messa in funzione e sull'utilizzo. Prima di utilizzare l'arco giochi Ehrenkind, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare le avvertenze di sicurezza. Il mancato rispetto di queste istruzioni per l'uso può provocare gravi lesioni o danni all'arco giochi Ehrenkind. Le istruzioni per l'uso si basano sulle norme e sui regolamenti applicabili nell'Unione europea. All'estero, osservare anche le direttive e le leggi specifiche del Paese. Conservare le istruzioni per l'uso per consultazioni future. In caso di cessione dell'arco giochi Ehrenkind a terzi, consegnare tassativamente anche le presenti istruzioni per l'uso.

Spiegazione dei simboli

I seguenti simboli e parole di avvertimento sono utilizzati in queste istruzioni per l'uso, sull'arco giochi Ehrenkind o sull'imballaggio.

⚠ AVVERTIMENTO!

Questo simbolo/parola di avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può provocare la morte o lesioni gravi.

NOTA

Questa parola di segnalazione indica possibili danni materiali.

Questo simbolo fornisce ulteriori informazioni utili sul montaggio o sul funzionamento.

Dichiarazione di conformità (vedi capitolo “Dichiarazione di conformità”): i prodotti contrassegnati da questo simbolo soddisfano tutte le normative comunitarie applicabili dello Spazio economico europeo.

Dichiarazione di conformità (vedi capitolo “Dichiarazione di conformità”): i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono conformi a tutte le normative applicabili nel Regno Unito.

Sicurezza

Uso previsto

L'arco giochi è adatto ai bambini dalla nascita ed è destinato esclusiv-amente all'uso domestico e non è idoneo per un uso commerciale. L'uso dell'arco giochi è permesso solo sotto la sorveglianza diretta dei genitori. Utilizzare l'arco giochi solo come descritto in queste istruzioni per l'uso. Qualsiasi altro utilizzo è da considerarsi non conforme allo scopo previsto e può causare danni al prodotto o addirittura lesioni personali. Il produttore o rivenditore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso improprio o errato.

Attenzione

- Assicurarsi che il prodotto sia usato solo come arco giochi e che non sia usato in modo improprio.
- I prodotti/giocattoli devono essere assemblati da adulti.
- I bambini devono essere sempre sorvegliati quando giocano. Non lasciate mai che il vostro bambino giochi senza sorveglianza.
- Assicuratevi che il vostro bambino non danneggi il prodotto (per esempio mordendolo o martellandolo con oggetti duri). Il prodotto potrebbe essere danneggiato, con conseguente pericolo per la sicurezza.
- Prima di ogni utilizzo, controllare il prodotto per verificarne la funzionalità e gli eventuali difetti.

Avvertenze di sicurezza

⚠ AVVERTIMENTO!

Rischio di lesioni!

L'uso improprio del prodotto può causare lesioni gravi.

- Tenere presente che il set di accessori è composto da piccole parti che possono essere ingerite dai bambini. Questo può causare soffocamento. Non consentire a bambini di giocare con le piccole parti.
- Sorvegliare costantemente i bambini.
- Non appendere al prodotto oggetti diversi da quelli previsti a tale scopo.

- Tenere presente che ai bambini è consentito utilizzare il prodotto solo dopo aver completato il montaggio.
- Prima di ogni utilizzo, controllare che il prodotto non presenti segni di usura o danni.
- Non consentire ai bambini di giocare con l'imballaggio. Giocandovi, i bambini potrebbero restarvi intrappolati e soffocare.
- **Attenzione! Solo per uso domestico.**

NOTA

Rischio di danni!

L'uso improprio del prodotto può provocare danni al prodotto stesso.

- Posizionare il prodotto su una superficie facilmente accessibile, piana, asciutta e sufficientemente stabile.
- Non posizionare il prodotto sul bordo o sullo spigolo di un piano.
- Non utilizzare più il prodotto se i componenti in legno sono incrinati, spaccati o deformati. Sostituire i componenti danneggiati solo con ricambi originali adatti.

Pulizia

NOTA

Rischio di danni!

L'uso improprio del prodotto può provocare danni al prodotto stesso.

- Non usare detergenti aggressivi, spazzole con setole di metallo o nylon o oggetti di pulizia affilati o metallici come coltelli, spatole dure e simili. Questi oggetti possono danneggiare le superfici.
- Assicurarsi che l'acqua non penetri nei fori.
- Pulire il prodotto con un panno asciutto o leggermente inumidito.

Manutenzione

⚠ AVVERTIMENTO!

Rischio di lesioni!

L'uso improprio del prodotto può causare lesioni gravi.

- Prima di lasciar giocare il bambino, controllare regolarmente che tutti i componenti siano intatti e controllare settimanalmente che non siano presenti rotture o usura.
- Prima dell'uso, ispezionare il prodotto per individuare bordi taglienti. Assicurarsi che tutto sia montato correttamente.

Conservazione

- Proteggere l'arco giochi Ehrenkind da temperature inferiori allo zero. Non lasciarlo fuori al freddo durante l'inverno.
- Prima di riporlo, assicurarsi che tutte le parti siano completamente asciutte. Conservare sempre l'arco giochi Ehrenkind in un luogo asciutto.
- Proteggere l'arco giochi Ehrenkind dai raggi solari diretti.
- Conservare l'arco giochi Ehrenkind fuori dalla portata dei bambini, ben chiuso e ad una temperatura di conservazione compresa tra +5 °C e +20 °C (temperatura ambiente).

Dati tecnici

Modello	Arco giochi
Versione	ESB1.0
Colore	natura
Raccomandazione relativa all'età	Dalla nascita
Peso	1,5 kg
Dimensioni da montato	72 × 54 × 54 cm
Dimensioni da imballato	73 × 11 × 10 cm
EAN	8719689734961

IT

Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità può essere richiesta al seguente indirizzo.

Smaltimento

Smaltire l'imballaggio

Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Smaltire il cartone nella raccolta della carta straccia e le pellicole nella raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltimento dell'arco giochi Ehrenkind

Smaltire il prodotto in conformità alle normative sullo smaltimento vigenti nel proprio Paese.

Ehrenkind

Du brauchst Unterstützung?
Besuche unser Serviceportal, scanne einfach den Code mit deinem Smartphone.

Need support?
Visit our service portal, simply scan the code with your smartphone.

SERVICE

Ehrenkind
formbench GmbH
Ginsterweg 3
74523 Schwäbisch Hall