


Bettablage zum Einhängen

Bedside shelf | Tablette de lit | Mensola da letto

Gebrauchsanweisung

instruction manual | manuel d'instruction |
istruzioni per l'uso

Ehrenkind

Inhaltsverzeichnis

DE

Allgemeines 4

Gebrauchsanweisung lesen und aufbewahren 4
Zeichenerklärung 4

Sicherheit 6

Bestimmungsgemäßer Gebrauch 6
Sicherheitshinweise 6

Montagehinweise 7

Reinigung 8

Wartung 9

Aufbewahrung 9

Technische Daten 10

Konformitätserklärung 11

Entsorgung 11

Verpackung entsorgen 11
Ehrenkind Bettablage zum Einhängen entsorgen 11

Allgemeines

Gebrauchsanweisung lesen und aufbewahren



Diese Gebrauchsanweisung gehört zur Ehrenkind Bettablage zum einhängen. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Lies die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor du den Ehrenkind Bettablage zum Einhängen einsetzt. Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen. Die Gebrauchsanweisung basiert auf den in der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich gültigen Normen und Regeln. Beachte im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahre die Gebrauchsanweisung für die weitere Nutzung auf. Solltest du das Produkt an Dritte weitergeben, dann gib unbedingt auch diese Gebrauchsanweisung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Gebrauchsanweisung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

⚠ WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Dieses Symbol gibt dir nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.

Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“):
Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



18+ Monate

Die Bettablage zum Einhängen ist nicht für Kinder unter 18 Monaten geeignet.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Bettablage zum Einhängen ist ausschließlich zur Nutzung als Bettablage und im Innenbereich bestimmt. Es ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Verwende die Bettablage nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu ernsten Verletzungen führen.

- Verwende die Bettablage nur bestimmungsgemäß als Ablage und zweckentfremde es nicht.
- Verwende die Bettablage nur an den dafür vorgesehenen Ehrenkind-Betten
- Nutze die Bettablage erst, wenn es korrekt eingehängt und die Sicherungsschraube angezogen ist.
- Prüfe den festen Sitz nach jedem Umbau oder Verschieben des Bettes.
- Die Bettablage ist keine Kletterhilfe. Kinder dürfen sich nicht daran hochziehen, darauf stehen, sitzen oder sich abstützen.
- Belaste die Bettablage nicht mit mehr als 30 kg.
- Befestige oder hänge keine anderen Gegenstände an die Bettablage oder die Haken, z. B. Seile, Taschen oder Leinen.
- Kontrolliere die Bettablage regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Die Bettablage darf nicht nass werden. Reinige es nach den untenstehenden Reinigungshinweisen.
- Lasse Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- **Achtung! Nur für den Hausgebrauch.**

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Dein Möbelstück ist ein Naturporodukt. In Maßen sind Astmerkmale, Harzkanäle und eine natürliche Masserung charakteristische Eigenschaften von Holz und keine Mangel. Da Holz auf Feuchtigkeit und Temperatur reagiert, können minimale Formveränderungen im Laufe der Zeit auftreten. Halte dein Möbelstück von dauerhafter direkter Sonneneinstrahlung fern, um die Oberfläche langfristig zu schützen.

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.

- Entferne den Filz an den Haken nicht. Er schützt die Oberfläche deines Bettes vor Kratzern und Druckstellen..
- Stelle keine nassen oder heißen Gegenstände direkt auf der Ablagefläche ab
- Verwende das Produkt nicht mehr, wenn die Holzbauteile der Bettablage Risse oder Sprünge aufweisen oder sich verformt haben.
- Ersetze beschädigte Bauteile nur durch passende Original Ersatzteile.

Montagehinweise

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Ein ungenügend stoßdämpfendes Material kann zu ernsten Verletzungen führen.

- Nutze die Bettablage erst, wenn sie vollständig eingehängt und mit der Sicherungsschraube befestigt ist.
- Beachte, dass das Montagezubehör aus Kleinteilen besteht, die von Kindern verschluckt werden können. Dies kann zum Ersticken führen. Kinder dürfen niemals mit den Einzelteilen spielen.
- Die Bettablage muss von Erwachsenen montiert werden. Eine fehlerhafte Montage kann gefährlich sein.
- Quetschgefahr: Achte beim Einhängen auf deine Finger.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen der Ablage oder deines Bettes führen. Handle exakt nach der Gebrauchsanweisung.

- Löse oder entferne die vormontierten Haken nicht.
- Ziehe die Sicherungsschraube von Hand an und verwende keinen Akkuschrauber.
- Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit kann es nötig sein, die Sicherungsschraube nach einiger Zeit (1–2 Monate) nachzuziehen.

Reinigung

Reinige vor der erstmaligen Benutzung alle Teile der Bettablage zum Einhängen.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwende keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie scharfe oder metallische Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Achte darauf, dass kein Wasser in die Bohrungen gelangt
- Wische die Bettablage mit einem trockenen Tuch ab.

Wartung

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu ernsten Verletzungen führen.

- Prüfe regelmäßig vor dem Spielen, ob alle Bauteile intakt sind, und prüfe die Bettablage im wöchentlichen Rhythmus auf Bruchstellen oder Verschleiß.
- Untersuche das Produkt vor der Benutzung auf scharfe Kanten.

Aufbewahrung

- Schütze die Bettablage vor Minusgraden. Lass es im Winter nicht in der Kälte stehen.
- Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein. Bewahre die Bettablage stets an einem trockenen Ort auf.
- Schütze die Bettablage vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagere die Bettablage für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen +5° C und +20° C (Zimmertemperatur).

Technische Daten

Kiefer

Modell	Bettablage zum Einhängen | Kiefer 60 cm | Natur	Bettablage zum Einhängen | Kiefer 60 cm | Weiß	Bettablage zum Einhängen | Kiefer 60 cm | Hellgrau
Version	BAK1.0.0	BAK1.0.0	BAK1.0.0
Farbe	Natur	Weiß	Hellgrau
Gewicht	ca. 0,8 kg	ca. 0,8 kg	ca. 0,8 kg
Abmessungen montiert	60×18,9×5,3 cm	60×18,9×5,3 cm	60×18,9×5,3 cm
EAN	8721476012022	8721476012039	8721476012046

Buche

Modell	Bettablage zum Einhängen Buche | 60 cm | Natur	Bettablage zum Einhängen Buche | 60 cm | Weiß
Version	BAB1.0.0	BAB1.0.0
Farbe	Natur	Weiß
Gewicht	ca. 1,1 kg	ca. 1,1 kg
Abmessungen montiert	60×18,9×5,3 cm	60×18,9×5,3 cm
EAN	8721476012053	8721476012060

Konformitätserklärung

CE

Eine Konformitätserklärung kann bei der unten angeführten Adresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen

Entsorge die Verpackung sortenrein. Gib Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Ehrenkind Bettablage zum Einhängen entsorgen

Entsorge die Bettablage zum Einhängen gemäß den in deinem Land geltenden Vorschriften zur Entsorgung.

Table of contents

EN

General information 13

Reading and retaining the instruction manual 13
Explanation of symbols 13

Safety 14

Intended use 14
Safety instructions 15

Assembly instructions 16

Cleaning 17

Maintenance 17

Storage 18

Technical specifications 18

Declaration of conformity 19

Disposal 20

Disposing of the packaging 20
Disposing of the Ehrenkind Bedside shelf 20

General information

Reading and retaining the instruction manual



This instruction manual belongs to the Ehrenkind bedside shelf. It contains important information on setup and use. Read the instruction manual carefully, especially the safety instructions, before using the Ehrenkind bedside shelf. Failure to follow these instructions may result in serious injury or damage to the product.
This instruction manual is based on the standards and regulations applicable in the European Union and the United Kingdom. When using the product abroad, also observe country-specific guidelines and laws. Keep this instruction manual for future reference. If you pass the product on to a third party, make sure to include this instruction manual.

Explanation of symbols

The following symbols and signal words are used in this instruction manual, on the Bedside shelf or on the packaging.

⚠ WARNING!

This signal symbol/word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.

NOTICE

This signal word warns of possible material damage.



This symbol gives you useful additional information on assembly or use.

CE

Declaration of conformity (see chapter “Declaration of conformity”): Products marked with this symbol comply with all applicable Community rules of the European Economic Area.



18+ months

The Bedside shelf is not suitable for children younger than 18 months.

Safety

Intended use

The bedside shelf is intended exclusively for use as a bedside shelf and for indoor use only. It is designed for domestic use only and is not suitable for commercial use.
Only use the bedside shelf as described in this instruction manual. Any other use is considered improper and may result in property damage or even personal injury.
The manufacturer or retailer accepts no liability for damage caused by improper or incorrect use.

Safety instructions

⚠ WARNING!

Risk of injury!

Improper handling of the product may lead to serious injuries.

- Only use the bedside shelf for its intended purpose as a shelf. Do not use it for any other purpose.
- Only use the bedside shelf with the designated Ehrenkind beds.
- Do not use the bedside shelf until it has been correctly hooked into place and the safety screw has been tightened.
- Check that the bedside shelf is securely attached after every modification or repositioning of the bed.
- The bedside shelf is not a climbing aid. Children must not pull themselves up on it, stand or sit on it, or use it for support.
- Do not load the bedside shelf with more than 30 kg.
- Do not attach or hang any other objects from the bedside shelf or its hooks, such as ropes, bags or cords.
- Regularly check the bedside shelf for signs of wear or damage.
- Do not allow the bedside shelf to get wet. Clean it according to the cleaning instructions below.
- Do not allow children to play with the packaging film. Children may become entangled in it and suffocate.
- **Caution! For domestic use only.**

NOTICE

Risk of damage!

Your piece of furniture is a natural product. Knots, resin pockets and natural wood grain are characteristic features of wood and, to a certain extent, are not considered defects.vAs wood reacts to changes in humidity and temperature, slight changes in shape may occur over time. Keep your furniture away from prolonged exposure to direct sunlight to protect its surface in the long term.

Improper handling of the product may result in damage.

- Do not remove the felt from the hooks. It protects the surface of your bed from scratches and pressure marks.
- Do not place wet or hot objects directly on the shelf surface.
- Stop using the bedside shelf if any of its wooden components show cracks, splits or signs of deformation.
- Only replace damaged components with suitable original spare parts..

Assembly Instructions

⚠ WARNING!

Risk of injury!

Using a material with insufficient shock-absorbing ability can lead to serious injuries.

- Only use the bedside shelf once it has been fully hooked into place and secured with the safety screw.
- Be aware that the assembly accessories contain small parts that can be swallowed by children and may cause choking. Never allow children to play with the individual parts.
- The bedside shelf must be assembled by adults. Incorrect assembly can be dangerous.
- Risk of pinching: Keep your fingers clear when hooking the bedside shelf into

NOTICE

Risk of damage!

Improper handling of the product may cause damage to the bedside shelf or your bed. Follow the instructions in this manual carefully.

- Do not loosen or remove the pre-assembled hooks.

- Tighten the safety screw by hand. Do not use a cordless screwdriver.
- Depending on temperature and humidity, it may be necessary to retighten the safety screw after some time (1–2 months).

Cleaning

Clean all parts of the bedside shelf before using it for the first time.

NOTICE

Risk of damage!

Improper handling of the product may damage it.

- Do not use aggressive cleaning agents, brushes with metal or nylon bristles, or sharp or metallic cleaning tools such as knives, hard scrapers or similar objects. These may damage the surfaces.
- Make sure that no water enters the drill holes.
- Wipe the bedside shelf with a dry cloth.

Maintenance

⚠ WARNING!

Risk of injury!

Improper handling of the product may lead to serious injuries.

- Regularly check that all components are intact before playtime, and inspect the bedside shelf weekly for cracks, breakage or signs of wear.
- Check the product for sharp edges before use.

Storage

- Protect the bedside shelf from freezing temperatures. Do not leave it exposed to the cold during winter.
- All parts must be completely dry before storage. Always store the bedside shelf in a dry place.
- Protect the bedside shelf from direct sunlight.
- Store the bedside shelf in a securely locked location out of reach of children, at a storage temperature between +5 °C and +20 °C (room temperature).

Technical specifications

Model	Bedside shelf | Pine 60 cm | Natural	Bedside shelf | Pine 60 cm | White	Bedside shelf | Pine 60 cm | Light Grey
Version	BAK1.0.0	BAK1.0.0	BAK1.0.0
Color	natural	white	light grey
Weight	approx. 0.8 kg	approx. 0.8 kg	approx. 0.8 kg
Dimensions when assembled	60×18,9×5,3 cm	60×18,9×5,3 cm	60×18,9×5,3 cm
EAN	8721476012022	8721476012039	8721476012046

Model	Bedside shelf Beech | 60 cm Natural	Bedside shelf Beech | 60 cm White
Version	BAB1.0.0	BAB1.0.0
Color	natural	white
Weight	approx. 1.1 kg	approx. 1.1 kg
Dimensions when assembled	60×18,9×5,3 cm	60×18,9×5,3 cm
EAN	8721476012053	8721476012060

Declaration of conformity

CE

A copy of the EU declaration of conformity can be requested from the address below.

Disposal



Disposing of packaging

Dispose of the packaging properly. Discard cardboard and boxes in the waste paper bin, and plastic films in the recycling bin.

Disposing of the Ehrenkind Bedside shelf

Dispose of the Ehrenkind bedside shelf in accordance with the waste disposal regulations applicable in your country.

Table des matières

Généralités 22

Lire et conserver le mode d'emploi 21
Explication des symboles 21

Sécurité 24

Utilisation conforme 24
Consignes de sécurité 24

Instructions de montage 25

Nettoyage 26

Entretien 27

Stockage 27

Données techniques 28

Déclaration de conformité 29

Élimination 29

Éliminer l'emballage 29
Mise au rebut de tablette de lit 29

Généralités

Lire et conserver le mode d’emploi



Ce mode d’emploi accompagne la tablette de lit à suspendre Ehrenkind. Il contient des informations importantes concernant sa mise en service et son utilisation.
Lis attentivement ce mode d’emploi, en particulier les consignes de sécurité, avant d’utiliser la tablette de lit à suspendre Ehrenkind. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves ou endommager le produit. Ce mode d’emploi est basé sur les normes et réglementations en vigueur dans l’Union européenne et au Royaume-Uni. Lors de l’utilisation du produit à l’étranger, respecte également les directives et lois spécifiques au pays concerné.
Conserve ce mode d’emploi pour toute consultation ultérieure. Si tu transmets le produit à un tiers, veille impérativement à lui remettre également ce mode d’emploi.

Explication des symboles

Les symboles et mentions d’avertissement suivants figurent dans ce mode d’emploi, sur Tablette de lit ou sur l’emballage.

⚠ ATTENTION !

Ce symbole/cette mention d’avertissement indique un danger avec un niveau de risque moyen qui, s’il n’est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

NOTER

Cette mention d’avertissement met en garde contre d’éventuels dommages matériels.



Ce symbole fournit des informations complémentaires utiles sur le montage ou le fonctionnement.



Déclaration de conformité (voir chapitre « Déclaration de conformité ») : Les produits portant ce symbole sont conformes à toutes les réglementations communautaires applicables dans l'Espace économique européen.



18+ mois

La tablette de lit ne convient pas aux enfants de moins de 18 mois.

Sécurité

Utilisation conforme

La tablette de lit à suspendre est exclusivement destinée à être utilisée comme tablette de lit, à l'intérieur uniquement. Elle est conçue uniquement pour un usage domestique et ne convient pas à un usage commercial. Utilise la tablette de lit uniquement comme décrit dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages matériels, voire des blessures corporelles. Le fabricant ou le revendeur décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme ou incorrecte..

Consignes de sécurité

⚠ ATTENTION !

Risque de blessures !

Un maniement inapproprié du produit peut entraîner de graves blessures.

- Utilise la tablette de lit uniquement pour l'usage auquel elle est destinée, à savoir comme surface de rangement. Ne l'utilise pas à d'autres fins.
- Utilise la tablette de lit uniquement avec les lits Ehrenkind prévus à cet effet.
- N'utilise la tablette de lit qu'une fois qu'elle est correctement accrochée et que la vis de sécurité est serrée.
- Vérifie que la tablette de lit est solidement fixée après chaque modification ou déplacement du lit.
- La tablette de lit n'est pas un dispositif d'escalade. Les enfants ne doivent pas s'y hisser, se tenir debout ou s'asseoir dessus, ni s'y appuyer.
- Ne charge pas la tablette de lit avec plus de 30 kg.
- Ne fixe ni ne suspends aucun autre objet à la tablette de lit ou à ses crochets, comme des cordes, des sacs ou des ficelles.
- Vérifie régulièrement que la tablette de lit ne présente aucun signe d'usure ou de détérioration.
- La tablette de lit ne doit pas être mouillée. Nettoie-la conformément aux instructions de nettoyage ci-dessous.

- Ne laisse pas les enfants jouer avec le film d'emballage. Ils pourraient s'y emmêler et s'étouffer.
- **Attention ! Pour un usage domestique uniquement.**

NOTER

Risque de détériorations !

Ton meuble est un produit naturel. Les nœuds, les poches de résine et les veines naturelles du bois sont, dans une certaine mesure, des caractéristiques propres au bois et ne constituent pas des défauts. Comme le bois réagit aux variations d'humidité et de température, de légères déformations peuvent apparaître au fil du temps.
Évite d'exposer ton meuble de manière prolongée à la lumière directe du soleil afin de préserver sa surface à long terme.

Une utilisation incorrecte du produit peut l'endommager.

- Ne retire pas le feutre des crochets. Il protège la surface de ton lit contre les rayures et les marques de pression.
- Ne pose pas d'objets mouillés ou chauds directement sur la surface de la tablette.
- N'utilise plus la tablette de lit si ses éléments en bois présentent des fissures, des fentes ou des déformations.
- Remplace les pièces endommagées uniquement par des pièces de rechange d'origine adaptées.

Instructions de montage

⚠ ATTENTION !

Risque de blessure !

Un matériau pas assez amortissant peut entraîner de graves blessures.

- N’utilise la tablette de lit que lorsqu’elle est entièrement accrochée et fixée à l’aide de la vis de sécurité.
- Attention : les accessoires de montage contiennent de petites pièces que les enfants pourraient avaler, ce qui présente un risque d’étouffement. Ne laisse jamais les enfants jouer avec ces pièces.
- La tablette de lit doit être montée par un adulte. Un montage incorrect peut être dangereux.
- Risque de pincement : fais attention à tes doigts lorsque tu accroches la tablette de lit.

NOTER

Risque de détériorations !

Une manipulation incorrecte du produit peut endommager la tablette de lit ou ton lit. Suis scrupuleusement les instructions de ce mode d’emploi.

- Ne desserre pas et ne retire pas les crochets prémontés.
- Serre la vis de sécurité à la main. N’utilise pas de visseuse sans fil.
- Selon la température et l’humidité de l’air, il peut être nécessaire de resserrer la vis de sécurité après un certain temps (1 à 2 mois).

Nettoyage

Nettoie toutes les pièces de la tablette de lit à suspendre avant la première utilisation.

NOTER

Risque de détériorations !

Un traitement inapproprié du produit peut l’endommager.

- N’utilise pas de produits de nettoyage agressifs, de brosses à poils métalliques ou en nylon, ni d’ustensiles de nettoyage tranchants ou métalliques, tels que des

couteaux, des spatules rigides ou des objets similaires. Ils pourraient endommager les surfaces.
- Veille à ce que l'eau ne pénètre pas dans les trous de perçage.
- Essuie la tablette de lit avec un chiffon sec.

Entretien

⚠ ATTENTION !

Risque de blessure !

Un maniement inapproprié du produit peut entraîner de graves blessures.

- Vérifie régulièrement avant chaque séance de jeu que tous les composants sont intacts et inspecte la tablette de lit chaque semaine pour détecter d'éventuelles fissures, cassures ou traces d'usure.
- Vérifie que le produit ne présente pas d'arêtes vives avant chaque utilisation.

Stockage

- Protège la tablette de lit des températures négatives. Ne la laisse pas exposée au froid pendant l'hiver.
- Toutes les pièces doivent être parfaitement sèches avant le rangement. Conserve toujours la tablette de lit dans un endroit sec.
- Protège la tablette de lit de la lumière directe du soleil.
- Range la tablette de lit dans un endroit fermé à clé, hors de portée des enfants, à une température de stockage comprise entre +5° C et +20° C (température ambiante).

Données techniques

Modèle	Tablette de lit | Pin 60 cm | Naturel	Tablette de lit | Pin 60 cm | Blanc	Tablette de lit | Pin 60 cm | Gris clair
Version	BAK1.0.0	BAK1.0.0	BAK1.0.0
Couleur	naturel	blanc	gris clair
Poids	ca. 0,8 kg	ca. 0,8 kg	ca. 0,8 kg
Dimensions après montage	60×18,9×5,3 cm	60×18,9×5,3 cm	60×18,9×5,3 cm
EAN	8721476012022	8721476012039	8721476012046

Modèle	Tablette de lit | Hêtre 60 cm | Naturel	Tablette de lit | Hêtre 60 cm | Blanc
Version	BAB1.0.0	BAB1.0.0
Couleur	naturel	blanc
Poids	ca. 1,1 kg	ca. 1,1 kg
Dimensions après montage	60×18,9×5,3 cm	60×18,9×5,3 cm
EAN	8721476012053	8721476012060

Déclaration de conformité

CE

Une déclaration de conformité peut être demandée à l'adresse ci-dessous.

Élimination



Éliminer l'emballage

Éliminez l'emballage en respectant le tri sélectif. Jetez le carton et le papier cartonné dans les déchets de vieux papiers carton, et les emballages plastiques dans le conteneur des déchets recyclables.

Mise au rebut de Tablette de lit

Mettez au rebut tablette de lit conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.

Indice

Informazioni generali 31

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso 31
Spiegazione dei simboli 31

Sicurezza 33

Uso previsto 33
Avvertenze di sicurezza 33

Istruzioni di montaggio 34

Pulizia 35

Manutenzione 36

Conservazione 36

Dati tecnici 37

Dichiarazione di conformità 38

Smaltimento 38

Smaltire l'imballaggio 38
Smaltimento della mensola da letto 38

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Le presenti istruzioni per l'uso si riferiscono alla mensola da letto Ehrenkind. Contengono informazioni importanti sulla messa in funzione e sull'utilizzo del prodotto. Leggi attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare le avvertenze di sicurezza, prima di utilizzare la Mensola da letto Ehrenkind. Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare lesioni gravi o danni al prodotto. Le presenti istruzioni per l'uso si basano sulle norme e sui regolamenti vigenti nell'Unione europea e nel Regno Unito. In caso di utilizzo del prodotto all'estero, rispetta anche le direttive e le leggi specifiche del Paese. Conserva queste istruzioni per l'uso per consultazioni future. Se cedi il prodotto a terzi, assicurati di consegnare anche le presenti istruzioni per l'uso.

Spiegazione dei simboli

I seguenti simboli e parole di avvertimento sono utilizzati in queste istruzioni per l'uso, sulla Mensola da letto o sulla confezione.

⚠ AVVERTIMENTO!

Questo simbolo/parola di avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può provocare la morte o lesioni gravi.

NOTA

Questa parola di segnalazione indica possibili danni materiali.



Questo simbolo fornisce ulteriori informazioni utili sul montaggio o sul funzionamento.



Dichiarazione di conformità (vedi capitolo “Dichiarazione di conformità”): i prodotti contrassegnati da questo simbolo soddisfano tutte le normative comunitarie applicabili dello Spazio economico europeo.



18+ mesi

La Mensola da letto non è adatta ai bambini di età inferiore a 18 mesi.

Sicurezza

Uso previsto

La mensola da letto è destinata esclusivamente all'utilizzo come ripiano accanto al letto e solo in ambienti interni. È progettata esclusivamente per uso domestico e non è adatta all'uso commerciale. Utilizza la mensola da letto solo come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Qualsiasi altro utilizzo è considerato improprio e può causare danni materiali o persino lesioni personali. Il produttore o il rivenditore declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio o non conforme alla destinazione d'uso.

Avvertenze di sicurezza

⚠ AVVERTIMENTO!

Rischio di lesioni!

L'uso improprio del prodotto può causare lesioni gravi.

- Utilizza la mensola da letto esclusivamente per la sua funzione prevista, ovvero come superficie d'appoggio. Non utilizzarla per altri scopi.
- Utilizza la mensola da letto solo con i letti Ehrenkind appositamente previsti.
- Utilizza la mensola da letto solo dopo averla agganciata correttamente e aver serrato la vite di sicurezza.
- Verifica che la mensola da letto sia saldamente fissata dopo ogni modifica o spostamento del letto.
- La mensola da letto non è un ausilio per arrampicarsi. I bambini non devono utilizzarla per tirarsi su, stare in piedi o sedersi sopra, né per appoggiarsi.
- Non caricare la mensola da letto con un peso superiore a 30 kg.
- Non fissare né appendere altri oggetti alla mensola da letto o ai suoi ganci, come corde, borse o lacci.
- Controlla regolarmente la mensola da letto per verificare eventuali segni di usura o danni.
- La mensola da letto non deve bagnarsi. Puliscila seguendo le istruzioni per la pulizia riportate di seguito.

- Non lasciare che i bambini giochino con la pellicola dell'imballaggio. Potrebbero rimanervi impigliati e soffocare.
- **Attenzione! Solo per uso domestico.**

NOTA

Rischio di danni!

Il tuo mobile è un prodotto naturale. I nodi, le sacche di resina e le venature naturali sono, entro certi limiti, caratteristiche tipiche del legno e non costituiscono difetti. Poiché il legno reagisce alle variazioni di umidità e temperatura, nel corso del tempo possono verificarsi lievi deformazioni. Evita di esporre il mobile alla luce solare diretta per periodi prolungati, in modo da proteggerne la superficie nel tempo.

L'uso improprio del prodotto può provocare danni al prodotto stesso.

- Non rimuovere il feltro dai ganci. Protegge la superficie del letto da graffi e segni di pressione.
- Non appoggiare oggetti bagnati o caldi direttamente sulla superficie della mensola da letto.
- Non utilizzare più la mensola da letto se i suoi componenti in legno presentano crepe, fessure o deformazioni.
- Sostituisci i componenti danneggiati esclusivamente con ricambi originali adatti.

Istruzioni di montaggio

⚠ AVVERTIMENTO!

Rischio di lesioni!

Un materiale che non assorbe sufficientemente gli urti può causare gravi lesioni.

- Utilizza la mensola da letto solo dopo averla agganciata completamente e fissata con la vite di sicurezza.

- Tieni presente che gli accessori di montaggio contengono piccole parti che possono essere ingerite dai bambini, causando il rischio di soffocamento. Non lasciare mai che i bambini giochino con i singoli componenti.
- La mensola da letto deve essere montata da un adulto. Un montaggio errato può essere pericoloso.
- Rischio di schiacciamento: fai attenzione alle dita quando agganci la mensola da letto.

NOTA

Rischio di danni!

Un utilizzo improprio del prodotto può causare danni alla mensola da letto o al tuo letto. Segui scrupolosamente le istruzioni per l'uso.

- Non allentare né rimuovere i ganci premontati.
- Stringi la vite di sicurezza a mano. Non utilizzare un avvitatore a batteria.
- A seconda della temperatura e dell'umidità dell'aria, potrebbe essere necessario stringere nuovamente la vite di sicurezza dopo un certo periodo di tempo (1–2 mesi).

Pulizia

Pulisci tutti i componenti della mensola da letto prima del primo utilizzo.

NOTA

Rischio di danni!

L'uso improprio del prodotto può provocare danni al prodotto stesso.

- Non utilizzare detergenti aggressivi, spazzole con setole metalliche o in nylon, né utensili per la pulizia affilati o metallici, come coltelli, spatole rigide o oggetti simili. Questi potrebbero danneggiare le superfici.

- Assicurati che l'acqua non penetri nei fori.
- Pulisci la mensola da letto con un panno asciutto.

Manutenzione

⚠ AVVERTIMENTO!

Rischio di lesioni!

L'uso improprio del prodotto può causare lesioni gravi.

- Controlla regolarmente, prima di ogni momento di gioco, che tutti i componenti siano integri e verifica settimanalmente che la mensola da letto non presenti rotture o segni di usura.
- Controlla che il prodotto non presenti spigoli vivi prima dell'utilizzo.

Conservazione

- Proteggi la mensola da letto dalle temperature sotto lo zero. Non lasciarla esposta al freddo durante l'inverno.
- Tutti i componenti devono essere completamente asciutti prima di essere riposti. Conserva sempre la mensola da letto in un luogo asciutto.
- Proteggi la mensola da letto dalla luce solare diretta.
- Conserva la mensola da letto in un luogo chiuso a chiave, fuori dalla portata dei bambini, a una temperatura di conservazione compresa tra +5 °C e +20 °C (temperatura ambiente).

Dati tecnici

Modello	Mensola da letto Pino | 60 cm Naturale	Mensola da letto Pino | 60 cm | Bianco	Mensola da letto Pino | 60 cm | Grigio chiaro
Versione	BAK1.0.0	BAK1.0.0	BAK1.0.0
Colore	naturale	bianco	grigio chiaro
Peso	ca. 0,8 kg	ca. 0,8 kg	ca. 0,8 kg
Dimensioni da montato	60×18,9×5,3 cm	60×18,9×5,3 cm	60×18,9×5,3 cm
EAN	8721476012022	8721476012039	8721476012046

Modello	Tablette de lit | Hêtre 60 cm | Naturel	Tablette de lit | Hêtre 60 cm | Blanc
Versione	BAB1.0.0	BAB1.0.0
Colore	naturale	bianco
Peso	ca. 1,1 kg	ca. 1,1 kg
Dimensioni da montato	60×18,9×5,3 cm	60×18,9×5,3 cm
EAN	8721476012053	8721476012060

Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità può essere richiesta al seguente indirizzo.

Smaltimento



Smaltire l'imballaggio

Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Smaltire il cartone nella raccolta della carta straccia e le pellicole nella raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltimento della Mensola da letto

Smaltire la mensola da letto in conformità alle normative sullo smaltimento vigenti nel proprio Paese.

Ehrenkind

Du brauchst Unterstützung?
Scanne einfach den Code
mit deinem Smartphone.

Need support?
Simply scan the code
with your smartphone.

SERVICE

Ehrenkind GmbH
In der Knackenau 3
82031 Grünwald
www.ehrenkind.de