

Krabbelmatte

Danke,

dass du dich für unsere Krabbelmatte entschieden hast!
Auf den nächsten Seiten wollen wir dir einen kleinen Überblick
über den Umgang mit deinem Produkt geben.

Wir wünschen dir und deiner Familie
alles Gute und viel Freude mit der Krabbelmatte!

Dein Ehrenkind Team



**MADE IN
GREEN**



M24LMV439
Hohenstein HTTI



Krabbelmatte

Wir freuen uns sehr, dass du dich für unsere Krabbelmatte entschieden hast. Es ist uns sehr wichtig, das freie und aktive Spielen bei Kindern zu fördern und gleichzeitig die Entwicklung von Kindern zu unterstützen.

Mit unserer Krabbelmatte können Kinder sicher und auf rutschfester Unterlage Krabbeln und Laufen lernen.

Zudem ist uns wichtig Materialien einzusetzen, die unbedenklich verwendet werden können. Darum ist unsere Krabbelmatte mit **STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Produktklasse 1** (Produkte für Babies und Kinder) zertifiziert.

In den nächsten Seiten erklären wir, wie man die Krabbelmatte am besten verwendet, sodass du möglichst lange Freude an ihr hast. Bitte lies diese Gebrauchsanweisung gut durch und bewahre sie auf.



Du brauchst Unterstützung?

Besuche unser Serviceportal, scanne einfach den Code mit deinem Smartphone.

Play Mat

We are very happy that you have made the decision for our Play Mat. To us it is very important to promote free and active play among children and at the same time support their development.

Our Play Mat has a non-slip base so that children can safely learn to crawl and walk.

We also think it's important to only use safe and harmless materials. Our play mat is therefore certified as **STANDARD 100 by OEKO-TEX®, product class 1** (products for babies and children).

On the following pages, we will explain how best to use the play mat so that you can enjoy it for as long as possible. Please read these instructions carefully and keep them for future reference.



Need support?

Visit our service portal, simply scan the code with your smartphone.

Wir freuen uns über deine Bewertung!
www.ehrenkind.de/bewerten

Support us with a review!
www.ehrenkind.com/review



Ist die Krabbelmatte für meinen Boden geeignet?

Grundsätzlich sind die Krabbelmatten für alle Böden geeignet, sofern ein Vlies genutzt wird und der Boden darunter regelmäßig gereinigt und gelüftet wird (mindestens alle 1-2 Wochen).

Die Krabbelmatte kann auch ohne Vlies verwendet werden, sofern folgende Kriterien erfüllt sind:

- Der Boden wird regelmäßig feucht gereinigt und gelüftet (mindestens alle 1-2 Wochen).
- Der Versiegelungshersteller bzw. Bodenhersteller gibt keinerlei Einschränkungen an.
- Die Krabbelmatte wird auf einen Boden aufgelegt, dessen Oberfläche unbehandelt ist (keine Öl, Wachs oder sonstige Versiegelung).
In der Regel zählen hierzu Teppichböden, Laminat, PVC-, Fertigparkett, Linoleum und Fliesenböden.

Bei Böden mit behandelten Oberflächen (Öl, Wachs, Versiegelung) und Steinböden (z.B. Granit, Marmor, Sollnhofer Platten, etc.) sollte stets ein Vlies als Zwischenlage eingesetzt werden.

Alle Krabbelmatten wie auch das Vlies dürfen nur auf vollständig getrockneten Böden aufgelegt werden. Alle Krabbelmatten sind für Böden mit Fußbodenheizung geeignet, sofern auch hier ein Vlies eingesetzt wird.



Wie verwende ich die Krabbelmatte?

Wir empfehlen die nicht strukturierte, matte Seite der Krabbelmatte als Oberseite, da sie etwas widerstandsfähiger ist. Die strukturierte Seite mit Karomuster sollte sich demnach auf der Unterseite befinden. Grundsätzlich können aber beide Seiten als Ober- und Unterseite verwendet werden.

Die Krabbelmatte erholt sich von Druckstellen wieder von allein, sollte jedoch nicht stark geknickt, gefaltet oder zerdrückt werden.
Zur Aufbewahrung und zum Transport sollte sie zusammengerollt werden.

Die Krabbelmatte ist für Kinder zum Spielen im Innenbereich konzipiert. Stärkere Belastungen, z.B. Sportübungen mit festen Schuhen, können Beschädigungen verursachen.



Riecht die Krabbelmatte nach Kunststoff?

Wenn die Krabbelmatte „frisch“ aus der Produktion kommt, kann diese noch einen Eigengeruch innehaben. Da die Krabbelmatte anschließend verpackt wird, schließt sich der Geruch manchmal in der Verpackung ein und kann nicht entweichen.
Für diesen Fall empfehlen wir die Krabbelmatte an der frischen Luft auszulüften.

Außer dass der Geruch als unangenehm wahrgenommen werden kann, ist dieser jedoch unbedenklich, bestätigt durch das Zertifikat STANDARD 100 by OEKO-TEX®.



Wie reinige ich die Krabbelmatte?

Sie kann ganz einfach mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Hierzu können auch milde Reinigungsmittel eingesetzt werden, beispielsweise Spülmittel. Auch handelsüblichen Desinfektionsmitteln können verwendet werden.

Staub und Krümel können mit einem handelsüblichen Staubsauger abgesaugt werden. Hierzu muss die Saugstärke ggf. etwas angepasst werden, sodass die Krabbelmatte nicht zu stark angesaugt wird.

Bitte beachten: Staubsauger und Saugroboter mit integrierten Bürsten sind nicht geeignet. Spitze, harte Gegenstände können die Oberfläche beschädigen.
Bitte keine Bürsten zur Reinigung verwenden!



Was bedeutet das OEKO-TEX® Zertifikat?

Der STANDARD 100 by OEKO-TEX® gehört zu den weltweit bekanntesten Labels für schadstoffgeprüfte Produkte. Das Zertifikat besagt, dass die Krabbelmatte auf bedenkliche Inhaltsstoffe geprüft wurde und die festgelegten Grenzen alle eingehalten wurden.

Unsere Krabbelmatte wurde nach der höchsten Produktklasse I geprüft, die speziell Artikel für Babys und Kleinkinder behandelt. Weitere Informationen sind unter www.oeko-tex.de zu finden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Die Krabbelmatte ist für Kinder ab 0 Monaten geeignet. Ältere Kinder und Erwachsene können die Krabbelmatte ebenfalls verwenden.
- Verwende die Krabbelmatte nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

- Unsachgemäßer Umgang mit der Krabbelmatte kann zu ernststen Verletzungen führen. Beaufsichtige die Kinder auf der Krabbelmatte.
- Stelle sicher, dass sich unter der Krabbelmatte keine anderen Gegenstände wie Kisten, Spielzeuge oder andere harte Gegenstände befinden.
- Der Boden unter der Krabbelmatte sollte eben, trocken und sauber sein. Achte darauf, dass dein Kind keine Teile abreißt oder abschneidet und in den Mund nimmt, da dies zum Ersticken führen kann.

Aufbewahrung

- Schütze die Krabbelmatte vor Minusgraden. Lass sie im Winter nicht in der Kälte liegen.
- Schütze die Krabbelmatte vor zu starker Hitze (zB. starke Sonneneinstrahlung oder Öfen).
- Die Krabbelmatte muss vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein. Bewahre die Krabbelmatte stets an einem trockenen Ort auf.
- Lagere die Krabbelmatte sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen +5° C und +20° C (Zimmertemperatur).

Untergrund

- Verletzungsgefahr!
- Ein zu weicher oder löchriger Untergrund kann zu ernststen Verletzungen führen. Achte darauf, dass die Krabbelmatte auf einem flachen, trockenen und festen Untergrund liegt.
- Lege die Krabbelmatte nicht an einem Ort mit starker Sonneneinstrahlung oder starker Hitze. Kinder können beim Spielen Schwindelanfälle oder Sonnenbrand bekommen und das Material der Krabbelmatte kann beschädigt werden.

Reinigung

- Verwende keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten, sowie scharfe oder metallische Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberfläche beschädigen.
- Handelsübliche Desinfektionsmittel oder Spülmittel können verwendet werden, lasse diese jedoch nicht länger als 10 Minuten einwirken. Wische die Krabbelmatte mit einem feuchten Tuch ab oder sauge sie mit einem handelsüblichen Staubsauger ab.

Technische Daten

Material: 100 % Polyester,
Vinyl-Beschichtung



**MADE IN
GREEN**



M24LMV439
Hohenstein HTTI



Is the play mat suitable for my floor?

The play mat is suitable for all floors, provided that a fleece is placed between the floor and the mat and the floor under it is regularly cleaned and ventilated (at least every 1-2 weeks).

The play mat can also be used without a fleece, provided that the following criteria are met:

- The floor is regularly wet cleaned and ventilated (at least once every 1-2 weeks).
- The sealant manufacturer or floor manufacturer does not specify any restrictions.
- The crawling mat should be placed on floors with untreated surfaces (no oil, wax or other sealant). This generally includes carpets, laminate, PVC, prefabricated parquet, linoleum and tiled floors.

For floors with treated surfaces (oil, wax, sealing) and stone floors (e.g. granite, marble, Sollnhofer limestone, etc.), a fleece should always be used as an intermediate layer.

The play mat as well as the fleece should only be placed on completely dry floors. The play mat is suitable for floors with underfloor heating, provided that a fleece is also used.



How do I use the play mat?

We recommend the non-textured, matt side of the play mat as the top side, as it is somewhat more resistant. The textured side with the chequered pattern should therefore be on the underside. In principle, however, both sides can be used as the top and bottom.

The play mat recovers from pressure points on its own, but should not be severely kinked, folded or crushed.

It should be rolled up for storage and transport.

The play mat is designed for children to play indoors. Heavy loads, e.g. sports exercises with sturdy shoes, can cause damage.



Play mat smells like plastic?

When the play mat is "fresh" out of production, it may still have an odour. The play mat is subsequently packaged, so the odour is sometimes sealed into the packaging and cannot escape. In this case, we recommend airing out the play mat in the fresh air.

The odour may be slightly unpleasant, but it is harmless, which has been confirmed by the certification STANDARD 100 by OEKO-TEX®.



How do I clean the play mat?

It can easily be wiped off with a damp cloth. Mild cleaning agents, such as detergents, can also be used for this purpose. Commercially available disinfectants can also be used.

Dust and crumbs can be extracted with a standard vacuum cleaner. For this purpose, the suction strength may have to be adjusted a little so that the play mat is not sucked in too much.

Please note: Vacuum cleaners and vacuum robots with integrated brushes are not suitable. Pointed, hard objects can damage the surface. Please do not use brushes for cleaning!



What does the OEKO-TEX® certificate mean?

The STANDARD 100 by OEKO-TEX® is one of the world's best-known labels for products tested for harmful substances. The certificate confirms that the play mat has been tested for harmful substances and that all defined limit values have been adhered to.

Our Play Mat has been certified according to the highest product class I which specifically covers items for babies and infants. Further information can be found at www.oeko-tex.com

Intended use

- The play mat is suitable for children from 0 months. The play mat can also be used by older children and adults.
- Only use the play mat as described in these instructions. Any other use is considered improper use and may result in material or even personal injury. The manufacturer or distributor does not accept any liability for damages caused by improper or incorrect use.

Safety information

- Improper use of the play mat can cause serious injury. Children should be supervised on the play mat.
- Make sure that there are no items, such as boxes, toys or other hard objects, underneath the play mat.
- The floor or ground beneath the play mat should be even, dry and clean. Make sure that your child does not tear or cut anything off and put it in their mouth, as this can lead to suffocation.

Storage

- The play mat should be protected against freezing temperatures.
- Do not leave it in the cold during winter. Protect the play mat against strong heat (e.g., strong sunlight or ovens).
- The play mat should be completely dry before it is stored. Always keep the play mat in a dry place.
- Store the play mat securely closed and at a temperature between +5° C and +20° C (room temperature).

Ground

- Risk of injury!
- Ground that is too soft or has holes in can cause serious injuries. Make sure that the play mat is on flat, dry and solid ground.
- Do not put the play mat in places that are exposed to direct sunlight or strong heat. Children can become dizzy or sunburnt, and it may cause damage to the material of the play mat.

Cleaning

- Do not use aggressive detergents, brushes with metal or nylon bristles, sharp or metallic objects like knives, hard spatulas, etc. This may damage the surface.
- Standard disinfectants and washing-up liquid may be used, but do not leave them on the mat for longer than 10 minutes. Wipe the play mat with a damp cloth or clean using a standard vacuum cleaner.

Technical specifications

Material: 100 % polyester,
vinyl coating



**MADE IN
GREEN**



M24LMV439
Hohenstein HTTI



Le tapis d'éveil est-il adapté à mon sol ?

En principe, le tapis d'éveil conviennent à tous les sols, à condition d'utiliser un support non tissé et de nettoyer et d'aérer régulièrement le sol en dessous (au moins toutes les 1 à 2 semaines).

Le tapis d'éveil peut également être utilisé sans support non tissé à condition que les critères suivants soient remplis :

- Le sol est régulièrement nettoyé à l'aide d'un chiffon humide et aéré (au moins toutes les 1 à 2 semaines).
- Le fabricant de l'agent vitrifiant ou du sol n'indique aucune restriction.
- Le tapis d'éveil est posé sur un sol dont la surface n'est pas traitée (pas d'huile, de cire ou d'autre vitrification). En règle générale, il s'agit de moquette, de stratifié, de parquet en PVC, de parquet préfabriqué, de linoléum et de sols carrelés.

Pour les sols avec des surfaces traitées (huile, cire) et les sols en pierre (par ex. granit, marbre, dalles Sollnhofer, etc.), il est recommandé d'utiliser un non-tissé comme couche intermédiaire.

Tous les tapis d'éveil ainsi que le support non tissé ne doivent être posés que sur des sols entièrement secs. Tous les tapis d'éveil sont adaptés aux sols avec chauffage au sol, à condition d'utiliser également un support non tissé.



Comment utiliser le tapis d'éveil ?

Nous recommandons d'utiliser la face mate non structurée du tapis d'éveil comme face supérieure, car elle est un peu plus résistante. La face structurée avec le motif à carreaux devrait donc se trouver sur la face inférieure. Mais en principe, les deux faces peuvent être utilisées comme face supérieure et inférieure.

Le tapis rampant récupère tout seul des points de pression, mais ne doit pas être gravement plié, plié ou écrasé.

Il doit être enroulé pour le stockage et le transport.

Le tapis rampant est conçu pour que les enfants puissent jouer à l'intérieur. Charges lourdes, par ex. les exercices sportifs avec des chaussures solides peuvent causer des dommages.



Le tapis d'éveil a-t-il une odeur de plastique ?

Lorsque le tapis d'éveil sort tout juste de production, il peut avoir une légère odeur. Les tapis d'éveil étant ensuite emballés, l'odeur se retrouve parfois enfermée à l'intérieur de l'emballage sans pouvoir s'en échapper. Dans ce cas, nous recommandons d'aérer le tapis d'éveil à l'air frais.

L'odeur peut certes être ressentie comme désagréable, mais elle est inoffensive, ce qui est confirmé par le certificat STANDARD 100 by OEKO-TEX®.



Comment nettoyer le tapis d'éveil ?

Il peut facilement être essuyé avec un chiffon humide. Des agents de nettoyage doux, tels que des détergents, peuvent également être utilisés à cette fin. Des désinfectants disponibles dans le commerce peuvent également être utilisés.

La poussière et les miettes peuvent être extraites avec un aspirateur standard. À cette fin, la puissance d'aspiration peut devoir être légèrement ajustée afin que le tapis rampant ne soit pas trop aspiré.

Attention : Aspirateurs et robots aspirateurs avec les brosses ne conviennent pas. Les objets pointus et durs peuvent endommager la surface. Veuillez ne pas utiliser de brosses pour le nettoyage !



Que signifie le certificat OEKO-TEX® ?

Le STANDARD 100 by OEKO-TEX® fait partie des labels les plus connus au monde, et garantit que les produits testés ne contiennent pas de substances nocives pour la santé. Le certificat précise que la présence de substances nocives du tapis d'éveil a été testée et que les limites définies sont toutes respectées.

Notre tapis d'éveil a été testé d'après la classe de produits 1, la plus élevée, qui traite spécialement des articles pour les bébés et les jeunes enfants. Vous trouverez d'autres informations à ce sujet sur www.oeko-tex.com

Utilisation correcte

- Le tapis d'éveil est adapté aux enfants à partir de 0 mois. Les enfants plus âgés et les adultes peuvent également l'utiliser.
- N'utilisez le tapis d'éveil que conformément aux indications du mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée non conforme et peut entraîner des dégâts matériels ou même corporels. Le fabricant ou le distributeur n'assume aucune responsabilité pour des dommages résultant d'une utilisation non conforme ou incorrecte.

Consignes de sécurité

- Une utilisation inappropriée du tapis d'éveil peut entraîner des blessures graves. Surveillez les enfants sur le tapis d'éveil.
- Assurez-vous qu'il ne se trouve aucun objet sous le tapis, comme des caisses, des jouets ou d'autres objets durs.
- Le sol sous le tapis doit être plat, sec et propre. Afin d'éviter tout risque d'étouffement, veillez à ce que votre enfant n'arrache ni ne coupe de morceaux du tapis pour les mettre à la bouche.

Entreposage

- Protégez le tapis d'éveil des températures négatives. Ne le stockez pas dans un environnement froid pendant l'hiver.
- Protégez le tapis d'éveil des fortes chaleurs (par ex. rayonnement solaire fort ou four).
- Le tapis d'éveil doit être complètement sec avant l'entreposage. Conservez toujours le tapis d'éveil à un endroit sec.
- Rangez le tapis d'éveil correctement fermé à une température de stockage comprise entre + 5 °C et + 20 °C (température ambiante).

Sol

- Risque de blessure !
- Un sol trop mou ou avec des trous peut conduire à des blessures graves. Veillez à placer le tapis d'éveil sur un sol plat, sec et ferme.
- Ne placez pas le tapis d'éveil sur un endroit fortement exposé au soleil ou à la chaleur. En jouant, les enfants pourraient être pris de vertiges ou prendre des coups de soleil, et le matériau du tapis d'éveil pourrait être endommagé.

Nettoyage

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, de brosses métalliques ou en nylon ni d'objets de nettoyage coupants ou métalliques tels que des couteaux, des spatules dures, etc. Ils pourraient endommager les surfaces.
- Vous pouvez utiliser un désinfectant ou un liquide vaisselle courant, mais ne les laissez pas agir plus de 10 minutes. Essuyez le tapis d'éveil avec un chiffon humide, ou aspirez-le à l'aide de votre aspirateur habituel.

Données techniques

Matériau: 100 % polyester,
revêtement vinyle



**MADE IN
GREEN**



M24LMV439
Hohenstein HTTI



Il tappetino da gioco è adatto al mio pavimento?

In generale, i tappetini da gioco sono adatti a tutti i pavimenti, purché si usi un vello e il pavimento sottostante venga pulito e fatto arieggiare regolarmente (almeno ogni 1-2 settimane).

Il tappeto da gioco può essere utilizzato anche senza vello, a condizione che siano rispettati i seguenti criteri:

- Il pavimento viene regolarmente pulito e fatto arieggiare (almeno ogni 1-2 settimane).
- Il produttore del sigillante o del pavimento non specifica alcuna restrizione.
- Il tappeto da gioco è posto su un pavimento la cui superficie non è trattata (senza olio, cera o altro sigillante). Di norma, questi includono moquette, laminato, PVC, parquet prefabbricato, linoleum e pavimenti piastrellati.

Per i pavimenti con superfici trattate (olio, cera, sigillante) e i pavimenti in pietra (ad esempio granito, marmo, piastrelle Sollnhofer, ecc.), si dovrebbe sempre usare un vello come strato intermedio.

Tutti i tappetini da gioco e il vello possono essere collocati solo su pavimenti completamente asciutti. Tutti i tappetini per gattonare sono adatti a pavimenti con riscaldamento a pavimento, a condizione che anche in questo caso venga utilizzato un vello.



Come utilizzo il tappeto da gioco?

Si consiglia di utilizzare come lato superiore il lato opaco non testurizzato del tappetino per gattonare, in quanto è un po' più resistente. Il lato testurizzato con il motivo a scacchi dovrebbe quindi trovarsi sul lato inferiore. In linea di principio, tuttavia, è possibile utilizzare entrambi i lati come lato superiore e inferiore.

Il tappetino si riprende da solo dai punti di pressione, ma non deve essere gravemente attorcigliato, piegato o schiacciato. Dovrebbe essere arrotolato per lo stoccaggio e il trasporto.

Il tappetino per gattonare è progettato per far giocare i bambini in casa. Carichi pesanti, ad es. esercizi sportivi con scarpe robuste, possono causare danni.



Il tappeto da gioco odora di plastica?

Quando il tappeto è "fresco" di produzione, può avere ancora un odore particolare. Dal momento che il tappeto da gioco viene subito confezionato, l'odore a volte permane nella confezione. In questo caso consigliamo di arieggiare il tappeto da gioco all'aperto.

Anche se l'odore potrebbe essere percepito come sgradevole, è innocuo, come confermato dal certificato di STANDARD 100 by OEKO-TEX®.



Come pulisco il tappeto da gioco?

Può essere facilmente rimosso con un panno umido. A tale scopo possono essere utilizzati anche detergenti delicati, come i detersivi. Possono essere utilizzati anche disinfettanti disponibili in commercio.

Polvere e briciole possono essere aspirate con un normale aspirapolvere. A tal fine, potrebbe essere necessario regolare leggermente la forza di aspirazione in modo che il tappetino strisciante non venga risucchiato troppo.

Si prega di notare: Aspirapolvere e robot aspirapolvere con integrato le spazzole non sono adatte. Oggetti appuntiti e duri possono danneggiare la superficie. Si prega di non utilizzare spazzole per la pulizia!



Che cosa indica il certificato OEKO-TEX®?

Lo STANDARD 100 by OEKO-TEX® appartiene alle etichette più note al mondo per i prodotti testati contro le sostanze inquinanti. Il certificato dichiara che è stata verificata la presenza di sostanze potenzialmente pericolose nel tappeto da gioco e che sono stati rispettati i limiti fissati.

Il nostro tappeto da gioco è stato testato secondo la più alta classe di prodotto I, che riguarda in particolare gli articoli per neonati e bambini piccoli. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.oeko-tex.com

Uso conforme previsto

- Il tappeto da gioco è adatto ai bambini a partire dai 0 mesi. Anche i bambini più grandi e gli adulti possono utilizzarlo.
- Utilizzare il tappeto da gioco soltanto come descritto in queste istruzioni per l'uso. Qualsiasi altro tipo di utilizzo non conforme può causare danni materiali o addirittura danni alle persone. Il produttore o il rivenditore non si assumono alcuna responsabilità per danni causati da un uso improprio o errato.

Indicazioni di sicurezza

- L'uso improprio del tappeto da gioco può causare gravi lesioni. Supervisionare i bambini durante l'utilizzo del tappeto da gioco.
- Assicurarsi che sotto al tappeto da gioco non si trovino altri oggetti come cuscini, giocattoli o altri oggetti duri.
- La superficie sotto il tappeto da gioco deve essere uniforme, asciutta e pulita. Sorvegliare il bambino affinché non stacchi o tagli pezzi e li metta in bocca, perché sussiste pericolo di strangolamento.

Conservazione

- Proteggere il tappeto da gioco da temperature inferiori allo zero. In inverno, non lasciarlo in luoghi freddi.
- Proteggere il tappeto da gioco dal forte calore (ad es. raggi solari forti o forni).
- Il tappeto da gioco deve essere completamente asciutto prima di essere conservato. Tenere il tappeto in un luogo asciutto.
- Conservare il tappeto da gioco in un luogo ben chiuso e a una temperatura compresa tra i +5° C e +20° C (temperatura ambiente).

Base

- Pericolo di ferimento!
- Posizionare il tappeto da gioco su una base troppo morbida o piena di fori può causare gravi ferite. Fare attenzione che il tappeto da gioco sia posizionato su una superficie piatta, asciutta e stabile.
- Non lasciare il tappeto in un luogo esposto a forti raggi solari o a calore intenso. Mentre giocano i bambini possono manifestare capogiri o eritemi solari e il materiale del tappeto può danneggiarsi.

Pulizia

- Non utilizzare detergenti aggressivi, spazzole con setole di metallo o nylon e oggetti per la pulizia affilati o metallici come coltelli, spatole dure e simili. Potrebbero danneggiare la superficie.
- Si possono utilizzare detersivi per piatti o disinfettanti di uso commerciale, ma non lasciarli agire per più di 10 minuti. Pulire il tappeto da gioco con un panno umido oppure pulirlo con una comune aspirapolvere.

Dati tecnici

Materiale: 100 % poliestere,
rivestimento in vinile



**MADE IN
GREEN**



M24LMV439
Hohenstein HTTI

Ehrenkind GmbH
In der Knackenu 3
82031 Grünwald

info@ehrenkind.de
www.ehrenkind.de

FM-Nr. 00300