




Aufbewahrungssystem Tischplatten

Storage System tabletop | Système de rangement plateaux de table |
Sistema di stoccaggio da tavolo

Gebrauchsanweisung

instruction manual | manuel d'instruction |
istruzioni per l'uso

Ehrenkind

Inhaltsverzeichnis

DE

Allgemeines	4
Gebrauchsanweisung lesen und aufbewahren	4
Zeichenerklärung	4
Sicherheit	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
Sicherheitshinweise	5
Montagehinweise	6
Reinigung	7
Wartung	8
Aufbewahrung	8
Technische Daten	9
Entsorgung	10
Verpackung entsorgen	10
Ehrenkind Tischplatte entsorgen	10

Gebrauchsanweisung lesen und aufbewahren



Diese Gebrauchsanweisung gehört zu Ehrenkind Tischplatten. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Lies die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor du die Ehrenkind Aufbewahrungssystem Tischplatten einsetzt. Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen. Die Gebrauchsanweisung basiert auf den in der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich gültigen Normen und Regeln. Beachte im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahre die Gebrauchsanweisung für die weitere Nutzung auf. Solltest du das Produkt an Dritte weitergeben, dann gib unbedingt auch diese Gebrauchsanweisung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Gebrauchsanweisung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

⚠️ WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt dir nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Tischplatten sind zur ausschließlichen Verwendung mit dem Ehrenkind Aufbewahrungssystem konzipiert. Die Tischplatten dürfen mit maximal 40 kg belastet werden. Es ist dabei die maximale Belastbarkeit des Ehrenkind Aufbewahrungssystems zu beachten. Die Tischplatten sind ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Die Benutzung des Produkts ist nur unter unmittelbarer Aufsicht von Eltern erlaubt. Verwende das Produkt nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu ernststen Verletzungen führen.

- Beachte, dass die Tischplatten nur in Kombination mit dem Ehrenkind Aufbewahrungssystem verwendet werden dürfen.
- Belaste die Tischplatten nicht mit mehr als 40 kg. Beachte dabei die maximale Belastbarkeit des Aufbewahrungssystems.
- Belaste die Tischplatten nicht mit schweren Gegenständen wie Möbel.

- Die Tischplatten dürfen nicht mit Personen belastet werden.
- Bei der Verwendung der Tischplatten sind die Sicherheitshinweise des Ehrenkind Aufbewahrungssystem zu beachten. Insbesondere sind die Hinweise zur Verwendung des Kippschutzes bei gestapelten Modulen zu berücksichtigen.
- Befestige keine anderen Gegenstände wie Springseile, Wäscheleinen oder Hundeleinen an den Tischplatten.
- Beachte, dass die Tischplatten erst nach der vollständigen Montage genutzt werden dürfen. Es müssen dabei zwingend alle vorgeschriebenen Schrauben verwendet werden.
- Kontrolliere die Tischplatten vor jeder Benutzung auf Verschleißerscheinungen oder Beschädigungen.
- Lasse Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- **Achtung! Nur für den Hausgebrauch.**

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.

- Stelle die Tischplatten in Kombination mit dem Aufbewahrungssystem auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen und ausreichend stabilen Fläche auf.
- Stelle die Tischplatten in Kombination mit dem Aufbewahrungssystem nicht an den Rand oder an die Kante einer Fläche.
- Verwende die Tischplatten nicht mehr, wenn die Bauteile Risse oder Sprünge aufweisen oder sich verformt haben. Ersetze beschädigte Bauteile nur durch passende Original-Ersatzteile.

Montagehinweise

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

- Beachte, dass die Tischplatten nur in Kombination mit dem Ehrenkind Aufbewahrungssystem verwendet werden dürfen.
- Es dürfen nur die in der Montageanleitung dargestellten Aufbauvarianten aufgebaut werden. An den Kanten der Tischplatten muss immer ein Aufbewahrungssystem angeordnet werden.
- Bei der Montage müssen alle vorgesehenen Schrauben komplett eingeschraubt werden. Achte darauf, dass der Schraubenkopf komplett anliegt.
- Unsachgemäßer Umgang mit den Tischplatten kann zu ernststen Verletzungen führen.
- Installiere die Tischplatten nicht an einem Ort mit starker Sonneneinstrahlung.
- Quetschgefahr: Achte bei der Montage auf deine Finger.
- Der Lieferumfang beinhaltet Kleinteile. Achte darauf, dass Kinder keine Kleinteile verschlucken.
- Die Tischplatten, die Einzelteile und das Zubehör müssen vor der Montage auf Schäden überprüft werden. Wende dich im Schadenfall direkt an uns über die angegebene E-Mail Adresse.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

- Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen. Handle exakt nach der Gebrauchsanweisung und verwende unbedingt das mitgelieferte Material.
- Nutze unbedingt das vorgesehene und mitgelieferte Werkzeug. Ansonsten könntest du Einzelteile beschädigen.
- Wir empfehlen die Tischplatten zu zweit zu montieren.

Reinigung

Reinige vor der erstmaligen Benutzung alle Teile der Ehrenkind Tischplatte wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwende keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie scharfe oder metallische Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Achte darauf, dass kein Wasser in die Bohrungen gelangt.
- Wische das Produkt mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch ab.

Wartung

WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu ernstesten Verletzungen führen.

- Prüfe regelmäßig vor der Nutzung, ob alle Bauteile intakt sind und prüfe das Produkt im wöchentlichen Rhythmus auf Bruchstellen oder Verschleiß.
- Untersuche das Produkt vor der Benutzung auf scharfe Kanten oder abstehende Holzteile.
- Achte darauf, dass alles richtig montiert ist.

Aufbewahrung

- Schütze das Produkt vor Minusgraden. Lass es im Winter nicht in der Kälte stehen.

- Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein. Bewahre das Produkt stets an einem trockenen Ort auf.
- Schütze das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagere das Produkt für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen +5° C und +20° C (Zimmertemperatur).

Technische Daten

Modell	Aufbewahrungssystem Tischplatten Kiefer 40×68	Aufbewahrungssystem Tischplatten Kiefer 40×102	Aufbewahrungssystem Tischplatten Kiefer 40×136
Version	ABS-T1.0	ABS-T1.0	ABS-T1.0
Farbe	Natur	Natur	Natur
Altersempfehlung	Kinder ab 3 Jahren	Kinder ab 3 Jahren	Kinder ab 3 Jahren
Maximale Belastung	40 kg	40 kg	40 kg
Gewicht	2,9 kg	4,2 kg	5,5 kg
Abmessungen montiert	68×40×1,8 cm	102×40×1,8 cm	136×40×1,8 cm
EAN	8720929015948	8720929015955	8720929015962



Verpackung entsorgen

Entsorge die Verpackung sortenrein. Gib Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Ehrenkind Tischplatten entsorgen

Entsorge die Tischplatten gemäß den in deinem Land geltenden Vorschriften zur Entsorgung.

Table of contents

General information	12
Reading and retaining the instruction manual	12
Explanation of symbols	12
Safety	13
Intended use	13
Safety instructions	13
Assembly	14
Cleaning	15
Maintenance	16
Storage	16
Technical specifications	17
Disposal	18
Disposing of the packaging	18
Disposing of the Ehrenkind tabletop	18



General information

EN

Reading and retaining the instruction manual



This instruction manual pertains to Ehrenkind tabletops. It contains important information on setup and handling. Please read the instruction manual, especially the safety instructions, carefully before using the Ehrenkind storage system tabletops. Failure to follow these instructions may result in serious injury or damage to the product. The instruction manual is based on the standards and regulations applicable in the European Union and the United Kingdom. Please also observe country-specific guidelines and laws when abroad. Keep this manual for future reference. If you pass the product on to third parties, be sure to include this instruction manual.

Explanation of symbols

The following symbols and signal words are used in this instruction manual, on the tabletop or on the packaging.

WARNING!

This signal symbol/word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.

NOTICE

This signal word warns of possible material damage.



This symbol gives you useful additional information on assembly or use.

Safety

EN

Intended use

The tabletops are designed exclusively for use with the Ehrenkind storage system. The tabletops can be loaded with a maximum of 40 kg. The maximum load capacity of the Ehrenkind storage system must also be observed. The tabletops are intended for domestic use only and are not suitable for commercial purposes. The product may only be used under the direct supervision of parents. Use the product only as described in this instruction manual. Any other use is considered improper and may result in property damage or even personal injury. The manufacturer or retailer assumes no liability for damage caused by improper or incorrect use.

Safety instructions

WARNING!

Risk of injury!

Improper handling of the product may lead to serious injuries.

- Please note that the tabletops may only be used in combination with the Ehrenkind storage system.
- Do not load the tabletops with more than 40 kg. Ensure that the maximum load capacity of the storage system is observed.
- Do not place heavy objects like furniture on the tabletops.
- The table tops must not be loaded with body weight or used to support persons.
- When using the tabletops, follow the safety instructions of the Ehrenkind storage system. In particular, pay attention to the instructions regarding the use of the anti-tip protection for stacked modules.
- Do not attach other items, such as jump ropes, clotheslines, or dog leashes, to the tabletops.
- Please note that the tabletops may only be used after complete assembly. All required screws must be used.
- Check the tabletops for signs of wear or damage before each use.
- Do not let children play with the packaging film. Children can become entangled in it

and suffocate while playing.

- **Caution! For domestic use only.**

NOTICE

Risk of damage!

Improper handling of the product may result in damage.

- Place the tabletops in combination with the storage system on a well-accessible, flat, dry, and sufficiently stable surface.
- Do not place the tabletops in combination with the storage system at the edge or corner of a surface.
- Do not use the tabletops if any components show cracks, fractures, or deformation. Replace damaged components only with appropriate original spare parts.

Assembly

WARNING!

Risk of injury!

- Please note that the tabletops may only be used in combination with the Ehrenkind storage system.
- Only the assembly variants shown in the assembly instructions may be used. A storage system must always be positioned at the edges of the tabletops.
- During assembly, all designated screws must be fully tightened. Ensure that the screw head is completely flush.
- Improper handling of the tabletops can lead to serious injuries.
- Do not install the tabletops in areas with strong sunlight.
- Risk of pinching: Be careful with your fingers during assembly.
- The delivery includes small parts. Make sure that children do not swallow any small parts.
- The tabletops, individual parts, and accessories must be checked for damage before assembly. In case of damage, please contact us directly via the provided email address.

NOTICE

EN

Risk of damage!

- Improper handling of the product can lead to damage. Follow the instructions exactly and be sure to use the provided materials.
- Always use the designated and provided tools. Otherwise, you could damage individual parts.
- We recommend assembling the tabletops with two people.

Cleaning

Clean all parts of the Ehrenkind tabletop before first use as described in the „Cleaning“ chapter.

NOTICE

Risk of damage!

Improper handling of the product may damage it.

- Do not use aggressive cleaning agents, brushes with metal or nylon bristles, or sharp or metallic cleaning objects such as knives, hard spatulas, and similar items. These can damage the surfaces.
- Ensure that no water enters the holes.
- Wipe the product with a dry or slightly damp cloth.

Maintenance

WARNING!

Risk of injury!

Improper handling of the product may lead to serious injuries.

- Regularly check before use that all components are intact, and inspect the product weekly for cracks or wear.
- Examine the product for sharp edges or protruding wooden parts before use.
- Make sure that everything is properly assembled.

Storage

- Protect the product from freezing temperatures. Do not leave it out in the cold during winter.
- All components must be completely dry before storage. Always store the product in a dry place.
- Keep the product away from direct sunlight.
- Store the product out of children's reach in a securely locked place and at a temperature between +5 °C and +20 °C (room temperature).

Technical specifications

EN

Model	Storage system ta- bletop pine 40×68	Storage system ta- bletop pine 40×102	Storage system ta- bletop pine 40×136
Version	ABS-T1.0	ABS-T1.0	ABS-T1.0
Color	Nature	Nature	Nature
Age recommenda- tion	Children from 3 years	Children from 3 years	Children from 3 years
Maximum load	40 kg	40 kg	40 kg
Weight	2,9 kg	4,2 kg	5,5 kg
Dimensions when assembled	68×40×1,8 cm	102×40×1,8 cm	136×40×1,8 cm
EAN	8720929015948	8720929015955	8720929015962

Disposal



EN

Disposing of packaging

Dispose of the packaging properly. Discard cardboard and boxes in the waste paper bin, and plastic films in the recycling bin.

Disposing of the Ehrenkind tabletop

Dispose of the Ehrenkind tabletop in accordance with the waste disposal regulations applicable in your country.

Table des matières

Généralités	20
Lire et conserver le mode d'emploi	20
Explication des symboles	20
Sécurité	21
Utilisation conforme	21
Consignes de sécurité	21
Instructions de montage	22
Nettoyage	23
Entretien	24
Stockage	24
Données techniques	25
Élimination	26
Éliminer l'emballage	26
Mise au rebut des plateaux de table Ehrenkind	26



Généralités

Lire et conserver le mode d'emploi



Ce manuel d'instructions concerne les plateaux de table Ehrenkind. Il contient des informations importantes sur la mise en service et la manipulation. Lisez attentivement le manuel d'instructions, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser les plateaux de table du système de rangement Ehrenkind. Le non-respect de ce manuel d'instructions peut entraîner des blessures graves ou des dommages au produit. Ce manuel est basé sur les normes et règles en vigueur dans l'Union européenne et au Royaume-Uni. À l'étranger, respectez également les directives et lois spécifiques à chaque pays. Conservez ce manuel d'instructions pour une utilisation future. Si vous transmettez le produit à un tiers, veillez à remettre également ce manuel d'instructions.

Explication des symboles

Les symboles et mentions d'avertissement suivants figurent dans ce mode d'emploi, sur les plateaux de table ou sur l'emballage.

⚠ ATTENTION !

Ce symbole/cette mention d'avertissement indique un danger avec un niveau de risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

NOTER

Cette mention d'avertissement met en garde contre d'éventuels dommages matériels.



Ce symbole fournit des informations complémentaires utiles sur le montage ou le fonctionnement.

Sécurité

Utilisation conforme

Les plateaux de table sont conçus exclusivement pour être utilisés avec le système de rangement Ehrenkind. Les plateaux de table peuvent supporter une charge maximale de 40 kg. La capacité de charge maximale du système de rangement Ehrenkind doit également être respectée. Les plateaux de table sont destinés uniquement à un usage domestique et ne conviennent pas à un usage commercial. Le produit doit être utilisé uniquement sous la supervision directe des parents. Utilisez le produit uniquement comme décrit dans ce manuel d'instructions. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages matériels ou même des blessures corporelles. Le fabricant ou le revendeur décline toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation non conforme ou incorrecte.

Consignes de sécurité



Risque de blessures !

Un maniement inapproprié du produit peut entraîner de graves blessures.

- Veuillez noter que les plateaux de table ne doivent être utilisés qu'en combinaison avec le système de rangement Ehrenkind.
- Ne chargez pas les plateaux de table avec plus de 40 kg. Veuillez à respecter la capacité de charge maximale du système de rangement.

- Ne placez pas d'objets lourds comme des meubles sur les plateaux de table.
- Les plateaux de table ne doivent pas être chargés par des personnes ni utilisés pour supporter le poids d'une personne.
- Lors de l'utilisation des plateaux de table, respectez les consignes de sécurité du système de rangement Ehrenkind. En particulier, tenez compte des instructions concernant l'utilisation de la protection anti-bascullement pour les modules empilés.
- Ne fixez pas d'autres objets, tels que des cordes à sauter, des cordes à linge ou des laisses de chien, aux plateaux de table.
- Veuillez noter que les plateaux de table ne doivent être utilisés qu'après un montage complet. Toutes les vis prescrites doivent être utilisées.
- Vérifiez les plateaux de table avant chaque utilisation pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le film d'emballage. Les enfants peuvent s'y coincer en jouant et s'étouffer.
- **Attention ! Pour un usage domestique uniquement.**

NOTER

Risque de détériorations !

Une utilisation incorrecte du produit peut l'endommager.

- Placez les plateaux de table en combinaison avec le système de rangement sur une surface bien accessible, plane, sèche et suffisamment stable.
- Ne placez pas les plateaux de table en combinaison avec le système de rangement au bord ou à l'angle d'une surface.
- N'utilisez plus les plateaux de table si les composants présentent des fissures, des cassures ou des déformations. Remplacez les composants endommagés uniquement par des pièces de rechange originales appropriées.

Instructions de montage

⚠ ATTENTION !

Risque de blessure !

- Veuillez noter que les plateaux de table ne doivent être utilisés qu'en combinaison avec le système de rangement Ehrenkind.
- Seules les variantes de montage présentées dans le manuel d'instructions peuvent être utilisées. Un système de rangement doit toujours être placé aux bords des plateaux de table.
- Lors du montage, toutes les vis prévues doivent être entièrement vissées. Assurez-vous que la tête de vis est bien en place.
- Une mauvaise manipulation des plateaux de table peut entraîner de graves blessures.
- N'installez pas les plateaux de table dans des endroits exposés à une forte lumière du soleil.
- Risque de pincement : faites attention à vos doigts pendant le montage.
- La livraison comprend de petites pièces. Veillez à ce que les enfants n'avalent pas de petites pièces.
- Les plateaux de table, les pièces détachées et les accessoires doivent être vérifiés pour détecter tout dommage avant le montage. En cas de dommage, contactez-nous directement via l'adresse e-mail indiquée.

NOTER

Risque de détériorations !

- Une mauvaise manipulation du produit peut entraîner des dommages. Suivez exactement le mode d'emploi et utilisez impérativement les matériaux fournis.
- Utilisez toujours les outils prévus et fournis. Sinon, vous risquez d'endommager des pièces individuelles.
- Nous recommandons de monter les plateaux de table à deux personnes.

Nettoyage

Nettoyez toutes les pièces du plateau de table Ehrenkind avant la première utilisation comme décrit dans le chapitre „Nettoyage“.

Risque de détériorations !

Un traitement inapproprié du produit peut l'endommager.

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, de brosses à poils métalliques ou en nylon, ni d'objets tranchants ou métalliques comme des couteaux, des spatules dures et similaires. Cela peut endommager les surfaces.
- Veillez à ce qu'aucune eau ne pénètre dans les trous.
- Essuyez le produit avec un chiffon sec ou légèrement humide.

Entretien

⚠ ATTENTION !

Risque de blessure !

Un maniement inapproprié du produit peut entraîner de graves blessures.

- Vérifiez régulièrement avant utilisation que tous les composants sont intacts, et inspectez le produit chaque semaine pour détecter des fissures ou des signes d'usure.
- Examinez le produit pour détecter des arêtes vives ou des parties en bois saillantes avant utilisation.
- Assurez-vous que tout est correctement monté.

Stockage

- Protégez le produit d'une exposition à des températures négatives. En hiver, ne le laissez pas dehors dans le froid.

- Toutes les pièces doivent être complètement sèches avant le stockage. Conservez toujours le produit dans un endroit sec.
- Protégez le produit d'une exposition directe à la lumière du soleil.
- Conservez le produit dans un endroit hors de portée des enfants, bien fermé et à une température comprise entre +5° C et +20° C (température ambiante).

Données techniques

Modèle	Plateau de table du système de rangement en pin 40×68	Plateau de table du système de rangement en pin 40×102	Plateau de table du système de rangement en pin 40×136
Version	ABS-T1.0	ABS-T1.0	ABS-T1.0
Couleur	naturel	naturel	naturel
Âge recommandé pour l'utilisation	Enfants à partir de 3 ans	Enfants à partir de 3 ans	Enfants à partir de 3 ans
Charge maximale	40 kg	40 kg	40 kg
Poids	2,9 kg	4,2 kg	5,5 kg
Dimensions après montage	68×40×1,8 cm	102×40×1,8 cm	136×40×1,8 cm
EAN	8720929015948	8720929015955	8720929015962

Élimination



FR

Éliminer l'emballage

Éliminez l'emballage en respectant le tri sélectif. Jetez le carton et le papier cartonné dans les déchets de vieux papiers carton, et les emballages plastiques dans le conteneur des déchets recyclables.

Mise au rebut des plateaux de table Ehrenkind

Mettez au rebut les plateaux de table Ehrenkind conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.

Indice

Informazioni generali	28
Leggere e conservare le istruzioni per l'uso	28
Spiegazione dei simboli	28
Sicurezza	29
Uso previsto	29
Avvertenze di sicurezza	29
Istruzioni di montaggio	30
Pulizia	31
Manutenzione	32
Conservazione	32
Dati tecnici	33
Smaltimento	34
Smaltire l'imballaggio	34
Smaltimento della tavola Ehrenkind	34

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



IT

Questo manuale d'uso si riferisce ai piani del tavolo Ehrenkind. Contiene informazioni importanti per l'avvio e l'uso. Leggi attentamente il manuale d'uso, in particolare le istruzioni di sicurezza, prima di utilizzare i piani del tavolo del sistema di stoccaggio Ehrenkind. Il mancato rispetto di questo manuale d'uso può causare gravi lesioni o danni al prodotto. Il manuale d'uso si basa sulle norme e regolamenti vigenti nell'Unione Europea e nel Regno Unito. All'estero, osserva anche le linee guida e le leggi specifiche del paese. Conserva questo manuale d'uso per un uso futuro. Se cedi il prodotto a terzi, assicurati di fornire anche questo manuale d'uso.

Spiegazione dei simboli

I seguenti simboli e parole di avvertimento sono utilizzati in queste istruzioni per l'uso, sulla tavola o sulla confezione.

⚠ AVVERTIMENTO!

Questo simbolo/parola di avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può provocare la morte o lesioni gravi.

NOTA

Questa parola di segnalazione indica possibili danni materiali.



Questo simbolo fornisce ulteriori informazioni utili sul montaggio o sul funzionamento.

IT

Sicurezza

Uso previsto

I piani del tavolo sono progettati esclusivamente per l'uso con il sistema di stoccaggio Ehrenkind. I piani del tavolo possono sopportare un carico massimo di 40 kg. È necessario rispettare anche la capacità di carico massima del sistema di stoccaggio Ehrenkind. I piani del tavolo sono destinati esclusivamente all'uso domestico e non sono adatti all'uso commerciale. Il prodotto deve essere utilizzato solo sotto la supervisione diretta dei genitori. Utilizza il prodotto solo come descritto in questo manuale d'uso. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme e può causare danni materiali o persino lesioni personali. Il produttore o il rivenditore non si assume alcuna responsabilità per i danni causati da un uso non conforme o errato.

Avvertenze di sicurezza

AVVERTIMENTO!

Rischio di lesioni!

L'uso improprio del prodotto può causare lesioni gravi.

- Si prega di notare che i piani del tavolo possono essere utilizzati solo in combinazione con il sistema di stoccaggio Ehrenkind.
- Non caricare i piani del tavolo con più di 40 kg. Assicurati di rispettare la capacità di carico massima del sistema di stoccaggio.
- Non collocare oggetti pesanti come mobili sui piani del tavolo.
- I piani del tavolo non devono essere sollecitati con il peso di una persona né utilizzati per sostenere persone.
- Quando si utilizzano i piani del tavolo, seguire le istruzioni di sicurezza del sistema di

stoccaggio Ehrenkind. In particolare, prestare attenzione alle istruzioni sull'uso della protezione anti-ribaltamento per i moduli impilati.

- Non attaccare altri oggetti, come corde per saltare, stendibiancheria o guinzagli per cani, ai piani del tavolo.
- Si prega di notare che i piani del tavolo possono essere utilizzati solo dopo il montaggio completo. È obbligatorio utilizzare tutte le viti prescritte.
- Controlla i piani del tavolo per segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Non lasciare che i bambini giochino con la pellicola di imballaggio. I bambini possono rimanere intrappolati mentre giocano e soffocare.
- **Attenzione! Solo per uso domestico.**

NOTA

Rischio di danni!

L'uso improprio del prodotto può provocare danni al prodotto stesso.

- Posiziona i piani del tavolo in combinazione con il sistema di stoccaggio su una superficie ben accessibile, piana, asciutta e sufficientemente stabile.
- Non posizionare i piani del tavolo in combinazione con il sistema di stoccaggio al bordo o all'angolo di una superficie.
- Non utilizzare più i piani del tavolo se i componenti presentano crepe, rotture o deformazioni. Sostituisci i componenti danneggiati solo con pezzi di ricambio originali appropriati.

Istruzioni di montaggio

⚠ AVVERTIMENTO!

Rischio di lesioni!

- Si prega di notare che i piani del tavolo possono essere utilizzati solo in combinazione con il sistema di stoccaggio Ehrenkind.
- Possono essere utilizzate solo le varianti di montaggio mostrate nelle istruzioni di

montaggio. Un sistema di stoccaggio deve essere sempre posizionato ai bordi dei piani del tavolo.

- Durante il montaggio, tutte le viti previste devono essere completamente avvitate. Assicurati che la testa della vite sia ben a contatto.
- Una manipolazione impropria dei piani del tavolo può causare gravi lesioni.
- Non installare i piani del tavolo in luoghi esposti a forte luce solare.
- Pericolo di schiacciamento: fai attenzione alle dita durante il montaggio.
- La confezione contiene piccole parti. Assicurati che i bambini non inghiottano le piccole parti.
- I piani del tavolo, i singoli pezzi e gli accessori devono essere controllati per eventuali danni prima del montaggio. In caso di danni, contattaci direttamente all'indirizzo e-mail indicato.

NOTA

Rischio di danni!

- Un uso improprio del prodotto può causare danni. Segui esattamente le istruzioni e utilizza esclusivamente i materiali forniti.
- Usa sempre gli strumenti previsti e forniti. Altrimenti, potresti danneggiare i singoli componenti.
- Raccomandiamo di montare i piani del tavolo in due persone.

Pulizia

Pulisci tutte le parti del piano del tavolo Ehrenkind prima del primo utilizzo come descritto nel capitolo „Pulizia”.

NOTA

Rischio di danni!

L'uso improprio del prodotto può provocare danni al prodotto stesso.

- Non utilizzare detergenti aggressivi, spazzole con setole di metallo o nylon, né oggetti di pulizia taglienti o metallici come coltelli, spatole rigide e simili. Questi possono danneggiare le superfici.
- Assicurati che non entri acqua nei fori.
- Pulisci il prodotto con un panno asciutto o leggermente umido.

Manutenzione

⚠ AVVERTIMENTO!

Rischio di lesioni!

L'uso improprio del prodotto può causare lesioni gravi.

- Controlla regolarmente prima dell'uso che tutti i componenti siano integri e ispeziona il prodotto settimanalmente per eventuali crepe o segni di usura.
- Esamina il prodotto per bordi taglienti o parti di legno sporgenti prima dell'uso.
- Assicurati che tutto sia montato correttamente.

Conservazione

- Proteggere il prodotto dalle temperature sotto lo zero. Non lasciarlo fuori al freddo durante l'inverno.
- Tutte le parti devono essere completamente asciutte prima che il prodotto venga riposto. Conservare sempre il prodotto in un luogo asciutto.
- Proteggere il prodotto dalla luce diretta del sole.
- Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini, ben chiuso e a una temperatura di conservazione compresa tra +5 °C e +20 °C (temperatura ambiente).

Dati tecnici

IT

Modello	Piano del tavolo del sistema di stoccaggio in pino 40×68	Piano del tavolo del sistema di stoccaggio in pino 40×102	Piano del tavolo del sistema di stoccaggio in pino 40×136
Versione	ABS-T1.0	ABS-T1.0	ABS-T1.0
Colore	natura	natura	natura
Raccomandazione relativa all'età	Bambini a partire dai 3 anni	Bambini a partire dai 3 anni	Bambini a partire dai 3 anni
Carico massimo	40 kg	40 kg	40 kg
Peso	2,9 kg	4,2 kg	5,5 kg
Dimensioni da montato	68×40×1,8 cm	102×40×1,8 cm	136×40×1,8 cm
EAN	8720929015948	8720929015955	8720929015962

Smaltimento



IT

Smaltire l'imballaggio

Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Smaltire il cartone nella raccolta della carta straccia e le pellicole nella raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltimento della tavola Ehrenkind

Smaltire la tavola in conformità alle normative sullo smaltimento vigenti nel proprio Paese.

Ehrenkind

Du brauchst Unterstützung?

Besuche unser Serviceportal, scanne einfach den Code mit deinem Smartphone.

Need support?

Visit our service portal, simply scan the code with your smartphone.



Ehrenkind GmbH

In der Knackenau 3

82031 Grünwald

www.ehrenkind.de