




Lernturm

Learning Tower | Tour d'apprentissage | Torre di apprendimento

Gebrauchsanweisung

instruction manual | manuel d'instruction |
istruzioni per l'uso

Ehrenkind

Inhaltsverzeichnis

DE

Allgemeines	4
Gebrauchsanweisung lesen und aufbewahren	4
Zeichenerklärung	4
Sicherheit	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
Sicherheitshinweise	6
Montagehinweise	7
Reinigung	8
Wartung	9
Aufbewahrung	9
Technische Daten	10
Entsorgung	11
Verpackung entsorgen	11
Ehrenkind Lernturm entsorgen	11

Allgemeines

Gebrauchsanweisung lesen und aufbewahren



Diese Gebrauchsanweisung gehört zum Ehrenkind Lernturm. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Lies die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor du den Ehrenkind Lernturm einsetzt. Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen. Die Gebrauchsanweisung basiert auf den in der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich gültigen Normen und Regeln. Beachte im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahre die Gebrauchsanweisung für die weitere Nutzung auf. Solltest du das Produkt an Dritte weitergeben, dann gib unbedingt auch diese Gebrauchsanweisung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Gebrauchsanweisung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risiko-grad, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt dir nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.



12+ Monate

Der Lernturm ist geeignet für Kinder ab 12 Monaten oder wenn sie sicher und ohne Unterstützung stehen können.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Lernturm ist ausschließlich für Kinder und denInnenbereich konzipiert. Er darf mit maximal 40 kg belastet werden und ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Die Benutzung des Produkts ist nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen erlaubt. Verwende das Produkt nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Gefahr!

Der Lernturm kann den Zugang zu gefährlichen Gegenständen ermöglichen und zu gefährlichen Situationen führen.

WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu ernsten Verletzungen führen.

- Beachte, dass der Lernturm für Kinder ab 12 Monaten, oder wenn das Kind sicher und ohne Unterstützung stehen kann, und bis das Maximalgewicht oder die Maximalgröße überschritten ist, geeignet ist.
- Stelle sicher, dass der Lernturm nur solange genutzt wird, solange sich die Hüfte des Kindes unter der Oberkante des Seitenteils befindet. Die Position des Standbretts ist entsprechend zu wählen.
- Stelle sicher, dass der Lernturm nur von einem Kind gleichzeitig genutzt wird.
- Belaste den Lernturm nicht mit mehr als 40 kg.
- Beaufsichtige dein Kind auf dem Lernturm ununterbrochen.
- Sorge dafür, dass die Kinder auf dem Lernturm Schuhe oder rutschemmende Socken tragen, um ein Ausgleiten zu verhindern und so das Risiko des Herunterfallen zu minimieren
- Mache den Lernturm nicht nass. Er ist dann zu rutschig.
- Befestige keine anderen Gegenstände wie Springseile, Wäscheleinen oder Hundeleinen am Lernturm.
- Stelle sicher, dass sich unter dem Lernturm keine anderen Gegenstände wie Kisten, Spielzeuge oder andere harte Gegenstände befinden.
- Beachte, dass Kinder den Lernturm erst nach der vollständigen Montage entsprechend der Anleitung nutzen dürfen.
- Achte dabei besonders auf die korrekte Ausrichtung des Standbretts.
- Beachte, dass beim Verschieben und Einschieben des Standbretts Klemmgefahr der Finger besteht. Dieser Vorgang sollte nur unter Aufsicht oder von Erwachsenen durchgeführt werden.
- Beachte, dass der Lernturm während der Nutzung immer an einen festen Punkt angelehnt sein muss (z.B. Küchenschränke). Achte darauf, dass durch den Abstand zwischen dem Lernturm und dem angelehnten Punkt Klemmgefahr besteht.
- Halte den Lernturm von Fenstern fern, da es dem Kind als Stufe dient und dazu führen kann, dass das Kind aus dem Fenster stürzt.
- Stelle den Lernturm nicht in die Nähe von Bauteilen auf, die eine Erstickungsgefahr darstellen könnten, z.B. Schnüre von Jalousien / Gardinen.
- Halte den Lernturm von Hitzequellen fern.

- Kontrolliere den Lernturm vor jeder Benutzung auf Verschleißerscheinungen oder Beschädigungen.
- Nutze den Lernturm nicht, wenn eines der Bauteile gebrochen oder gerissen ist oder fehlt.
- Lass Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Halte den Lernturm für Kinder unzugänglich, wenn dieser nicht genutzt wird.
- **Achtung! Nur für den Hausgebrauch.**

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.

- Stelle den Lernturm auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen und ausreichend stabilen Fläche auf.
- Stelle den Lernturm nicht an den Rand oder an die Kante einer Fläche.
- Verwende den Lernturm nicht mehr, wenn eines der Bauteile gebrochen oder beschädigt ist. Ersetze beschädigte Bauteile nur durch passende Original-Ersatzteile.

Montagehinweise

WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

- Unsachgemäßer Umgang mit dem Lernturm kann zu ernststen Verletzungen führen.
- Lass Kinder erst nach der vollständigen Montage den Lernturm nutzen.
- Quetschgefahr: Achte bei der Montage auf deine Finger.
- Der Lieferumfang beinhaltet Kleinteile. Achte darauf, dass Kinder keine Kleinteile verschlucken.
- Alle Schrauben müssen komplett eingeschraubt werden. Achte darauf, dass der Schraubenkopf komplett anliegt.
- Der Lernturm, die Einzelteile und das Zubehör müssen vor der Montage auf Schäden überprüft werden. Wende dich im Schadenfall direkt an uns über die angegebene E-Mail Adresse.

- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für jegliche Schäden oder Verletzungen durch unsachgemäße Installation oder unzureichende Belastbarkeit der Befestigungsmittel.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen. Handle exakt nach der Gebrauchsanweisung und verwende unbedingt das mitgelieferte Material.

- Nutze unbedingt das vorgesehene und mitgelieferte Werkzeug. Ansonsten könntest du Einzelteile beschädigen.

Reinigung

Reinige vor der erstmaligen Benutzung alle Teile des Ehrenkind Lernturm wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwende keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie scharfe oder metallische Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Achte darauf, dass kein Wasser in die Bohrungen gelangt.
- Wische das Produkt mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch ab.

Wartung

WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu ernststen Verletzungen führen.

- Prüfe regelmäßig vor der Nutzung, ob alle Bauteile intakt sind und prüfe das Produkt im wöchentlichen Rhythmus auf Bruchstellen oder Verschleiß.
- Das beinhaltet auch die Schrauben. Prüfe diese alle zwei Wochen und ziehe diese gegebenenfalls erneut an.
- Untersuche das Produkt vor der Benutzung auf scharfe Kanten.
- Achte darauf, dass alles richtig montiert ist.

Aufbewahrung

- Schütze das Produkt vor Minusgraden. Lass es im Winter nicht in der Kälte stehen.
- Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein. Bewahre das Produkt stets an einem trockenen Ort auf. Schütze das Produkt vor Feuchtigkeit.
- Schütze das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagere das Produkt für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen +5° C und +20° C (Zimmertemperatur).

Technische Daten

DE

Modell	Lernturm Buche transparent lackiert	Lernturm Buche weiß lackiert
Version	LTB1.0	LTB1.0
Farbe	Natur	Weiß
Altersempfehlung	Ab 12 Monaten oder wenn das Kind sicher und ohne Unterstützung stehen kann	Ab 12 Monaten oder wenn das Kind sicher und ohne Unterstützung stehen kann
Maximale Anzahl Personen auf dem Lernturm	1	1
Maximale Belastung	40 kg	40 kg
Gewicht	11 kg	11 kg
Abmessungen montiert	52×56×90 cm	52×56×90 cm
EAN	8721476001972	8721476001989

Entsorgung



Verpackung entsorgen

Entsorge die Verpackung sortenrein. Gib Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Ehrenkind Lernturm entsorgen

Entsorge den Lernturm gemäß den in deinem Land geltenden Vorschriften zur Entsorgung.

Table of contents

General information	13
Reading and retaining the instruction manual	13
Explanation of symbols	13
Safety	14
Intended use	14
Safety instructions	15
Assembly instructions	16
Cleaning	17
Maintenance	18
Storage	18
Technical specifications	19
Disposal	20
Disposing of the packaging	20
Disposing of the Ehrenkind Learning Tower	20



General information

Reading and retaining the instruction manual



This instruction manual is part of the Ehrenkind learning tower. It contains important information on initial set-up and handling. Read the instructions carefully, especially the safety instructions, before using the Ehrenkind learning tower. Failure to follow these instructions may lead to serious injuries or to damage to the product. The instruction manual is based on the standards and rules applicable in the European Union and United Kingdom. When abroad, make sure that you also observe country-specific guidelines and laws. Retain the instruction manual for future reference. If you pass on the product to another user, make sure that you also include this instruction manual.

Explanation of symbols

The following symbols and signal words are used in this instruction manual, on the Learning Tower or on the packaging.

WARNING!

This signal symbol/word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.

NOTICE

This signal word warns of possible material damage.



This symbol gives you useful additional information on assembly or use.



12+ months

EN

The learning tower is suitable for children from 12 months of age or as soon as they can stand safely and without support.

Safety

Intended use

The learning tower is designed exclusively for children and for indoor use. It can carry a maximum load of 40 kg and is intended for domestic use only. It is not suitable for commercial applications. The product must be used only under direct adult supervision. Use the product only as described in this instruction manual. Any other use is considered improper and may lead to material damage or even personal injuries. The manufacturer or retailer assumes no liability for damage caused by improper or incorrect use.

Risk of injury!

The learning tower may provide access to hazardous objects and can lead to dangerous situations.

Safety instructions

WARNING!

Risk of injury!

Improper handling of the product may lead to serious injuries.

- The learning tower is intended for children aged 12 months and older, or for children who are able to stand safely and independently without assistance, and may be used until the maximum weight or height limit is exceeded.
- Ensure that the learning tower is only used while the child's hips remain below the top edge of the side panels. The position of the standing platform must be adjusted accordingly.
- Ensure that the learning tower is used by only one child at a time.
- Do not load the learning tower with more than 40 kg.
- Supervise your child continuously while using the learning tower.
- Ensure that children wear shoes or non-slip socks while standing on the learning tower to prevent slipping and minimize the risk of falling.
- Do not allow the learning tower to become wet, as it may become slippery.
- Do not attach any objects such as skipping ropes, clotheslines, or dog leads to the learning tower.
- Ensure that no objects such as boxes, toys, or other hard items are placed underneath the learning tower.
- Children must not use the learning tower until it has been fully assembled in accordance with the instructions.
- Pay particular attention to the correct positioning of the standing platform.
- Please note that there is a risk of finger entrapment when moving or inserting the standing platform. This procedure should only be carried out under adult supervision or by an adult.
- During use, the learning tower must always be positioned against a stable structure (e.g. kitchen cabinets). Please note that there is a risk of entrapment between the learning tower and the supporting structure.
- Keep the learning tower away from windows, as it may serve as a step and create a risk of falling out of the window.
- Do not place the learning tower near components that may pose a strangulation hazard, such as blind or curtain cords.
- Keep the learning tower away from heat sources.
- Inspect the learning tower for signs of wear or damage before each use.

- Do not use the learning tower if any component is broken, cracked, or missing.
- Do not allow children to play with the packaging film. Children may become entangled in it and suffocate.
- Store the learning tower out of reach of children when not in use.
- **Caution! For domestic use only.**

NOTICE

Risk of damage!

Improper handling of the product may result in damage.

- Place the Learning Tower on an easily accessible, flat, dry and sufficiently stable surface.
- Do not place the Learning Tower on the edge of a surface.
- Do not use the Learning Tower if its wooden components are cracked, split or deformed. Replace damaged components only with suitable original spare parts.

Assembly instructions

WARNING!

Risk of injury!

Using a material with insufficient shock-absorbing ability can lead to serious injuries.

- Improper use of the learning tower may result in serious injury.
- Children must only use the learning tower after it has been fully assembled.
- Risk of crushing: Take care to protect your fingers during assembly.
- The package contains small parts. Ensure that children do not swallow any small parts.
- All screws must be fully tightened. Ensure that each screw head is flush with the surface.
- The learning tower, its individual components, and accessories must be inspected for damage before assembly. In the event of damage, please contact us directly using the email address provided.
- The manufacturer accepts no liability for damage or injury resulting from improper installation or insufficient load-bearing capacity of the fastening materials.

NOTICE

Risk of damage!

Improper handling of the product may result in damage to the product. Follow the instructions for use exactly and only use the materials supplied.

- Use only the designated tools provided. Failure to do so may result in damage to individual components.

Cleaning

Clean all parts of the Ehrenkind learning tower before first use as described in the section „Cleaning“.

NOTICE

Risk of damage!

Improper handling of the product may damage it.

- Do not use aggressive cleaning agents, brushes with metal or nylon bristles, or sharp or metallic cleaning tools, such as knives, hard scrapers or similar. These can damage the surfaces.
- Ensure that no water enters the drilled holes.
- Wipe the product with a dry or slightly damp cloth.

Maintenance

WARNING!

Risk of injury!

Improper handling of the product may lead to serious injuries.

- Before each use, check that all components are intact. Inspect the product weekly for signs of breakage or wear.
- This also includes the screws. Check them every two weeks and retighten if necessary.
- Inspect the product for sharp edges before use.
- Ensure that the product is properly assembled at all times.

Storage

- Protect the product from freezing temperatures. Do not leave it out in the cold during winter.
- All components must be completely dry before storage. Always store the product in a dry place. Protect the product from moisture.
- Keep the product away from direct sunlight.
- Store the product out of children's reach in a securely locked place and at a temperature between +5 °C and +20 °C (room temperature).

Technical specifications

EN

Model	Learning Tower Beech clear lacquered	Learning Tower Beech white lacquered
Version	LTB1.0	LTB1.0
Color	natural	white
Age recommendation	Children from 12 months or when the child can stand independently	Children from 12 months or when the child can stand independently
Maximum number of persons allowed on the Learning Tower	1	1
Maximum load	40 kg	40 kg
Weight	11 kg	11 kg
Dimensions when assem- bled	52×56×90 cm	52×56×90 cm
EAN	8721476001972	8721476001989

Disposal



Disposing of packaging

Dispose of the packaging properly. Discard cardboard and boxes in the waste paper bin, and plastic films in the recycling bin.

Disposing of the Ehrenkind Learning Tower

Dispose of the Ehrenkind Learning Tower in accordance with the waste disposal regulations applicable in your country.

Table des matières

Généralités	22
Lire et conserver le mode d'emploi	22
Explication des symboles	22
Sécurité	23
Utilisation conforme	23
Consignes de sécurité	24
Instructions de montage	25
Nettoyage	26
Entretien	27
Stockage	27
Données techniques	28
Élimination	29
Éliminer l'emballage	29
Mise au rebut de Tour d'apprentissage Ehrenkind	29



Généralités

FR

Lire et conserver le mode d'emploi



Ce mode d'emploi concerne tour d'apprentissage Ehrenkind. Il contient des informations importantes sur sa mise en service et sa manipulation. Avant toute utilisation de tour d'apprentissage Ehrenkind, lisez attentivement le mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité. Le non-respect de ce mode d'emploi peut entraîner des blessures graves ou endommager le produit. Le mode d'emploi est basé sur les normes et règles applicables dans l'Union européenne et au Royaume-Uni. À l'étranger, respectez également les directives et les lois spécifiques à chaque pays. Conservez le mode d'emploi pour une utilisation ultérieure. Si vous prêtez tour d'apprentissage Ehrenkind à un tiers, vous devez impérativement lui fournir aussi ce mode d'emploi.

Explication des symboles

Les symboles et mentions d'avertissement suivants figurent dans ce mode d'emploi, sur Tour d'apprentissage ou sur l'emballage.

⚠ ATTENTION !

Ce symbole/cette mention d'avertissement indique un danger avec un niveau de risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

NOTER

Cette mention d'avertissement met en garde contre d'éventuels dommages matériels.



Ce symbole fournit des informations complémentaires utiles sur le montage ou le fonctionnement.



12+ mois

Tour d'apprentissage est adaptée aux enfants à partir de 12 mois ou dès qu'ils sont capables de se tenir debout en toute sécurité et sans assistance.

Sécurité

Utilisation conforme

La tour d'apprentissage est exclusivement conçue pour les enfants et pour une utilisation en intérieur. Il peut supporter un poids maximum de 40 kg, est exclusivement destiné à un usage domestique et n'est pas adapté à un usage professionnel. L'utilisation du produit n'est autorisée que sous la surveillance directe des parents. N'utilisez le produit que comme décrit dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme inappropriée et peut entraîner des dommages matériels et même corporels. La responsabilité du fabricant ou du revendeur ne peut être engagée pour des dommages causés par une utilisation inappropriée ou incorrecte.

Danger !

La tour d'apprentissage peut permettre l'accès à des objets dangereux et entraîner des situations dangereuses..

Consignes de sécurité

ATTENTION !

Risque de blessures !

Un maniement inapproprié du produit peut entraîner de graves blessures.

- La tour d'apprentissage est destinée aux enfants à partir de 12 mois ou dès que l'enfant est capable de se tenir debout en toute sécurité et sans assistance, et peut être utilisée jusqu'à ce que le poids ou la taille maximale soit dépassé(e).
- Veillez à ce que la tour d'apprentissage ne soit utilisée que tant que les hanches de l'enfant se trouvent en dessous du bord supérieur des panneaux latéraux. La position de la plateforme doit être réglée en conséquence.
- Assurez-vous que la tour d'apprentissage n'est utilisée que par un seul enfant à la fois.
- Ne chargez pas la tour d'apprentissage au-delà de 40 kg.
- Surveillez votre enfant en permanence lorsqu'il utilise la tour d'apprentissage.
- Veillez à ce que les enfants portent des chaussures ou des chaussettes antidérapantes afin d'éviter tout glissement et de réduire le risque de chute.
- Ne mouillez pas la tour d'apprentissage. Elle pourrait devenir glissante.
- N'attachez aucun objet tel que corde à sauter, corde à linge ou laisse de chien à la tour d'apprentissage.
- Assurez-vous qu'aucun objet tel que boîtes, jouets ou autres objets durs ne se trouve sous la tour d'apprentissage.
- Les enfants ne doivent utiliser la tour d'apprentissage qu'après son montage complet conformément aux instructions.
- Veillez particulièrement au positionnement correct de la plateforme.
- Attention : lors du déplacement ou de l'insertion de la plateforme, il existe un risque de pincement des doigts. Cette opération doit être effectuée sous la surveillance d'un adulte ou par un adulte.
- Pendant l'utilisation, la tour d'apprentissage doit toujours être placée contre un point fixe (par exemple des meubles de cuisine). Veillez à ce qu'il n'y ait pas de risque de pincement entre la tour et le point d'appui.
- Maintenez la tour d'apprentissage éloignée des fenêtres, car elle peut servir de marche et entraîner un risque de chute par la fenêtre.
- Ne placez pas la tour d'apprentissage à proximité d'éléments présentant un risque de strangulation, tels que les cordons de stores ou de rideaux.
- Maintenez la tour d'apprentissage éloignée de toute source de chaleur.

- Contrôlez la tour d'apprentissage avant chaque utilisation afin de détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- N'utilisez pas la tour d'apprentissage si l'un des composants est cassé, fissuré ou manquant.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le film d'emballage. Ils pourraient s'y enchevêtrer et s'étouffer.
- Lorsque la tour d'apprentissage n'est pas utilisée, conservez-la hors de portée des enfants.
- **Attention ! Pour un usage domestique uniquement.**

NOTER

Risque de détériorations !

Une utilisation incorrecte du produit peut l'endommager.

- Placez le tour d'apprentissage sur une surface facilement accessible, plane, sèche et suffisamment stable.
- Ne placez pas le tour d'apprentissage au bord ou sur l'arête d'une surface.
- N'utilisez pas le tour d'apprentissage si ses éléments en bois présentent des fissures, des fentes ou une déformation. Remplacez les pièces endommagées uniquement par des pièces de rechange appropriées et d'origine.

Instructions de montage

ATTENTION !

Risque de blessure !

Un matériau pas assez amortissant peut entraîner de graves blessures.

- Les enfants ne doivent utiliser la tour d'apprentissage qu'après son montage complet.
- Risque d'écrasement : veillez à protéger vos doigts lors du montage.
- L'emballage contient de petites pièces. Veillez à ce que les enfants ne les avalent pas.
- Toutes les vis doivent être entièrement serrées. Assurez-vous que la tête de vis est parfaitement en appui.

- La tour d'apprentissage, ses composants et ses accessoires doivent être vérifiés avant le montage afin de détecter tout dommage. En cas de dommage, veuillez nous contacter directement à l'adresse e-mail indiquée.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels résultant d'une installation incorrecte ou d'une capacité de charge insuffisante des éléments de fixation.

NOTER

Risque de détériorations !

Un traitement inapproprié du produit peut l'endommager. Respectez strictement le mode d'emploi et utilisez exclusivement le matériel fourni.

- Utilisez uniquement l'outil prévu et fourni. Dans le cas contraire, vous pourriez endommager certains composants.

Nettoyage

Nettoyez toutes les pièces de la tour d'apprentissage Ehrenkind avant la première utilisation, comme décrit dans le chapitre « Nettoyage ».

NOTER

Risque de détériorations !

Un traitement inapproprié du produit peut l'endommager.

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, de brosses à poils métalliques ou en nylon, ou d'outils de nettoyage tranchants ou métalliques tels que des couteaux, des spatules dures et autres outils similaires. Ils peuvent endommager les surfaces.
- Veillez à ce qu'aucune eau ne pénètre dans les perçages.
- Essayez le produit avec un chiffon sec ou légèrement humide.

Entretien



ATTENTION !

FR

Risque de blessure !

Un maniement inapproprié du produit peut entraîner de graves blessures.

- Avant chaque utilisation, vérifiez que tous les composants sont intacts et contrôlez le produit chaque semaine afin de détecter toute casse ou usure.
- Cela inclut également les vis. Vérifiez-les toutes les deux semaines et resserrez-les si nécessaire.
- Avant utilisation, examinez le produit afin de détecter d'éventuelles arêtes vives.
- Assurez-vous que le produit est correctement monté.

Stockage

- Protégez le produit d'une exposition à des températures négatives. En hiver, ne le laissez pas dehors dans le froid.
- Toutes les pièces doivent être complètement sèches avant le stockage. Conservez toujours le produit dans un endroit sec. Protégez le produit de l'humidité.
- Protégez le produit d'une exposition directe à la lumière du soleil.
- Conservez le produit dans un endroit hors de portée des enfants, bien fermé et à une température comprise entre +5° C et +20° C (température ambiante).

Données techniques

FR

Modèle	Tour d'apprentissage Hêtre verni transparent	Tour d'apprentissage Hêtre laqué blanc
Version	LTB1.0	LTB1.0
Couleur	nature	blanc
Âge recommandé pour l'utilisation	Enfants à partir de 12 mois ou lorsque l'enfant peut se tenir debout seul en toute sécurité.	Enfants à partir de 12 mois ou lorsque l'enfant peut se tenir debout seul en toute sécurité.
Nombre maximal de personnes sur Tour d'apprentissage	1	1
Charge maximale	40 kg	40 kg
Poids	11 kg	11 kg
Dimensions après montage	52×56×90 cm	52×56×90 cm
EAN	8721476001972	8721476001989

Élimination



FR

Éliminer l'emballage

Éliminez l'emballage en respectant le tri sélectif. Jetez le carton et le papier cartonné dans les déchets de vieux papiers carton, et les emballages plastiques dans le conteneur des déchets recyclables.

Mise au rebut de Tour d'apprentissage Ehrenkind

Mettez au rebut le tour d'apprentissage Ehrenkind conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.

Indice

Informazioni generali	31
Leggere e conservare le istruzioni per l'uso	31
Spiegazione dei simboli	31
Sicurezza	32
Uso previsto	32
Avvertenze di sicurezza	33
Istruzioni di montaggio	34
Pulizia	35
Manutenzione	36
Conservazione	36
Dati tecnici	37
Smaltimento	38
Smaltire l'imballaggio	38
Smaltimento della torre di apprendimento	38

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Le presenti istruzioni per l'uso sono parte integrante della torre di apprendimento Ehrenkind. Contengono informazioni importanti sulla messa in funzione e sull'utilizzo. Prima di utilizzare la torre di apprendimento Ehrenkind, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare le avvertenze di sicurezza. La mancata osservanza di queste istruzioni per l'uso può causare lesioni gravi o danni al prodotto. Le istruzioni per l'uso si basano sulle norme e sui regolamenti applicabili nell'Unione Europea e nel Regno Unito. All'estero, osservare anche le linee guida e le leggi specifiche del Paese. Conservare le istruzioni per l'uso per consultazioni future. In caso di cessione del prodotto a terzi, assicurarsi di includere anche queste istruzioni per l'uso.

Spiegazione dei simboli

I seguenti simboli e parole di avvertimento sono utilizzati in queste istruzioni per l'uso, sulla Torre di apprendimento o sulla confezione.



Questo simbolo/parola di avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può provocare la morte o lesioni gravi.

NOTA

Questa parola di segnalazione indica possibili danni materiali.



Questo simbolo fornisce ulteriori informazioni utili sul montaggio o sul funzionamento.



12+ mesi

La torre di apprendimento è adatta ai bambini a partire dai 12 mesi o quando sono in grado di stare in piedi in modo sicuro e senza supporto.

Sicurezza

Uso previsto

La torre di apprendimento è progettata esclusivamente per bambini e per uso interno. Il carico massimo consentito sul prodotto è di 40 kg, ed è destinato solo all'uso domestico e non a quello commerciale. L'uso del prodotto è consentito solo sotto la diretta supervisione degli adulti. Utilizzare il prodotto solo come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Qualsiasi altro utilizzo è da considerarsi non conforme all'uso previsto e può causare danni al prodotto o addirittura lesioni personali. Il produttore o rivenditore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso improprio o errato.

Pericolo!

La torre di apprendimento può consentire l'accesso a oggetti pericolosi e causare situazioni pericolose.

Avvertenze di sicurezza

⚠ AVVERTIMENTO!

Rischio di lesioni!

L'uso improprio del prodotto può causare lesioni gravi.

- La torre di apprendimento è destinata ai bambini a partire dai 12 mesi o quando il bambino è in grado di stare in piedi in modo sicuro e senza supporto, e può essere utilizzata fino al superamento del peso o dell'altezza massima consentiti.
- Assicurarsi che la torre di apprendimento venga utilizzata solo finché le anche del bambino si trovano al di sotto del bordo superiore dei pannelli laterali. La posizione della pedana deve essere regolata di conseguenza.
- Assicurarsi che la torre di apprendimento sia utilizzata da un solo bambino alla volta.
- Non caricare la torre di apprendimento con un peso superiore a 40 kg.
- Sorvegliare costantemente il bambino durante l'utilizzo della torre di apprendimento.
- Assicurarsi che i bambini indossino scarpe o calze antiscivolo per evitare scivolamenti e ridurre il rischio di caduta.
- Non bagnare la torre di apprendimento, poiché potrebbe diventare scivolosa.
- Non fissare alla torre di apprendimento oggetti quali corde per saltare, stendibiancheria o guinzagli per cani.
- Assicurarsi che sotto la torre di apprendimento non siano presenti oggetti come scatole, giocattoli o altri oggetti duri.
- I bambini possono utilizzare la torre di apprendimento solo dopo il completo montaggio secondo le istruzioni.
- Prestare particolare attenzione al corretto posizionamento della pedana.
- Attenzione: durante lo spostamento o l'inserimento della pedana sussiste il rischio di schiacciamento delle dita. Questa operazione deve essere effettuata sotto la supervisione di un adulto o da un adulto.
- Durante l'uso, la torre di apprendimento deve essere sempre posizionata contro un punto stabile (ad es. mobili da cucina). Prestare attenzione al rischio di schiacciamento tra la torre e il punto di appoggio.
- Tenere la torre di apprendimento lontano dalle finestre, poiché può fungere da gradino e comportare il rischio di caduta dalla finestra.
- Non collocare la torre di apprendimento vicino a elementi che possano comportare un rischio di strangolamento, come cordoni di tende o veneziane.
- Tenere la torre di apprendimento lontano da fonti di calore.

- Controllare la torre di apprendimento prima di ogni utilizzo per verificare eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare la torre di apprendimento se uno dei componenti è rotto, incrinato o mancante.
- Non permettere ai bambini di giocare con la pellicola di imballaggio. Potrebbero rimanervi impigliati e soffocare.
- Quando non è in uso, conservare la torre di apprendimento fuori dalla portata dei bambini.
- **Attenzione! Solo per uso domestico.**

NOTA

Rischio di danni!

L'uso improprio del prodotto può provocare danni al prodotto stesso.

- Posizionare la torre di apprendimento su una superficie facilmente accessibile, piana, asciutta e sufficientemente stabile.
- Non collocare la torre di apprendimento sul bordo o sul margine di una superficie.
- Non utilizzare la torre di apprendimento se uno dei componenti è rotto o danneggiato. Sostituire i componenti danneggiati esclusivamente con ricambi originali idonei.

Istruzioni di montaggio

AVVERTIMENTO!

Rischio di lesioni!

Un materiale che non assorbe sufficientemente gli urti può causare gravi lesioni.

- Un uso improprio della torre di apprendimento può causare gravi lesioni.
- I bambini possono utilizzare la torre di apprendimento solo dopo il completo montaggio.
- Rischio di schiacciamento: prestare attenzione alle dita durante il montaggio.
- La confezione contiene piccole parti. Assicurarsi che i bambini non ingeriscano le piccole parti.

- Tutte le viti devono essere completamente serrate. Assicurarsi che la testa della vite sia perfettamente a contatto con la superficie.
- La torre di apprendimento, i singoli componenti e gli accessori devono essere controllati per verificare eventuali danni prima del montaggio. In caso di danni, contattarci direttamente all'indirizzo e-mail indicato.
- Il produttore declina ogni responsabilità per danni o lesioni derivanti da un'installazione non corretta o da una capacità di carico insufficiente degli elementi di fissaggio.

NOTA

Rischio di danni!

- Un uso improprio del prodotto può causare danni al prodotto stesso. Attenersi scrupolosamente alle istruzioni per l'uso e utilizzare esclusivamente il materiale fornito.
- Utilizzare esclusivamente l'utensile previsto e fornito. In caso contrario, si potrebbero danneggiare singoli componenti.

Pulizia

L'uso improprio del prodotto può provocare danni al prodotto stesso.

NOTA

Rischio di danni!

L'uso improprio del prodotto può provocare danni al prodotto stesso.

- Non utilizzare detergenti aggressivi, spazzole con setole metalliche o in nylon, né oggetti di pulizia affilati o metallici come coltelli, spatole rigide o simili. Questi possono danneggiare le superfici.
- Assicurarsi che l'acqua non penetri nei fori.
- Pulire il prodotto con un panno asciutto o leggermente umido.

Manutenzione

⚠ AVVERTIMENTO!

Rischio di lesioni!

L'uso improprio del prodotto può causare lesioni gravi.

- Prima di ogni utilizzo, verificare regolarmente che tutti i componenti siano integri e controllare il prodotto con cadenza settimanale per individuare eventuali rotture o segni di usura.
- Ciò include anche le viti. Controllarle ogni due settimane e serrarle nuovamente se necessario.
- Prima dell'uso, verificare l'assenza di spigoli vivi.
- Assicurarsi che il prodotto sia montato correttamente.

Conservazione

- Proteggere il prodotto dalle temperature sotto lo zero. Non lasciarlo fuori al freddo durante l'inverno.
- Tutte le parti devono essere completamente asciutte prima che il prodotto venga riposto. Conservare sempre il prodotto in un luogo asciutto. Proteggere il prodotto dall'umidità.
- Proteggere il prodotto dalla luce diretta del sole.
- Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini, ben chiuso e a una temperatura di conservazione compresa tra +5 °C e +20 °C (temperatura ambiente).

Dati tecnici

Modello	Torre di apprendimento Faggio verniciato trasparente	Torre di apprendimento Faggio verniciato bianco
Versione	LTB1.0	LTB1.0
Colore	natura	bianco
Raccomandazione relativa all'età	Bambini a partire da 12 mesi o quando il bambino è in grado di stare in piedi in modo sicuro e senza supporto.	Bambini a partire da 12 mesi o quando il bambino è in grado di stare in piedi in modo sicuro e senza supporto.
Massimo numero di perso- ne sulla Torre di appren- dimento	1	1
Carico massimo	40 kg	40 kg
Peso	11 kg	11 kg
Dimensioni da montato	52×56×90 cm	52×56×90 cm
EAN	8721476001972	8721476001989

Smaltimento



IT

Smaltire l'imballaggio

Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Smaltire il cartone nella raccolta della carta straccia e le pellicole nella raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltimento della Torre di apprendimento

Smaltire la Torre di apprendimento in conformità alle normative sullo smaltimento vigenti nel proprio Paese.

Ehrenkind

Du brauchst Unterstützung?

Scanne einfach den Code
mit deinem Smartphone.

Need support?

Simply scan the code
with your smartphone.



Ehrenkind GmbH

In der Knackenu 3
82031 Grünwald
www.ehrenkind.de