




Tischplatte Aufbewahrungssystem

Storage System tabletop | Système de rangement plateaux de table |
Sistema di stoccaggio da tavolo

Gebrauchsanweisung

instruction manual | manuel d'instruction |
istruzioni per l'uso

Ehrenkind

Inhaltsverzeichnis

DE

Allgemeines	4
Gebrauchsanweisung lesen und aufbewahren	4
Zeichenerklärung	4
Sicherheit	6
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6
Sicherheitshinweise	6
Montagehinweise	7
Reinigung	8
Wartung	9
Aufbewahrung	9
Technische Daten	10
Entsorgung	12
Verpackung entsorgen	12
Ehrenkind Tischplatte entsorgen	12

Gebrauchsanweisung lesen und aufbewahren



Diese Gebrauchsanweisung gehört zu Ehrenkind Tischplatten. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Lies die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor du die Ehrenkind Aufbewahrungssystem Tischplatten einsetzt. Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen. Die Gebrauchsanweisung basiert auf den in der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich gültigen Normen und Regeln. Beachte im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahre die Gebrauchsanweisung für die weitere Nutzung auf. Solltest du das Produkt an Dritte weitergeben, dann gib unbedingt auch diese Gebrauchsanweisung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Gebrauchsanweisung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

⚠️ WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt dir nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.



3+ Jahre

Das Produkt ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Tischplatten sind zur ausschließlichen Verwendung mit dem Ehrenkind Aufbewahrungssystem konzipiert. Die Tischplatten dürfen mit maximal 40 kg belastet werden. Es ist dabei die maximale Belastbarkeit des Ehrenkind Aufbewahrungssystems zu beachten. Die Tischplatten sind ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Die Benutzung des Produkts ist nur unter unmittelbarer Aufsicht von Eltern erlaubt. Verwende das Produkt nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu ernststen Verletzungen führen.

- Beachte, dass die Tischplatten nur in Kombination mit dem Ehrenkind Aufbewahrungssystem verwendet werden dürfen.
- Belaste die Tischplatten nicht mit mehr als 40 kg. Beachte dabei die maximale Belastbarkeit des Aufbewahrungssystems.
- Belaste die Tischplatten nicht mit schweren Gegenständen wie Möbel.
- Bei der Verwendung der Tischplatten sind die Sicherheitshinweise des Ehrenkind Aufbewahrungssystem zu beachten. Insbesondere sind die Hinweise zur Verwendung der Wandbefestigung zu berücksichtigen.
- Befestige keine anderen Gegenstände wie Springseile, Wäscheleinen oder Hundeleinen an den Tischplatten.
- Beachte, dass die Tischplatten erst nach der vollständigen Montage genutzt werden dürfen. Es müssen dabei zwingend alle vorgeschriebenen Bauteile verwendet werden.

- Kontrolliere die Tischplatten vor jeder Benutzung auf Verschleißerscheinungen oder Beschädigungen.
- Lasse Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- **Achtung! Nur für den Hausgebrauch.**

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.

- Stelle die Tischplatten in Kombination mit dem Aufbewahrungssystem auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen und ausreichend stabilen Fläche auf.
- Stelle die Tischplatten in Kombination mit dem Aufbewahrungssystem nicht an den Rand oder an die Kante einer Fläche.
- Verwende die Tischplatten nicht mehr, wenn die Bauteile Risse oder Sprünge aufweisen oder sich verformt haben. Ersetze beschädigte Bauteile nur durch passende Original-Ersatzteile.

Montagehinweise

WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

- Beachte, dass die Tischplatten nur in Kombination mit dem Ehrenkind Aufbewahrungssystem verwendet werden dürfen.
- Es dürfen nur die in der Montageanleitung dargestellten Aufbauvarianten aufgebaut werden. An den Kanten der Tischplatten muss immer ein Aufbewahrungssystem angeordnet werden.
- Bei der Montage müssen alle vorgesehenen Schrauben komplett eingeschraubt werden. Achte darauf, dass der Schraubenkopf komplett anliegt.

- Unsachgemäßer Umgang mit den Tischplatten kann zu ernststen Verletzungen führen.
- Installiere die Tischplatten nicht an einem Ort mit starker Sonneneinstrahlung.
- Quetschgefahr: Achte bei der Montage auf deine Finger.
- Der Lieferumfang beinhaltet Kleinteile. Achte darauf, dass Kinder keine Kleinteile verschlucken.
- Die Tischplatten, die Einzelteile und das Zubehör müssen vor der Montage auf Schäden überprüft werden. Wende dich im Schadenfall direkt an uns über die angegebene E-Mail Adresse.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

- Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen. Handle exakt nach der Gebrauchsanweisung und verwende unbedingt das mitgelieferte Material.
- Nutze unbedingt das vorgesehene und mitgelieferte Werkzeug. Ansonsten könntest du Einzelteile beschädigen.
- Wir empfehlen die Tischplatten zu zweit zu montieren.

Reinigung

Reinige vor der erstmaligen Benutzung alle Teile der Ehrenkind Tischplatte wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwende keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie scharfe oder metallische Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Achte darauf, dass kein Wasser in die Bohrungen gelangt.
- Wische das Produkt mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch ab.

Wartung

WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu ernststen Verletzungen führen.

- Prüfe regelmäßig vor der Nutzung, ob alle Bauteile intakt sind und prüfe das Produkt im wöchentlichen Rhythmus auf Bruchstellen oder Verschleiß.
- Untersuche das Produkt vor der Benutzung auf scharfe Kanten oder abstehende Holzteile.
- Achte darauf, dass alles richtig montiert ist.

Aufbewahrung

- Schütze das Produkt vor Minusgraden. Lass es im Winter nicht in der Kälte stehen.
- Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein. Bewahre das Produkt stets an einem trockenen Ort auf. Schütze das Produkt vor Feuchtigkeit.
- Schütze das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagere das Produkt für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen, trocken und bei einer Lagertemperatur zwischen +5° C und +20° C (Zimmertemperatur).

Technische Daten

Modell	Tischplatte Auf- bewahrungssystem Buche natur 68	Tischplatte Auf- bewahrungssystem Buche natur 102	Tischplatte Auf- bewahrungssystem Buche natur 136
Version	ABS-T2.0	ABS-T2.0	ABS-T2.0
Farbe	Natur	Natur	Natur
Altersempfehlung	Kinder ab 3 Jahren	Kinder ab 3 Jahren	Kinder ab 3 Jahren
Maximale Belastung	40 kg	40 kg	40 kg
Gewicht	3,8 kg	6,2 kg	8 kg
Abmessungen montiert	400×680×15 mm	400×1020×15 mm	400×1360×15 mm
EAN	8721225927294	8721225927300	8721225927317

Modell	Tischplatte Auf- bewahrungssystem Buche weiß 68	Tischplatte Auf- bewahrungssystem Buche weiß 102	Tischplatte Auf- bewahrungssystem Buche weiß 136
Version	ABS-T2.0	ABS-T2.0	ABS-T2.0
Farbe	weiß	weiß	weiß
Altersempfehlung	Kinder ab 3 Jahren	Kinder ab 3 Jahren	Kinder ab 3 Jahren
Maximale Belastung	40 kg	40 kg	40 kg
Gewicht	3,8 kg	6,2 kg	8 kg
Abmessungen montiert	400×680×15 mm	400×1020×15 mm	400×1360×15 mm
EAN	8721225927324	8721225927331	8721225927348

Entsorgung



Verpackung entsorgen

Entsorge die Verpackung sortenrein. Gib Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Ehrenkind Tischplatte entsorgen

Entsorge die Tischplatte gemäß den in deinem Land geltenden Vorschriften zur Entsorgung.

Table of contents

General information	14
Reading and retaining the instruction manual	14
Explanation of symbols	14
Safety	15
Intended use	15
Safety instructions	15
Assembly	16
Cleaning	17
Maintenance	18
Storage	18
Technical specifications	19
Disposal	21
Disposing of the packaging	21
Disposing of the Ehrenkind tabletop	21

General information

EN

Reading and retaining the instruction manual



This instruction manual is part of the Ehrenkind tabletops. It contains important information on initial set-up and handling. Read the instruction manual carefully, especially the safety instructions, before using the Ehrenkind storage system tabletops. Failure to follow this instruction manual may result in serious injuries or damage to the product. The instruction manual is based on the standards and regulations applicable in the European Union and the United Kingdom. When abroad, also observe country-specific guidelines and laws. Keep the instruction manual for future reference. If you pass the product on to third parties, make sure to include this instruction manual as well.

Explanation of symbols

The following symbols and signal words are used in this instruction manual, on the tabletop or on the packaging.

WARNING!

This signal symbol/word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.

NOTICE

This signal word warns of possible material damage.



This symbol gives you useful additional information on assembly or use.



The product is not suitable for children under 3 years of age.

Safety

Intended use

The tabletops are designed exclusively for use with the Ehrenkind storage system. The tabletops may be loaded with a maximum of 40 kg. The maximum load capacity of the Ehrenkind storage system must also be observed. The tabletops are intended exclusively for domestic use and are not suitable for commercial applications. The product may only be used under the direct supervision of parents. Use the product only as described in this instruction manual. Any other use is considered improper and may result in material damage or even personal injury. The manufacturer or retailer assumes no liability for damage caused by improper or incorrect use.

Safety instructions

WARNING!

Risk of injury!

Improper handling of the product may lead to serious injuries.

- Note that the tabletops may only be used in combination with the Ehrenkind storage system.
- Do not load the tabletops with more than 40 kg. Observe the maximum load capacity of the storage system.
- Do not place heavy objects such as furniture on the tabletops.
- When using the tabletops, the safety instructions of the Ehrenkind storage system

must be observed. In particular, the instructions regarding the use of the wall mounting must be followed.

- Do not attach any other objects such as skipping ropes, clotheslines or dog leashes to the tabletops.
- Note that the tabletops may only be used after complete assembly. All specified components must be used.
- Check the tabletops for signs of wear or damage before each use.
- Do not allow children to play with the packaging film. Children can become entangled in it and suffocate.
- **Caution! For domestic use only.**

NOTICE

Risk of damage!

Improper handling of the product may result in damage.

- Place the tabletops in combination with the storage system on an easily accessible, level, dry and sufficiently stable surface.
- Do not place the tabletops in combination with the storage system at the edge or on the corner of a surface.
- Do not continue to use the tabletops if the components show cracks, splits or deformation. Replace damaged components only with suitable original spare parts.

Assembly

WARNING!

Risk of injury!

- Note that the tabletops may only be used in combination with the Ehrenkind storage system.
- Only the assembly configurations shown in the assembly instructions may be set up. A storage system must always be positioned along the edges of the tabletops.
- During assembly, all designated screws must be fully tightened. Make sure that the screw head sits completely flush.

- Improper handling of the tabletops may result in serious injuries.
- Do not install the tabletops in a location with strong direct sunlight.
- Risk of crushing: Pay attention to your fingers during assembly.
- The scope of delivery includes small parts. Make sure that children do not swallow any small parts.
- The tabletops, individual components and accessories must be checked for damage before assembly. In the event of damage, contact us directly using the email address provided.

NOTICE

Risk of damage!

- Improper handling of the product may result in damage to the product. Follow the instruction manual exactly and be sure to use the supplied materials.
- Be sure to use the specified and supplied tools. Otherwise, individual parts may be damaged.
- We recommend assembling the tabletops with two people.

Cleaning

Clean all parts of the Ehrenkind tabletop before first use as described in the “Cleaning” section.

NOTICE

Risk of damage!

Improper handling of the product may damage it.

- Do not use aggressive cleaning agents, brushes with metal or nylon bristles, or sharp or metallic cleaning tools such as knives, hard scrapers or similar objects. These may damage the surfaces.

- Make sure that no water enters the drill holes.
- Wipe the product with a dry or slightly damp cloth.

Maintenance

WARNING!

Risk of injury!

Improper handling of the product may lead to serious injuries.

- Check regularly before use that all components are intact and inspect the product weekly for cracks or signs of wear.
- Inspect the product before use for sharp edges or protruding wooden parts.
- Make sure that everything is assembled correctly.

Storage

- Protect the product from sub-zero temperatures. Do not leave it in the cold during winter.
- All parts must be completely dry before storage. Always store the product in a dry place. Protect the product from moisture.
- Protect the product from direct sunlight.
- Store the product out of reach of children, securely closed, dry, and at a storage temperature between +5 °C and +20 °C (room temperature).

Technical specifications

Model	Storage system tabletop Beech natural 68	Storage system tabletop Beech natural 102	Storage system tabletop Beech natural 136
Version	ABS-T2.0	ABS-T2.0	ABS-T2.0
Color	natural	natural	natural
Age recommendation	Children aged 3 years and over	Children aged 3 years and over	Children aged 3 years and over
Maximum load	40 kg	40 kg	40 kg
Weight	3,8 kg	6,2 kg	8 kg
Dimensions when assembled	400×680×15 mm	400×1020×15 mm	400×1360×15 mm
EAN	8721225927294	8721225927300	8721225927317

Model	Storage system tabletop Beech white 68	Storage system tabletop Beech white 102	Storage system tabletop Beech white 136
Version	ABS-T2.0	ABS-T2.0	ABS-T2.0
Color	white	white	white
Age recommendation	Children aged 3 years and over	Children aged 3 years and over	Children aged 3 years and over
Maximum load	40 kg	40 kg	40 kg
Weight	3,8 kg	6,2 kg	8 kg
Dimensions when assembled	400×680×15 mm	400×1020×15 mm	400×1360×15 mm
EAN	8721225927324	8721225927331	8721225927348

Disposal



Disposing of packaging

Dispose of the packaging properly. Discard cardboard and boxes in the waste paper bin, and plastic films in the recycling bin.

Disposing of the Ehrenkind tabletop

Dispose of the Ehrenkind tabletop in accordance with the waste disposal regulations applicable in your country.

Table des matières

Généralités	23
Lire et conserver le mode d'emploi	23
Explication des symboles	23
Sécurité	25
Utilisation conforme	25
Consignes de sécurité	25
Instructions de montage	26
Nettoyage	27
Entretien	28
Stockage	28
Données techniques	29
Élimination	31
Éliminer l'emballage	31
Mise au rebut du plateau de table Ehrenkind	31



Généralités

FR

Lire et conserver le mode d'emploi



Ce mode d'emploi concerne les plateaux de table Ehrenkind. Il contient des informations importantes concernant la mise en service et l'utilisation. Lisez attentivement le mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser les plateaux de table du système de rangement Ehrenkind. Le non-respect de ce mode d'emploi peut entraîner des blessures graves ou des dommages au produit. Le mode d'emploi est basé sur les normes et règles applicables dans l'Union européenne et au Royaume-Uni. À l'étranger, respectez également les directives et les lois spécifiques à chaque pays. Conservez le mode d'emploi pour une utilisation ultérieure. Si vous transmettez le produit à un tiers, veillez à lui remettre également ce mode d'emploi.

Explication des symboles

Les symboles et mentions d'avertissement suivants figurent dans ce mode d'emploi, sur le plateau de table ou sur l'emballage.

⚠ ATTENTION !

Ce symbole/cette mention d'avertissement indique un danger avec un niveau de risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

NOTER

Cette mention d'avertissement met en garde contre d'éventuels dommages matériels.



Ce symbole fournit des informations complémentaires utiles sur le montage ou le fonctionnement.



3+ ans

Le produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Sécurité

Utilisation conforme

Les plateaux de table sont conçus exclusivement pour être utilisés avec le système de rangement Ehrenkind. Les plateaux de table peuvent supporter une charge maximale de 40 kg. La capacité de charge maximale du système de rangement Ehrenkind doit également être respectée. Les plateaux de table sont destinés exclusivement à un usage domestique et ne conviennent pas à un usage commercial. L'utilisation du produit est autorisée uniquement sous la surveillance directe des parents. Utilisez le produit uniquement comme décrit dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage prévu et peut entraîner des dommages matériels ou même des blessures corporelles. Le fabricant ou le revendeur décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme ou incorrecte.

Consignes de sécurité



Risque de blessures !

Un maniement inapproprié du produit peut entraîner de graves blessures.

- Veillez à ce que les plateaux de table ne soient utilisés qu'en combinaison avec le système de rangement Ehrenkind.
- Ne chargez pas les plateaux de table avec plus de 40 kg. Respectez également la capacité de charge maximale du système de rangement.
- Ne chargez pas les plateaux de table avec des objets lourds tels que des meubles.
- Lors de l'utilisation des plateaux de table, les consignes de sécurité du système de rangement Ehrenkind doivent être respectées. En particulier, les instructions relatives à l'utilisation de la fixation murale doivent être prises en compte.
- Ne fixez aucun autre objet, tel que des cordes à sauter, des cordes à linge ou des laisses pour chiens, aux plateaux de table.
- Notez que les plateaux de table ne peuvent être utilisés qu'après un montage complet. Tous les éléments prescrits doivent impérativement être utilisés.
- Contrôlez les plateaux de table avant chaque utilisation afin de détecter d'éventu-

els signes d'usure ou dommages.

- Ne laissez pas les enfants jouer avec le film d'emballage. Les enfants peuvent s'y emmêler et s'étouffer.
- **Attention ! Pour un usage domestique uniquement.**

NOTER

Risque de détériorations !

Une utilisation incorrecte du produit peut l'endommager.

- Placez les plateaux de table en combinaison avec le système de rangement sur une surface facilement accessible, plane, sèche et suffisamment stable.
- Ne placez pas les plateaux de table en combinaison avec le système de rangement au bord ou à l'extrémité d'une surface.
- N'utilisez plus les plateaux de table si les composants présentent des fissures, des cassures ou des déformations. Remplacez les pièces endommagées uniquement par des pièces de rechange d'origine appropriées.

Instructions de montage

WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

- Notez que les plateaux de table ne peuvent être utilisés qu'en combinaison avec le système de rangement Ehrenkind.
- Seules les variantes de montage présentées dans la notice de montage peuvent être réalisées. Un système de rangement doit toujours être placé le long des bords des plateaux de table.
- Lors du montage, toutes les vis prévues doivent être entièrement vissées. Veillez à ce que la tête de vis soit complètement en appui.
- Une mauvaise manipulation des plateaux de table peut entraîner des blessures graves.
- N'installez pas les plateaux de table dans un endroit exposé à un fort ensoleille-

ment.

- Risque de pincement : faites attention à vos doigts lors du montage.
- La livraison comprend de petites pièces. Veillez à ce que les enfants n'avalent pas de petites pièces.
- Les plateaux de table, les pièces individuelles et les accessoires doivent être vérifiés avant le montage afin de détecter d'éventuels dommages. En cas de dommage, contactez-nous directement à l'adresse e-mail indiquée.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

- Une mauvaise manipulation du produit peut entraîner des dommages au produit. Suivez exactement les instructions d'utilisation et utilisez impérativement le matériel fourni.
- Utilisez impérativement les outils prévus et fournis. Sinon, certaines pièces pourraient être endommagées.
- Nous recommandons de monter les plateaux de table à deux personnes.

Nettoyage

Nettoyez toutes les pièces du plateau de table Ehrenkind avant la première utilisation comme décrit dans le chapitre « Nettoyage ».

NOTER

Risque de détériorations !

Un traitement inapproprié du produit peut l'endommager.

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, de brosses à poils métalliques ou en nylon, ni d'objets de nettoyage tranchants ou métalliques tels que des couteaux, des spatules rigides ou similaires. Ceux-ci peuvent endommager les surfaces.

- Veillez à ce qu'aucune eau ne pénètre dans les trous de perçage.
- Essayez le produit avec un chiffon sec ou légèrement humide.

Entretien

⚠ ATTENTION !

Risque de blessure !

Un maniement inapproprié du produit peut entraîner de graves blessures.

- Vérifiez régulièrement avant utilisation que tous les composants sont intacts et contrôlez le produit chaque semaine afin de détecter d'éventuelles cassures ou signes d'usure.
- Examinez le produit avant utilisation afin de détecter d'éventuelles arêtes vives ou des parties en bois saillantes.
- Assurez-vous que tout est correctement monté.

Stockage

- Protégez le produit contre les températures négatives. Ne le laissez pas au froid pendant l'hiver.
- Toutes les pièces doivent être complètement sèches avant le rangement. Conservez toujours le produit dans un endroit sec. Protégez le produit de l'humidité.
- Protégez le produit de la lumière directe du soleil.
- Rangez le produit hors de portée des enfants, bien fermé, dans un endroit sec et à une température de stockage comprise entre +5 °C et +20 °C (température ambiante).

Données techniques

FR

Modèle	Système de rangement plateaux de table hêtre nature 68	Système de rangement plateaux de table hêtre nature 102	Système de rangement plateaux de table hêtre nature 136
Version	ABS-T2.0	ABS-T2.0	ABS-T2.0
Couleur	nature	nature	nature
Âge recommandé pour l'utilisation	Enfants à partir de 3 ans	Enfants à partir de 3 ans	Enfants à partir de 3 ans
Charge maximale	40 kg	40 kg	40 kg
Poids	3,8 kg	6,2 kg	8 kg
Dimensions après montage	400×680×15 mm	400×1020×15 mm	400×1360×15 mm
EAN	8721225927294	8721225927300	8721225927317

Modèle	Système de rangement plateaux de table hêtre blanc 68	Système de rangement plateaux de table hêtre blanc 102	Système de rangement plateaux de table hêtre blanc 136
Version	ABS-T2.0	ABS-T2.0	ABS-T2.0
Couleur	blanc	blanc	blanc
Âge recommandé pour l'utilisation	Enfants à partir de 3 ans	Enfants à partir de 3 ans	Enfants à partir de 3 ans
Charge maximale	40 kg	40 kg	40 kg
Poids	3,8 kg	6,2 kg	8 kg
Dimensions après montage	400×680×15 mm	400×1020×15 mm	400×1360×15 mm
EAN	8721225927324	8721225927331	8721225927348

Élimination



FR

Éliminer l'emballage

Éliminez l'emballage en respectant le tri sélectif. Jetez le carton et le papier cartonné dans les déchets de vieux papiers carton, et les emballages plastiques dans le conteneur des déchets recyclables.

Mise au rebut du plateau de table Ehrenkind

Mettez au rebut le plateau de table Ehrenkind conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.

Indice

Informazioni generali 33

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso 33

Spiegazione dei simboli 33

Sicurezza 35

Uso previsto 35

Avvertenze di sicurezza 35

Istruzioni di montaggio 36

Pulizia 37

Manutenzione 38

Conservazione 38

Dati tecnici 39

Smaltimento 41

Smaltire l'imballaggio 41

Smaltimento del piano del tavolo 41

IT

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Queste istruzioni per l'uso fanno parte dei piani del tavolo Ehrenkind. Contengono informazioni importanti sulla messa in funzione e sull'utilizzo. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare le avvertenze di sicurezza, prima di utilizzare i piani del tavolo del sistema di contenimento Ehrenkind. La mancata osservanza di queste istruzioni per l'uso può causare gravi lesioni o danni al prodotto. Le istruzioni per l'uso si basano sulle norme e sui regolamenti applicabili nell'Unione Europea e nel Regno Unito. All'estero, osservare anche le linee guida e le leggi specifiche del Paese. Conservare le istruzioni per l'uso per consultazioni future. In caso di cessione del prodotto a terzi, assicurarsi di includere anche queste istruzioni per l'uso.

Spiegazione dei simboli

I seguenti simboli e parole di avvertimento sono utilizzati in queste istruzioni per l'uso, sul piano del tavolo o sulla confezione.



Questo simbolo/parola di avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può provocare la morte o lesioni gravi.

NOTA

Questa parola di segnalazione indica possibili danni materiali.



Questo simbolo fornisce ulteriori informazioni utili sul montaggio o sul funzionamento.



3+ anni

Il prodotto non è adatto ai bambini di età inferiore a 3 anni.

Uso previsto

I piani del tavolo sono progettati esclusivamente per l'utilizzo con il sistema di contenimento Ehrenkind. I piani del tavolo possono essere caricati con un massimo di 40 kg. È necessario rispettare anche la capacità di carico massima del sistema di contenimento Ehrenkind. I piani del tavolo sono destinati esclusivamente all'uso domestico e non sono adatti all'uso commerciale. L'utilizzo del prodotto è consentito solo sotto la diretta supervisione dei genitori. Utilizzare il prodotto solo come descritto in queste istruzioni per l'uso. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme alla destinazione d'uso e può causare danni materiali o persino lesioni personali. Il produttore o il rivenditore non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da un uso non conforme o scorretto.

Avvertenze di sicurezza

AVVERTIMENTO!

Rischio di lesioni!

L'uso improprio del prodotto può causare lesioni gravi.

- Assicurarsi che i piani del tavolo vengano utilizzati esclusivamente in combinazione con il sistema di contenimento Ehrenkind.
- Non caricare i piani del tavolo con più di 40 kg. Rispettare la capacità di carico massima del sistema di contenimento.
- Non caricare i piani del tavolo con oggetti pesanti come mobili.
- Durante l'utilizzo dei piani del tavolo devono essere osservate le avvertenze di sicurezza del sistema di contenimento Ehrenkind. In particolare, devono essere rispettate le indicazioni relative all'uso del fissaggio a parete.
- Non fissare ai piani del tavolo altri oggetti come corde per saltare, corde per il bucato o guinzagli per cani.
- Si noti che i piani del tavolo possono essere utilizzati solo dopo il completo montaggio. Tutti i componenti prescritti devono essere obbligatoriamente utilizzati.
- Controllare i piani del tavolo prima di ogni utilizzo per individuare eventuali segni di usura o danni.

- Non lasciare che i bambini giochino con la pellicola dell'imballaggio. I bambini possono rimanervi impigliati e soffocare.
- **Attenzione! Solo per uso domestico.**

NOTA

Rischio di danni!

L'uso improprio del prodotto può provocare danni al prodotto stesso.

- Posizionare i piani del tavolo in combinazione con il sistema di contenimento su una superficie facilmente accessibile, piana, asciutta e sufficientemente stabile.
- Non posizionare i piani del tavolo in combinazione con il sistema di contenimento sul bordo o sull'estremità di una superficie.
- Non utilizzare più i piani del tavolo se i componenti presentano crepe, spaccature o deformazioni. Sostituire i componenti danneggiati esclusivamente con ricambi originali adeguati.

Istruzioni di montaggio

⚠ AVVERTIMENTO!

Rischio di lesioni!

- Si noti che i piani del tavolo possono essere utilizzati solo in combinazione con il sistema di contenimento Ehrenkind.
- Possono essere realizzate solo le varianti di montaggio illustrate nelle istruzioni di montaggio. Lungo i bordi dei piani del tavolo deve essere sempre posizionato un sistema di contenimento.
- Durante il montaggio tutte le viti previste devono essere completamente avvitate. Assicurarsi che la testa della vite sia completamente a contatto.
- Un uso improprio dei piani del tavolo può causare gravi lesioni.
- Non installare i piani del tavolo in un luogo con forte esposizione alla luce solare.
- Rischio di schiacciamento: prestare attenzione alle dita durante il montaggio.
- La fornitura comprende piccole parti. Assicurarsi che i bambini non ingeriscano

piccole parti.

- I piani del tavolo, i singoli componenti e gli accessori devono essere controllati prima del montaggio per verificare la presenza di eventuali danni. In caso di danni, contattarci direttamente all'indirizzo e-mail indicato.

NOTA

Rischio di danni!

- Un uso improprio del prodotto può causare danni al prodotto. Seguire esattamente le istruzioni per l'uso e utilizzare assolutamente il materiale fornito.
- Utilizzare assolutamente gli strumenti previsti e forniti. In caso contrario, i singoli componenti potrebbero danneggiarsi.
- Si consiglia di montare i piani del tavolo in due persone.

Pulizia

Pulire tutte le parti del piano del tavolo Ehrenkind prima del primo utilizzo come descritto nel capitolo «Pulizia».

NOTA

Rischio di danni!

L'uso improprio del prodotto può provocare danni al prodotto stesso.

- Non utilizzare detergenti aggressivi, spazzole con setole metalliche o in nylon né oggetti di pulizia affilati o metallici come coltelli, spatole rigide o simili. Questi possono danneggiare le superfici.
- Assicurarsi che non entri acqua nei fori di perforazione.
- Pulire il prodotto con un panno asciutto o leggermente umido.

Manutenzione

⚠ AVVERTIMENTO!

Rischio di lesioni!

L'uso improprio del prodotto può causare lesioni gravi.

- Controllare regolarmente prima dell'uso che tutti i componenti siano integri e verificare il prodotto con cadenza settimanale per individuare eventuali rotture o segni di usura.
- Esaminare il prodotto prima dell'uso per verificare la presenza di spigoli vivi o parti in legno sporgenti.
- Assicurarsi che tutto sia montato correttamente.

Conservazione

- Proteggere il prodotto dalle temperature sotto lo zero. Non lasciarlo al freddo durante l'inverno.
- Tutte le parti devono essere completamente asciutte prima della conservazione. Conservare sempre il prodotto in un luogo asciutto. Proteggere il prodotto dall'umidità.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.
- Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini, ben chiuso, in un luogo asciutto e a una temperatura di conservazione compresa tra +5 °C e +20 °C (temperatura ambiente).

Dati tecnici

IT

Modello	Sistema di stoccaggio da tavolo faggio natura 68	Sistema di stoccaggio da tavolo faggio natura 102	Sistema di stoccaggio da tavolo faggio natura 136
Versione	ABS-T2.0	ABS-T2.0	ABS-T2.0
Colore	natura	natura	natura
Raccomandazione relativa all'età	Bambini a partire da 3 anni	Bambini a partire da 3 anni	Bambini a partire da 3 anni
Carico massimo	40 kg	40 kg	40 kg
Peso	3,8 kg	6,2 kg	8 kg
Dimensioni da montato	400×680×15 mm	400×1020×15 mm	400×1360×15 mm
EAN	8721225927294	8721225927300	8721225927317

Modello	Sistema di stoccaggio da tavolo faggio bianco 68	Sistema di stoccaggio da tavolo faggio bianco 102	Sistema di stoccaggio da tavolo faggio bianco 136
Versione	ABS-T2.0	ABS-T2.0	ABS-T2.0
Colore	bianco	bianco	bianco
Raccomandazione relativa all'età	Bambini a partire da 3 anni	Bambini a partire da 3 anni	Bambini a partire da 3 anni
Carico massimo	40 kg	40 kg	40 kg
Peso	3,8 kg	6,2 kg	8 kg
Dimensioni da montato	400×680×15 mm	400×1020×15 mm	400×1360×15 mm
EAN	8721225927324	8721225927331	8721225927348

Smaltimento



IT

Smaltire l'imballaggio

Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Smaltire il cartone nella raccolta della carta straccia e le pellicole nella raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltimento del piano del tavolo

Smaltire il piano del tavolo in conformità alle normative sullo smaltimento vigenti nel proprio Paese.

Ehrenkind

Du brauchst Unterstützung?

Scanne einfach den Code
mit deinem Smartphone.

Need support?

Simply scan the code
with your smartphone.



Ehrenkind GmbH

In der Knackenu 3
82031 Grünwald
www.ehrenkind.de